


Wooden dollhouse

Assembly instructions. Please retain this information for future reference.

Drewniany domek

Instrukcja montażu. Prosimy zachować instrukcję obsługi by móc ją użyć w przyszłości.



⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - small parts.

Not for children under 3 years.

Adult assembly by hand screwdriver required.

⚠ OSTRZEŻENIE:


RYZIKO ZADŁAWIENIA - małe części.


Uwaga. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej trzech lat.

Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.



3+




 **A** x29

 **B** x22

 **C** x22


 **D** x2

1




AX3

2




AX2

3




AX2

4




AX4

5




BX2

6




BX2

7




BX2

8




AX2

9




AX2

10




BX2

11




BX2

12




BX2

13




BX4

14




AX6

15




BX2

16




AX2

17




DX2

18




CX21

19




BX2

20




BX2

21



AX6

22



CX1

EN Made in China
PL Wyprodukowano w Chinach

markARTUR
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com