

INSTRUKCJA OBSŁUGI



AKUMULATOR:








Anoda
(elektroda dodatnia)




Katoda
(elektroda ujemna)



INSTALACJA AKUMULATORÓW:



1. Odkręcić nakrętkę znajdującą się na końcu korpusu latarki.
2. Włożyć akumulatory skierowane w przód elektrodą dodatnią
3. Upewnić się, że korpus latarki jest dokręcony do głowicy latarki (3)
4. Po zainstalowaniu akumulatorów należy dokręcić nakrętkę do korpusu (4)

URUCHOMIENIE LATARKI:



1. Naciśnąć przycisk jeden raz, aby włączyć latarkę. Kolejne naciśnięcie przełączy tryb ze 100% na 50%, trzecie naciśnięcie włączy tryb pulsacyjny, czwarte naciśnięcie wyłączy latarkę

TYPOWE PRZYCZYNY PROBLEMÓW Z POPRAWNYM FUNKCJONOWANIEM LATARKI:

1. Jeśli latarka nie włącza się, należy sprawdzić czy akumulatory są umieszczone w korpusie w odpowiednim kierunku ("+" w kierunku głowicy)
2. Jeśli latarka nie włącza się, lub nie ładuje się, należy sprawdzić czy w nakrętce z tyłu korpusu znajduje się papierowe zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Jeśli tak, należy usunąć zabezpieczenie
3. Jeśli latarka nie włącza się, lub nie ładuje się, należy sprawdzić czy w nakrętce z tyłu korpusu znajduje się papierowe zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Jeśli tak, należy usunąć zabezpieczenie