

KARTA PRODUKTU

Prowadnica dolnego montażu



CB50ST



Układ otworów

Widok na boku korpusu



Długość
L [mm]



krawędź korpusu

Wysuw

model	L [mm]	wysuw [mm]
CB50TS-250	250	198
CB50TS-270	270	226
CB50TS-300	300	256
CB50TS-350	350	306
CB50TS-400	400	356
CB50TS-450	450	406
CB50TS-500	500	456
CB50TS-550	550	506



KARTA PRODUKTU


Prowadnica dolnego montażu

CB50ST




Wymiary montażowe


Widok szuflady od frontu



Widok szuflady na boku korpusu



Montaż prowadnic do szuflady i korpusu



KARTA PRODUKTU

Prowadnica dolnego montażu

CB50ST



Obróbka szuflady

