

: SILIKONOWA TACA DO FRYTKOWNICY POWIETRZNEJ AIRFRYER FORMA MATA WKŁAD

- **Produkt:** Taca silikonowa do frytkownicy powietrznej / piekarnika (akcesorium wielofunkcyjne)
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** silikon ekologiczny + proszek gumowy
- **Właściwości materiału:** nietoksyczny, trwały, bezpieczny w kontakcie z żywnością, przyjazny dla środowiska
- **Wymiary:** 21 × 16 × 5 cm
- **Waga:** 95 g
- **Konstrukcja:** lekka, kompaktowa, łatwa do przechowywania i przenoszenia
- **Krawędzie:** podwyższone, gładko wykończone, chroniące przed rozpryskiwaniem i bezpieczne w użytkowaniu
- **Uchwyty:** dwa boczne uchwyty zapobiegające oparzeniom
- **Budowa dna:** specjalny kształt litery L – oddzielanie oleju od wody, ułatwia czyszczenie i zachowuje smak potraw
- **Przeznaczenie:** pieczenie, smażenie, gotowanie bez oleju, pieczenie ciast, odprowadzanie tłuszczu, koszyk na owoce, podkładka pod gorące naczynia
- **Funkcja główna:** smażenie i pieczenie bez oleju – redukcja tłuszczu w potrawach
- **Łatwość czyszczenia:** dzięki silikonowi można myć szybko i wielokrotnie używać
- **Zastosowanie:** frytki, kurczak, pizza, ciasta, inne potrawy
- **Pochodzenie:** Chiny (CN)
- **Typ:** narzędzie kuchenne – akcesorium do frytkownicy powietrznej
- **Pakiet:** 1 sztuka w zestawie
- **Ostrzeżenia producenta:**
 - możliwe różnice kolorów na zdjęciach vs. w rzeczywistości
 - dopuszczalne odchylenia wymiarów 1–3 cm (pomiar ręczny)

