



OP1131

/ PL / Instrukcja obsługi urządzenia za pomocą Wi-Fi i aplikacji



Wi-Fi
CONTORROLLED

FOR:
iOS
ANDROID



Eldom Sp. z o.o. • ul. Pawła Chromika 5a • 40-238 Katowice, POLAND
tel: +48 32 2553340 • fax: +48 32 2530412 • www.eldom.eu



Przed użyciem należy zapoznać się z podstawową instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia, dostępną również na stronie www.eldom.eu.

W związku z ciągłym rozwojem produktu oraz aplikacji mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji. Zmiany te mają na celu poprawę funkcjonalności aplikacji i nie pogorszą właściwości użytkowych produktu. Aktualna wersja instrukcji jest do pobrania na stronie www.eldom.eu.

OSTRZEŻENIA

Zalecamy odłączenie osuszacza od źródła zasilania, podczas nieobecności, aby zapobiec niezamierzonemu włączeniu.

APLIKACJA „SMART LIFE - SMART LIVING”

Osuszaczem powietrza **OP1131** można sterować zarówno z poziomu panelu sterowania jak i za pośrednictwem sieci domowej. Warunkiem jest stałe połączenie Wi-Fi z routerem 2,4 GHz i bezpłatną aplikacją **Smart Life - Smart Living** zainstalowaną na urządzeniu mobilnym.

Aplikacja **Smart Life - Smart Living** jest dostępna dla systemów Android i iOS.

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z aplikacji:

- **iOs 11** lub nowszy
- **Android 4.4** lub nowszy

POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI

W celu pobrania i zainstalowania aplikacji należy zeskanować poniższy kody QR (niezależnie od systemu na urządzeniu mobilnym):



Aplikację można też wyszukać bezpośrednio w Google Play lub App Store.

UWAGA:

W zależności od dostawcy, pobieranie aplikacji może wiązać się z kosztami.

Aplikację można obsługiwać tylko po utworzeniu i zarejestrowaniu konta.

Jeżeli konto zostało wcześniej utworzone można się od razu zalogować, jeśli nie to należy je założyć.

ZAŁOŻENIE KONTA

- Włączyć urządzenie i kliknąć pole „**ZAREJESTRUJ SIĘ**”. Trzeba wyrazić zgodę na warunki polityki prywatności.
- Aplikacja automatycznie identyfikuje kraj użytkownika.
- Następnie należy wprowadzić adres e-mail i kliknąć pole „**OTRZYMAJ KOD WERYFIKACYJNY**”.
- Na podany adres zostanie wysłany 6-cio cyfrowy numer weryfikacyjny, który należy wprowadzić.

UWAGA: e-mail z numerem weryfikacyjnym może trafić do folderu SPAM w skrzynce pocztowej.

Po weryfikacji należy ustawić hasło i kliknąć pole „**ZAKOŃCZONO**”.

Po zakończeniu rejestracji nastąpi automatyczne zalogowanie do aplikacji.

KONFIGURACJA KONTA

Przy pierwszym zalogowaniu się do aplikacji należy utworzyć rodzinę.

W tym celu należy – wpisać jej nazwę, podać lokalizację (nie obowiązkowe) oraz ilość pokoi i kliknąć pole „**ZAKOŃCZ**”.

LOGOWANIE DO APLIKACJI

- Włączyć aplikację i kliknąć pole „**ZALOGUJ SIĘ UŻYWAJĄC ISTNIEJĄCEGO KONTA**”.
- Wpisać adres e-mail oraz hasło i kliknąć pole „**ZALOGUJ SIĘ**”.
- Jeżeli konto zostało wcześniej skonfigurowane po zalogowaniu na ekranie pojawi się lista urządzeń, które można obsługiwać

DODAWANIE URZĄDZENIA

- Osuszacz należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu.
- Urządzenie można dodać gdy osuszacz jest w trybie gotowości, wówczas wskaźnik „**WI-FI**” panelu sterowania miga. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „**HUMIDITY SETTING**” przez około 5 sekund. Pojawi się sygnał dźwiękowy, a po chwili wskaźnik „**WI-FI**” zacznie migać – urządzenie jest gotowe do parowania z aplikacją.
- Na telefonie z zainstalowaną aplikacją włączyć:
- Wi-Fi – połączyć się z siecią, Bluetooth oraz Lokalizację
- Uruchomić aplikację „**SMART LIFE - SMART LIVING**” i kliknąć znak „+” (znajduje się w prawym górnym rogu), a następnie pole „**Dodaj urządzenie**”.
- Aplikacja powinna sama wyszukać osuszacz (**Dehumidifire**).
- Następnie należy wybrać sieć Wi-Fi i wpisać hasło do niej.
- Poprawne podłączenie osuszacza do aplikacji sygnalizowane jest stałym podświetleniem wskaźnika „**WI-FI**” na panelu.
- Po dodaniu osuszacza do aplikacji na ekranie pojawi się jego nazwa, którą można zmienić.

STEROWANIE KLIMATYZATOREM ZA POMOCĄ APLIKACJI

Osuszacz musi być podłączony do zasilania, stać w zasięgu działania sieci Wi-Fi i być połączony z aplikacją. Należy się zapoznać ze sposobem działania osuszacza opisanym w podstawowej instrukcji dołączanej do urządzenia.

- Uruchomić aplikację i wybrać z listy urządzenie.
- W dolnej części pojawi się pasek sterowania.
- Włączyć osuszacz przyciskiem „**POWER**” – urządzenie uruchomi się w trybie osuszania.
- Przyciskiem „**MODE**” wybrać sposób działania osuszacza - ciągły, auto, ustawienie wilgotności
- Przyciskami: „-” i „+” można ustawić żądaną wilgotność (z wyjątkiem programu ciągłego „**Continuous**”).
- Przyciskiem „**FAN SPEED**” można wybrać prędkość wentylatora.
- Przycisk „**SETTING**” i następnie „**Timing**” służy do planowania wyłączenia osuszacza od 1 do 24 godzin.
- Aby wyłączyć osuszacz należy kliknąć przycisk „**POWER**”.



