

De'Longhi Ecodecalk

Preparat do usuwania kamienia z ekspresu do kawy



PL - ECODECALK. Niebezpieczeństwo.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa żrąco na drogi oddechowe. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie wdychać par cieczy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Brać prysznic

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Zawiera kwas mlekowy

INSTRUKCJA UŻYCIA:

W zależności od modelu ekspresu, proces odkamieniania może przebiegać nieco inaczej. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi Twojego ekspresu.

Poniżej Instrukcja uruchomienia automatycznego odkamieniania ekspresu: przykładzie ekspresu Delonghi Eletta:

Na panelu wybierz ikonę „USTAWIENIA MENU”, a następnie ikonę „START” i postępuj zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu.

Przygotuj ekspres:

- Wyjmij, opróżnij i ponownie włóż tackę na skropliny oraz pojemnik na fusy.
- Jeśli używasz filtra zmiękczającego wodę, wyjmij pojemnik na wodę, usuń filtr i wylej z niego całą wodę.
- Przygotuj roztwór odkamieniacza:
- Wlej odkamieniacz do pojemnika na wodę, napełniając go do poziomu oznaczonego literą „A”.
- Wlej 1 litr wody, aż do poziomu oznaczonego literą „B”, i umieść pojemnik w ekspresie.

Rozpocznij odkamienianie:

- Umieść pusty pojemnik o pojemności co najmniej 2 litrów pod dyszami ekspresu i naciśnij „OK”.
- Urządzenie automatycznie przeprowadzi proces odkamieniania (serię przerywanych płukań).

Wypłucz urządzenie:

- Opróżnij pojemnik z wodą z odkamieniaczem.
- Wyjmij pojemnik na wodę, napełnij go do poziomu „MAX” czystą wodą i umieść z powrotem.
- Ponownie ustaw pusty pojemnik pod dyszami i naciśnij „OK”. Ekspres wykona płukanie wodą.
- Wykonaj drugie płukanie:
- Opróżnij pojemnik na wodę i tackę na skropliny.
- Jeśli wcześniej usunąłeś filtr, włóż go ponownie do pojemnika na wodę.
- Napełnij pojemnik do poziomu „MAX”, ustaw go w ekspresie, umieść pusty pojemnik pod dyszami i naciśnij „OK”.

Zakończenie:

- Opróżnij pojemnik i tackę na skropliny.
- Uzupełnij pojemnik na wodę do poziomu „MAX” i włóż go z powrotem do urządzenia.
- Proces odkamieniania zakończony!

Instrukcja ogólna, dla pozostałych ekspresów:

- Wlać 1 porcję (100 ml) odkamieniacza ekologicznego do zbiornika na wodę, dolać wodę w ilości podanej w instrukcji obsługi dołączonej do ekspresu (jeśli nie podano konkretnej ilości należy wlać 1l wody).
- Następnie wykonać odkamienianie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi ekspresu..
- Po wykonaniu odkamieniania należy kilkakrotnie umyć zbiornik wodą oraz wykonać płukanie.

Jedna porcja (100ml) jest zawsze wystarczająca do skutecznego odkamienienia, niezależnie od stopnia rozcieńczenia.