

PROJEKTOR GWIAZD



FUNKCJE PILOTA



1. Włącznik projektora
2. Wyłącznik projektora
3. Zwiększenie jasności mgławicy
4. Zmniejszenie prędkości mgławicy
(bez ruchu + 4 poziomy)
5. Zwiększenie prędkości mgławicy
(bez ruchu + 4 poziomy)
6. Zmiana koloru mgławicy
7. Zmniejszenie jasności mgławicy
8. Zmniejszenie pulsowania / jasności gwiazd
9. Zwiększenie pulsowania / jasności gwiazd
10. Zmiana trybu wyświetlania gwiazd
11. Włącznik / wyłącznik gwiazd
12. Przycisk resetujący urządzenie do
standardowego trybu
13. Zmiana trybu mgławicy
14. Włącznik / wyłącznik projektora
15. Włącznik / wyłącznik gwiazd
16. Wejście zasilające

SPECYFIKACJA

Materiał: ABS/PC/PVC

Moc: 5W

Długość wiązki lasera: 532nm

Napięcie: 5V/1A

Zasilanie: USB (w zestawie)

Wymiary: 85 x 76 x 125 mm

Długość przewodu zasilającego: 120cm

Klasyfikacja laserów: Klasa 2R



