

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMPKA Z MANOMETREM DO DESKI SUP

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Manometr: tak

OBSŁUGA

1. Sprawdź pompkę i manometr pod kątem uszkodzeń.
2. Zamotuj wąż na zaworze SUP.
3. Pompkę trzymaj w pozycji pionowej i rozpocznij pompowanie.
4. Monitoruj ciśnienie tak, by znalazło się ono w zalecany zakresie.
5. Odłącz pompkę i zabezpiecz zawór.

OSTRZEŻENIA

1. Nie przekraczaj maksymalnego zalecanego ciśnienia.
2. Nie używaj pompki z uszkodzonym wężem lub manometrem.
3. Nie pompuj deski na nierównej lub śliskiej powierzchni.
4. Nie pozostawaj pompki w ekstremalnych temperaturach.
5. Pompkę przechowuj poza zasięgiem dzieci.
6. Podczas podłączania węża nie używaj nadmiernej siły.
7. Po zakończeniu pompowania zawsze odłącz pompkę.
8. Jeśli to konieczne, przeprowadź kalibrację manometru.
9. Regularnie kontroluj stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.
10. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
11. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

KX3162 Pompka z manometrem do deski SUP

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok