

SteamOne

RP10B

Ten produkt posiada certyfikat CE. Przetestowano i zadeklarowano zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.



Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do odzieży. Nie używaj tego urządzenia do w jakimkolwiek celu innego niż ten, do którego jest przeznaczony.

PROSZĘ ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM :

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej lub brak doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że są prawidłowo nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że: związane z tym ryzyko zostało usunięte. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpiecznym odpowiadającym urządzeniu.
- To urządzenie zawiera baterie, których nie można wymienić.
- Podłącz urządzenie do gniazda USB aby naładować baterię.
- Gdy wskaźnik LED świeci na zielono, odłącz urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
- Unikaj zwarcia na zaciskach zasilania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w wilgotnym środowisku.
- Upewnij się, że używasz akcesoriów dostępnych do konserwacji urządzenia, aby trzymać ręce z dala od ostrzy urządzenia.
- Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą.
- Podczas pracy urządzenia nie należy zdejmować ani otwierać zabezpieczenia.
- Żadne przedmioty nie powinny stykać się z ostrzami podczas pracy urządzenia.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone podczas czyszczenia.
- Nigdy nie używaj wadliwego lub uszkodzonego urządzenia.
- Konserwacji urządzenia nie powinny przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
- Aby uniknąć obrażeń, nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. Zwróć go do wykwalifikowanego centrum serwisowego do wszelkich prac konserwacyjnych lub naprawczych.

Tylko dla urządzeń, do których dostarczany jest zasilacz.



UWAGA:

Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

SteamOne

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE: OCHRONA ŚRODOWISKA



Urządzenie

- Zużytych urządzeń nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi. W zgodności z Dyrektywą 2012/19/UE, gdy urządzenie osiągnie kres swojej żywotności, należy je poddać recyklingowi w zgodność z przepisami. Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są następnie ponownie wykorzystywane, co pomaga chronić środowisko. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do odpadu miejsce utylizacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym sklepem lub radą miasta.




Baterie

-Bateria musi być odpowiednio poddana recyklingowi. Sklepy sprzedające baterie i zbiórkę komunalną witryny udostępniają w tym celu specjalne pojemniki. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lokalnym sklepem lub urzędem miasta..

SteamOne



RP10B



a



b



c




d

SteamOne

SteamOne







d



SteamOne



PUSH






b



SteamOne




d



SteamOne




b c




1




2




3




4



NO



NO



GO

SteamOne

SteamOne

www.steam-one.com

RP10B