


PL.....	7
A. Bezpieczeństwo użytkowania	7
B. Montaż i użytkowanie	8
C. Czyszczenie i pielęgnacja.....	9
D. Gwarancja	9
EN	10
A. Safety of use	10
B. Assembly and use	11
C. Cleaning and care	12
D. Warranty	12
CZ	13
A. Bezpečnost použití.....	13
B. Montáž a použití.....	14
C. Čištění a péče	15
D. Záruka.....	15
RO	16
A. Siguranța utilizării.....	16
B. instalare și utilizare	17
C. Curățarea și îngrijirea.....	18
D. Garanție	18
HU	19
A. Biztonságos használat	19
B. Összeszerelés és használat	20
C. Tisztítás és ápolás	21
D. Garancia.....	21
BG.....	22
A. Безопасност на употреба.....	22
B. Монтаж и употреба	23
C. Почистване и грижа.....	24
D. Гаранция	24
DE	25
A. Nutzungs-Sicherheit	25
B. Montage und Nutzung.....	26
C. Reinigung und Pflege	27


D. Garantie	27
ES.....	28
A. Uso seguro	28
B. Montaje y uso	29
C. Limpieza y cuidado	30
D. Garantía.....	30
FR.....	31
A. Sécurité d'utilisation.....	31
B. Montage et utilisation	32
C. Nettoyage et entretien	33
D. Garantie	33
IT	34
A. Sicurezza di utilizzo	34
B. Montaggio e utilizzo.....	35
C. Pulizia e cura.....	36
D. Garanzia.....	36
SK	37
A. Bezpečnosť použitia	37
B. Inštalácia a používanie	38
C. Čistenie a údržba	39
D. Záruka.....	39

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska


Tel.: (+48 71) 71 77 400
E-mail: hello@kidnort.com
www.kidnort.com









**Elementy zestawu – Set elements – Komponenty –
Setați elemente – Állítsa be az elemeket –
Комплект елементи – Bauteile des Sets –
Elementos del conjunto – Éléments composants –
Elementi del set – Komponenty**






**Montaż – Assembly – Montáž – Instalare –
Összeszerelés – Монтаж – Montage – Montaje –
Montage – Montaggio – Inštalácia**





**Regulacja krzesetka – Adjusting the chair –
Nastavení židle – Reglarea scaunului – A szék
beállítása – Регулиране на стола – Einstellung des
Stuhls – Ajuste de la silla – Réglage de la chaise
haute – Regolazione del seggiolone – Nastavenia
stoličky**



PL

UWAGA! PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAJĄ JĄ DO UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI!

A. Bezpieczeństwo użytkowania

OSTRZEŻENIE!

- **Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**
- **Zawsze stosuj system ograniczający.**
- **Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt.**
- **Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zmontowane i wyregulowane.**
- **Miej świadomość ryzyka oparzenia ze strony otwartego ognia lub innych źródeł ciepła znajdujących się w pobliżu produktu.**
- **Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji.**
- Produkt przeznaczony dla dzieci potrafiących samodzielnie siedzieć i do 3 roku życia lub o maksymalnej wadze 75 kg.
- Składając produkt upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Niezastosowanie się do tego może wyrządzić krzywdę dziecku.
- Zaprzestań korzystania produktu jeśli jakkolwiek część zostanie uszkodzona, podarta lub zgubiona.
- Zawsze stawiaj produkt na płaskiej, równej, poziomej powierzchni.
- Produkt nie jest zabawką – nie pozwalaj dziecku bawić się nim..
- Nie pozwalaj dziecku na wstawanie kiedy jest w krzeselku.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie rozłożony zanim umieścisz w nim dziecko.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy zestawu pod kątem występowania uszkodzeń.
- Nie podnoś i nie przenoś produktu jeśli znajduje się w nim dziecko.
- Odpowiednie wyregulowanie i dopasowanie pasów bezpieczeństwa, tak żeby po zapięciu dziecka nie występowały żadne luzy, jest podstawą bezpiecznego użytkowania produktu.
- Przed zapięciem klamry pasów upewnij się, że nie przytrzaśnie ona palców dziecka lub elementów odzieży.

- Produkt nie jest zabawką – nie pozwalaj dziecku bawić się nim.
- Tylko osoby dorosłe mogą dokonywać montażu bujaczka.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Stosuj wyłącznie części i akcesoria dołączone do zestawu.
- NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, ponieważ może on zostać użyty przez dziecko jako stopień i spowodować wypadnięcie dziecka z okna.
- NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, gdzie sznurki od żaluzji lub zaston mogłyby udusić dziecko.
- W połączeniu z tacą, płyta siedziska może być używana tylko w pierwszej pozycji.

Produkt końcowy może w niektórych aspektach różnić się od pokazanego w instrukcji. Jednak ogólna zasada działania jest taka sama.

B. Montaż i użytkowanie

ELEMENTY ZESTAWU

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Korpus (2 szt.) | 8. Klucz sześciokątny |
| 2. Górne oparcie | 9. Płyta siedziska |
| 3. Dolne oparcie | 10. Podnózek |
| 4. Poprzeczka (2 szt.) | 11. Błat |
| 5. Nakrętka płaska (4 szt.) | 12. Pokrycie siedzenia |
| 6. Nakrętka kołkowa (4 szt.) | 13. Pasy bezpieczeństwa |
| 7. Śruba (8 szt.) | |

MONTAŻ

1. Otwory na nakrętki kołkowe w poprzeczkach są skierowane na zewnątrz. Umieść w nich nakrętki.
2. Włóż poprzeczkę w szczelinę w kształcie litery U na dole korpusu krzesła. Upewnij się, że okrągłe otwory na nakrętki kołkowe są skierowane do wewnątrz.
3. Przetóż śruby przez korpus główny w miejscu przyłożenia poprzeczki i wkręć w nakrętki kołkowe wewnątrz poprzeczki. Nie dokręcaj całkowicie.
4. Analogicznie zamocuj poprzeczkę. Nie dokręcaj całkowicie.
5. Weź obie części oparcia i płaskie nakrętki.
6. Umieść płaskie nakrętki w szczelinach na każdym końcu dolnego i górnego oparcia.
7. Przykładaj górne i dolne oparcie do korpusu w miejscu otworów na śruby w korpusie, wkręć śruby przez korpus główny i zamocuj oparcia. Nie dokręcaj całkowicie.
8. Po zakończeniu wstępnego montażu po jednej stronie, zainstaluj drugą stronę zgodnie z krokami od 2 do 7.
9. Po zakończeniu montażu elementów korpusu dokręć wszystkie śruby.
10. Ściśnij oba uchwyty znajdujące się pod spodem płyty siedziska.
11. Włóż płytę siedziska w pozycji 1 krzesła.
12. Załóż pokrycie siedzenia na siedzenie.
13. Przetóż sprzączki pasów bezpieczeństwa przez odpowiadające im otwory w pokryciu oraz siedzisku i oparciu.
14. Połącz rzepowe paski za oparciem krzesła.

15. W ten sam sposób, co płytę siedziska, zamocuj blat i podnózek w odpowiednie dla nich miejsca

Dołączony do zestawu pas krokowy należy przełożyć od spodu płyty siedziska przez szczelinę w siedzisku, tak by wszyta w jeden z końców pasa kulka pozostała pod siedziskiem. Następnie przełożyć pas przez w szczelinę w blacie i spiąć rzepami.

REGULACJA KRZESŁKA

- 1. Krzesetko umożliwia rozstaw nóg w trzech pozycjach.
- 2. W tym celu wciśnij metalowe przyciski po wewnętrznych stronach obu nóg.
- 3. Pozycja całkowicie otwarta – do użytkowania
- 4. Pozycja częściowa złożona – do przechowywania na stojąco
- 5. Pozycja całkowicie złożona – do przechowywania

Pozycja 1 w korpusie przeznaczona jest do montażu płyty siedziska. Pozycje od 2 do 11 przeznaczone są do montażu podnóżka. Płyta siedziska może być zamontowana wyłącznie w pozycji nr 1.

C. Czyszczenie i pielęgnacja

	Nie prać.		Nie prasować.
	Nie wybielać		Nie czyścić chemicznie.
	Nie suszyć w suszarce bębnowej.		

Delikatne zabrudzenia poszycia krzesetka można czyścić przy pomocy gąbki i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła). Korpus oraz pozostałe drewniane elementy krzesetka można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki i delikatnego środka czyszczącego. Po czym należy wytrzeć je do sucha ręcznikiem papierowym lub suchą szmatką. Przechowuj produkt w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

D. Gwarancja

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

EN**ATTENTION! READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE!****A. Safety of use****WARNING!**

- **Never leave your child unattended.**
 - **Always use the restraint system.**
 - **Fall hazard: Do not allow a child to climb on the product.**
 - **Do not use the product if all components are not properly assembled and adjusted.**
 - **Be aware of the risk of burns from open flames or other heat sources near the product.**
 - **Be aware of the risk of tipping over if a child is able to push off a table or any other structure with their feet.**
-
- The product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 75 kg.
 - When assembling the product, make sure to follow the instructions contained in this manual. Failure to do so may cause harm to your child.
 - Stop using the product if any part is damaged, torn or lost.
 - Always place the product on a flat, level, horizontal surface.
 - This product is not a toy – do not allow your child to play with it.
 - Do not allow your child to stand up when in the chair.
 - Make sure the product is fully unfolded before you place your child in it.
 - Regularly check all parts of the set for damage.
 - Do not lift or carry the product if there is a child in it.
 - Properly adjusting and fitting the harness so that it is not loose when the child is buckled in is essential for the safe use of the product.
 - Before fastening the buckle, make sure that it does not pinch the child's fingers or clothing items.
 - This product is not a toy – do not allow your child to play with it.
 - Only adults may carry out the assembly.
 - Use the product only as intended.
 - Use only the parts and accessories included in the set.
 - DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
 - DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.

- When used in conjunction with the tray, the seat plate can only be used in the first position.

The final product may differ from that shown in the manual in some aspects. However, the general principle of operation is the same.

B. Assembly and use

SET COMPONENTS

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Body (2 pcs) | 8. Hexagonal spanner |
| 2. Upper backrest | 9. Seat plate |
| 3. Lower backrest | 10. Footrest |
| 4. Crossbar (2 pcs) | 11. Tabletop |
| 5. Flat nut (4 pcs) | 12. Seat cover |
| 6. Barrel nut (4 pcs) | 13. Harness |
| 7. Screw (8 pcs) | |

ASSEMBLY

1. The holes for the barrel nuts in the crossbars face outwards. Place the nuts in them.
2. Insert the crossbar into the U-shaped slot at the bottom of the chair body. Make sure the round holes for the barrel nuts are facing inwards.
3. Pass the screws through the main body where the crossbar is applied and screw them into the barrel nuts inside the crossbar. Do not tighten completely.
4. Secure the crossbar in the same way. Do not tighten completely.
5. Take both parts of the backrest and the flat nuts.
6. Place the flat nuts in the slots at each end of the lower and upper backrests.
7. Place the upper and lower backrests against the main body at the screw holes in the main body, tighten the screws through the main body and fix the backrests. Do not tighten completely.
8. After completing the initial assembly on one side, assemble the other side according to steps 2 to 7.
9. Once the body components are assembled, tighten all screws.
10. Squeeze the two handles located underneath the seat plate.
11. Insert the seat plate in position 1 of the chair
12. Put the seat cover on the seat.
13. Pass the strap buckles through the corresponding slots in the cover, the seat, and the backrest.
14. Connect the Velcro straps behind the backrest of the chair
15. Fix the tabletop and footrest in their respective places following the same procedure as for the seat plate.

Pass the included crotch strap from the underside of the seat plate through the slot in the seat, so that the ball sewn into one end of the strap remains under the seat. Then pass the strap through the slot in the tabletop and fasten with Velcro.

CHAIR ADJUSTMENT

1. The chair allows the legs to be spread in three positions.
2. To adjust the position, press the metal buttons on the inner sides of both legs.

- 3. Fully open position – for use
- 4. Partially folded position – for storage in the standing position
- 5. Fully folded position – for storage

Position 1 in the body is intended for fitting the seat plate. Positions 2 to 11 are intended for fitting the footrest.
The seat plate can only be fitted in position 1.

C. Cleaning and care

	Do not wash.		Do not iron.
	Do not bleach.		Do not dry clean.
	Do not tumble dry.		

Gentle soiling of the chair cover can be cleaned with a sponge and a mild detergent (e.g. soap).
The body and other wooden parts of the chair can be cleaned with a damp cloth and a mild detergent. After cleaning, wipe the elements dry with a paper towel or dry cloth.
Store the product in a dry room away from sources of heat and moisture.

D. Warranty

The product comes with a 2-year warranty starting from the purchase date. In case of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete, and preferably in its original packaging.

CZ

POZOR! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

A. Bezpečnost použití

VAROVÁNÍ!

- **Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.**
 - **Vždy používejte zádržný systém.**
 - **Nebezpečí pádu: Nedovolte, aby dítě šplhalo na výrobek.**
 - **Nepoužívejte produkt, pokud nejsou všechny součásti nainstalovány a správně nastaveny.**
 - **Bud'te si vědomi nebezpečí popálení, pokud je výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.**
 - **Bud'te si vědomi rizika převrácení, pokud se dítě může odrazit nohama od stolu nebo jakékoli jiné konstrukce.**
-
- Výrobek je určen pro děti schopné sedět bez pomoci a do 3 let nebo do hmotnosti 75 kg.
 - Při montáži výrobku se ujistěte, že postupujete v souladu s pokyny v tomto návodu k použití. Jejich nedodržování může způsobit poranění Vašeho dítěte.
 - Přestaňte výrobek používat, pokud je jakákoliv část poškozená, roztržená nebo ztracená.
 - Výrobek vždy umístěte na plochý, rovný, vodorovný povrch.
 - Výrobek není hračka - nedovolte dítěti, aby si s ním hrálo.
 - Nedovolte dítěti vstávat, když je v židličce.
 - Před umístěním dítěte se ujistěte, že je výrobek zcela rozložený.
 - Pravidelně kontrolujte všechny součásti sady, zda nejsou poškozené.
 - Nezvedejte ani nepřemisťujte výrobek, pokud se v něm nachází dítě.
 - Základem bezpečného používání výrobku je správné nastavení a přizpůsobení bezpečnostních pásů tak, aby při připoutání dítěte nedocházelo k jejich uvolnění.
 - Před zapnutím spony pásu se ujistěte, že neskrípne prsty dítěte nebo části oděvu.
 - Sestavit kolébku mohou pouze dospělé osoby.
 - Používejte výrobek pouze k určenému účelu.

- Používejte pouze díly a příslušenství obsažené v sadě.
- NEUMISŤUJTE tento výrobek do blízkosti okna, protože může být dítětem použit jako schůdek a způsobit jeho vypadnutí z okna.
- NEUMISŤUJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo záclon mohly uškrtit dítě.
- Při použití ve spojení s tácem lze sedací desku použít pouze v první poloze.

Finální výrobek se od toho představeného v návodu k obsluze může v jistých aspektech lišit. Obecná pravidla provozu ale zůstávají stejná.

B. Montáž a použití

KOMPONENTY

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Korpus (2 ks) | 8. Šestihranný klíč |
| 2. Horní opěrka | 9. Deska sedáku |
| 3. Dolní opěrka | 10. Opěrka nohou |
| 4. Příčka (2ks) | 11. Stolek |
| 5. Plochá matice (4ks) | 12. Potah sedáku |
| 6. Zápustná matice (4ks) | 13. Bezpečnostní pásy |
| 7. Šroub (8ks) | |

MONTÁŽ

1. Otvory pro zápustné matice v příčkách směřují ven. Vložte do nich matice.
2. Vložte příčku do štěrbin ve tvaru písmene U ve spodní části korpusu židličky. Ujistěte se, že kulaté otvory pro zápustné matice směřují dovnitř.
3. Vložte šrouby skrz hlavní korpus v místě, kde zapadá příčka, a zašroubujte je do zápustných matic uvnitř příčky. Neutahujte do konce.
4. Analogicky upevněte příčku. Neutahujte do konce.
5. Vezměte oba díly opěradla a ploché matice.
6. Vložte ploché matice do drážek na obou koncích spodního a horního opěradla.
7. Přiložte horní a spodní opěradlo ke korpusu na místo otvorů pro šrouby v korpusu, zašroubujte šrouby skrz hlavní korpus a připevněte opěradla. Neutahujte do konce.
8. Po dokončení počáteční montáže na jedné straně nainstalujte druhou stranu podle kroků 2 až 7.
9. Po dokončení montáže součástí korpusu utáhněte všechny šrouby.
10. Stiskněte oba držáky nacházející se na spodní straně desky sedáku.
11. Vložte desku sedáku do polohy 1 židličky
12. Vložte potah sedáku na sedák.
13. Protáhněte přezky bezpečnostních pásů příslušnými otvory v potahu, sedáku a opěradle.
14. Připojte popruhy na suchý zip za opěradlo židličky
15. Stejným způsobem jako desku sedáku připevněte stolek a operku nohou na příslušná místa.

Mezinožní pás, který je součástí sady, by měl být protažen ze spodní části sedací desky štěrbinou v sedáku tak, aby kulička všitá do jednoho z konců pásu zůstala pod sedákem. Následně protáhněte pás štěrbinou v stolku a sepněte suchým zipem.

REGULACE ŽIDLÍČKY

- 1. Židlička umožňuje rozložení nohou do tří poloh.
- 2. Chcete-li to provést, stiskněte kovová tlačítka na vnitřní straně obou nohou.
- 3. Plně otevřená poloha - pro použití.
- 4. Částečně složená poloha - pro skladování ve stoje.
- 5. Plně složená poloha - pro skladování.

Poloha 1 v korpusu je určena pro montáž desky sedáku. Pozice 2 až 11 jsou určeny pro montáž opěrky nohou.
Desku sedáku lze namontovat pouze v poloze č. 1.

C. Čištění a péče

	Neprat.		Nežehlit.
	Nebělit.		Nečistit chemicky.
	Nesušit v bubnové sušičce.		

Drobné nečistoty na čalounění židličky lze vyčistit houbou a jemným čisticím prostředkem (např. mýdlo).
Korpus a ostatní dřevěné prvky židle lze čistit vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Poté je otřete do sucha papírovou utěrkou nebo suchým hadříkem.
Výrobek skladujte v suché místnosti mimo zdroje tepla a vlhkosti.

D. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit do obchodu, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a pokud možno v původním obalu.

RO**ATENȚIE! CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE!****A. Siguranța utilizării****AVERTISMENT!**

- **Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.**
- **Utilizați întotdeauna un sistem de limitare.**
- **Pericol de cădere: Nu permiteți copilului să se urce pe produs.**
- **Nu utilizați produsul dacă toate componentele nu sunt asamblate și reglate corespunzător.**
- **Aveți grijă la riscul de arsuri cauzate de flăcări deschise sau alte surse de căldură în apropierea produsului.**
- **Fiți conștienți de riscul de răsturnare în cazul în care copilul își poate împinge picioarele departe de masă sau de orice altă structură.**
- Produsul este destinat copiilor care pot sta în picioare neajutați și până la 3 ani sau o greutate maximă de 75 kg.
- Când asamblați produsul, asigurați-vă că urmați instrucțiunile din acest manual de utilizare. Nerespectarea acestui lucru poate dăuna copilului.
- Întrerupeți utilizarea produsului dacă orice piesă este deteriorată, ruptă sau pierdută.
- Așezați întotdeauna produsul pe o suprafață plană, orizontală și orizontală.
- Produsul nu este o jucărie - nu vă lăsați copilul să se joace cu el....
- Nu permiteți copilului să se ridice în picioare atunci când stă pe scaun.
- Asigurați-vă că produsul este complet desfăcut înainte de a introduce un copil în el.
- Inspectați periodic toate componentele kitului pentru a depista eventualele deteriorări.
- Nu ridicați și nu mutați produsul dacă este în el un copil.
- Reglarea și aplicarea corespunzătoare a centurilor de siguranță, astfel încât să nu existe o slăbire atunci când copilul este fixat, reprezintă baza pentru utilizarea în siguranță a produsului.
- Înainte de a fixa catarama centurii, asigurați-vă că aceasta nu prinde degetele copilului sau obiectele de îmbrăcăminte.
- Produsul nu este o jucărie - nu lăsați copilul să se joace cu el.
- Numai adulții au voie să asambleze scaunului.

- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost conceput.
- Folosiți numai piesele și accesoriile furnizate împreună cu kitul.
- NU așezați acest produs lângă o fereastră deoarece îl poate fi folosit ca pas de către copil și poate provoca căderea copilului pe fereastră.
- NU așezați acest produs lângă o fereastră unde cablurile jaluzelelor sau draperiilor ar putea sugruma un copil.
- Când este utilizată împreună cu tava, placa de scaun poate fi utilizată numai în prima poziție.

Produsul final poate fi diferit de cel prezentat în instrucțiunile de utilizare în anumite aspecte. Cu toate acestea, principiul general de funcționare este același.

B. instalare și utilizare

COMPONENTELE KITULUI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Copus (2 buc.) | 8. Cheie hexagonală |
| 2. Spătarul superior | 9. Placa de bază a scaunului |
| 3. Spătarul inferior | 10. Suport pentru picioare |
| 4. Anterioară (2 buc.) | 11. Suport |
| 5. Piuliță plată (4 buc.) | 12. Husă de scaun |
| 6. Piuliță cu bolt (4 buc.) | 13. Centuri de siguranță |
| 7. Șurub (8 buc.) | |

MONTARE

1. Orificiile piulițelor știftului din barele transversale sunt orientate spre exterior. Așezați piulițele în ele.
2. Introduceți bara transversală în fanta în formă de U din partea inferioară a corpului scaunului. Asigurați-vă că orificiile rotunde pentru piulițele cu știfturi sunt orientate spre interior.
3. Treceți șuruburile prin corpul principal în punctul de aplicare a barei transversale și înșurubați piulițele știft din interiorul barei transversale. Nu strângeți complet.
4. Fixați în mod similar bara transversală. Nu strângeți complet.
5. Luați ambele părți ale spătarului și piulițele plate.
6. Așezați piulițele plate în fantele de la fiecare capăt al spătarului inferior și superior.
7. Aplicați spătarele superioare și inferioare pe corp în locul orificiilor pentru șuruburi în corp, înșurubați șuruburile prin corpul principal și fixați spătarele. Nu strângeți complet.
8. După finalizarea preasamblării pe o parte, instalați cealaltă parte conform pașilor de la 2 la 7.
9. După asamblarea componentelor corpului, strângeți toate șuruburile.
10. Strângeți ambele mânere sub placa scaunului.
11. Introduceți placa scaunului în poziția 1 a scaunului
12. Puneți husa scaunului pe scaun.
13. Introduceți cataramele centurii de siguranță prin orificiile corespunzătoare în capac și șezut și spătar.
14. Conectați curelele Velcro în spatele spătarului scaunului

15. În același mod ca și placa scaunului, fixați partea superioară și suportul pentru picioare în locuri potrivite pentru ei

Desfășurați cureaua de între picioare inclusă din partea inferioară a suportului scaunului prin gaura din scaun, astfel încât bila cusută la capătul curelei să rămână sub scaun. Apoi introduceți cureaua în orificiul din suport și fixați-o cu Velcro.

REGLAREA SCAUNULUI

- 1. Scaunul vă permite să întindeți picioarele în trei poziții.
- 2. Pentru a face acest lucru, apăsați butoanele metalice din interiorul ambelor picioare.
- 3. Poziția complet deschisă - pentru utilizare
- 4. Poziție parțială pliată – pentru depozitare în picioare
- 5. Poziție complet pliată – pentru depozitare

Poziția 1 în corp este destinată montării plăcii scaunului. Pozițiile de la 2 la 11 sunt pentru montarea suportului pentru picioare. Placa de scaun poate fi instalată numai în poziția 1.

C. Curățarea și îngrijirea

	Nu spălați.		A nu se călca.
	Nu înălbiiți		A nu se curăța chimic.
	Nu uscați într-un uscător cu tambur.		

Murdăria delicată de pe husa scaunului poate fi curățată cu un burete și un detergent delicat (de exemplu, săpun). Corpul și alte elemente din lemn ale scaunului pot fi curățate cu o cârpă umedă și un detergent delicat. Apoi ștergeți-le cu un prosop de hârtie sau o cârpă uscată. Depozitați produsul într-o încăpere uscată, departe de surse de căldură și umiditate.

D. Garanție

Produsul are o garanție de 2 ani, începând de la data vânzării produsului. În cazul unui defect, produsul trebuie returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, amintindu-vă să prezentați dovada achiziției. Produsul trebuie să fie complet și, de preferință, împachetat în ambalajul original.

HU

FIGYELEM! KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN!**A. Biztonságos használat****FIGYELEM!**

- **Soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül.**
- **Mindig használja a biztonsági rendszert.**
- **Leesés veszélye: Ne engedje, hogy gyermeke felmásszon a termékre.**
- **Ne használja a terméket, ha nincs minden alkatrész megfelelően összeszerelve és beállítva.**
- **Ügyeljen arra, hogy a termék közelében nyílt láng vagy más hőforrás égési sérüléseket okozhat.**
- **Ügyeljen a leesés veszélyére, ha gyermeke a lábával el tud rugaszkodni egy asztaltól vagy bármilyen más szerkezettől.**

- A termék segítség nélkül ülni tudó, legfeljebb 3 éves, vagy legfeljebb 75 kg súlyú gyermekek számára készült.
- A termék összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy kövesse a használati útmutatóban található utasításokat. Ennek elmulasztása sérülést okozhat gyermeke számára..
- Hagyja abba a termék használatát, ha valamelyik alkatrésze megsérült, elszakadt vagy elveszett.
- A terméket mindig sima, egyenletes, vízszintes felületre helyezze.
- A termék nem játék – ne hagyja, hogy gyermeke játsszon vele.
- Ne hagyja, hogy gyermeke felálljon az etetőszékben.
- Győződjön meg arról, hogy a termék teljesen ki van nyitva, mielőtt belehelyezi gyermekét.
- Rendszeresen ellenőrizze a készlet összes alkatrészét, hogy nem sérültek-e.
- Ne emelje fel vagy mozgassa a terméket, ha gyermek van benne.
- Állítsa be helyesen a biztonsági öveket, hogy a gyermek becsatolása után ne lazuljon. Ez a termék biztonságos használatának alapja.
- A biztonsági öv csatjának becsatolása előtt győződjön meg arról, hogy nem csípheti be a gyermek ujjait vagy ruhadarabjait.
- A termék nem játék – ne engedje, hogy gyermeke játsszon vele.
- Csak felnőttek szerelhetik össze a hintát.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
- Csak a készletben található alkatrészeket és tartozékokat használja.

- NE helyezze ezt a terméket ablak közelébe, mert a gyermek lépésként használhatja, és a gyermek kieshet az ablakon.
- NE helyezze a terméket ablak közelébe, ahol a redőnyök vagy függönyök zsinórai megfojthatják a gyermeket.
- A tálcával együtt használva az ülőlap csak az első helyzetben használható.

A végtermék egyes vonatkozásokban eltérhet a használati utasításban bemutatottaktól. Az általános működési elv azonban ugyanaz.

B. Összeszerelés és használat

A KÉSZLET ELEMEI

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Váz (2 db.) | 8. Ímbuszkulcs |
| 2. Felső háttámla | 9. Ülőlap |
| 3. Alsó háttámla | 10. Lábtartó |
| 4. Keresztrúd (2 db.) | 11. Asztal |
| 5. Lapos anyacsavar (4 szt.) | 12. Ülészuzat |
| 6. Anyacsavar (4 db.) | 13. Biztonsági öv |
| 7. Csavar (8 db.) | |

ÖSSZESZERELÉS

1. A keresztrudakban lévő anyacsavarfuratok kifelé néznek. Helyezze bele az anyacsavart.
2. Helyezze be a keresztrudat a szék alján található U alakú nyílásba. Ügyeljen arra, hogy az anyacsavarok kerek furatai befelé nézzenek.
3. Helyezze át a csavarokat a fő vázon át a keresztrúdnál, és csavarja be a keresztrúd belsejében lévő csavarokba. Ne húzza meg teljesen.
4. Ugyanígy rögzítse a keresztléceket. Ne húzza meg teljesen.
5. Fogja meg a háttámla elemeit és a lapos anyákat.
6. Helyezze be a lapos anyákat az alsó és felső háttámla mindkét végén lévő nyílásokba.
7. Helyezze a felső és alsó háttámlát a házhoz a nyílások helyére
8. csavarja be a csavarokat a vázon keresztül, és rögzítse a háttámlákat. Ne húzza meg teljesen.
9. Miután befejezte a kezdeti összeszerelést az egyik oldalon, szerelje fel a másik oldalt a 2-7. lépések szerint.
10. Az elemek összeszerelése után húzzon meg minden csavart.
11. Nyomja meg mindkét fogantyút az ülőlap alsó oldalán.
12. Helyezze be az ülőlapot a szék 1. helyzetébe.
13. Helyezze az ülészuzatot az ülésre.
14. Helyezze be a biztonsági övek csatjait a megfelelő lyukakon keresztül a
15. huzatba, ülésbe és háttámlába..
16. Csatlakoztassa a tépőzáras pántokat a szék háttámlája mögött.
17. Rögzítse a tálcát és a lábtartót ugyanúgy, mint az ülőlapot
18. a számukra megfelelő helyekre

A készletben található comb közötti övet az üléslemez aljáról kell átvezetni az ülésen lévő résen úgy, hogy az öv egyik végébe varrt golyó az ülés alatt maradjon. Ezután helyezze át az övet a pult nyílásán, és rögzítse tépőzárral.

SZÉK BEÁLLÍTÁSA

- 1. A szék lehetővé teszi a lábak három pozícióban történő kinyitását.
- 2. Ehhez nyomja meg a mindkét láb belső oldalán található fém gombokat.
- 3. Teljesen nyitott helyzet - használatra kész
- 4. Részben összecukott helyzet - álló tároláshoz
- 5. Teljesen összecukott helyzet – tároláshoz

A ház 1. pozíciója az üléslemez felszerelésére szolgál. A 2-11. pozíciók a lábtámasz felszerelésére szolgálnak.
Az ülőlap csak az 1. pozícióban szerelhető fel.

C. Tisztítás és ápolás

	Ne mossa		Ne vasalja.
	Ne fehéritse		Ne mossa vegyileg.
	Ne szárítsa szárítógépben.		

A szék kárpitján lévő kisebb szennyeződések szivaccsal és gyengéd tisztítószerrel (pl. szappan) tisztíthatók.
A szék háza és egyéb fa elemei nedves ronggyal és enyhe tisztítószerrel tisztíthatók. Ezután törölje szárazra őket papírtörölővel vagy száraz ruhával.
Tárolja a terméket száraz helyen, hő- és nedvességforrásoktól távol.

D. Garancia

A termékre a termék eladásától számítva 2 év garancia vonatkozik. Hiba esetén a terméket vissza kell szolgáltatni abba az áruházba, ahol vásárolta, a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával. A termék legyen komplett, lehetőleg az eredeti csomagolásában.

BG

ВНИМАНИЕ! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА УПОТРЕБА В БЪДЕЩЕТО!

А. Безопасност на употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- **Никога не оставяйте детето без надзор.**
- **Винаги ползвайте ограничаващата система.**
- **Опасност от падане: Не допускайте детето да се катери по продукта.**
- **Не употребявайте продукта, ако всички елементи не са правилно монтирани и регулирани.**
- **Съзнавайте риск от опарване от страна на открит пламък или други източници на топлина, намиращи се близо до продукта.**
- **Съзнавайте риск от преобръщане, ако детето може да се отблъсне със стъпалата си от маса или каквато и да било друга конструкция.**
- Продуктът е предназначен за деца, които могат да седят сами и до 3 години или максимално тегло от 75 кг.
- При сглобяване на продукта осигурете се, че постъпвате съгласно указанията, съдържащи се в настоящата инструкция за експлоатация. Неспазване на това може да причини вреда на детето.
- Спрете да ползвате продукта, когато каквато и да било част се повреди, скъса или загуби.
- Винаги поставяйте продукта върху плоска, равна, хоризонтална повърхност.
- Продуктът не е играчка - не позволявайте на детето да си играе с него.
- Не позволявайте на детето да става, когато е в столчето.
- Осигурете се, че продуктът е напълно разгърнат, преди да сложите детето в него.
- Редовно проверявайте всички елементи от комплекта, няма ли повреди по тях.
- Не вдигайте и не пренасяйте продукта, ако детето се намира в него.
- Основата за безопасно ползване на продукта е съответно регулиране и пасване на предпазните колани така, че след закопчаване на детето да няма никакви хлабини.
- Преди да стегнете скобата на коланите, осигурете се, че тя няма да прищъпне пръстите или елементите от дрехи на детето.
- Продуктът не е играчка - не позволявайте на детето да си играе с него.

- Монтаж на люлката може да се извършва само от възрастни лица.
- Ползвайте продукта само съгласно предназначението му.
- Ползвайте само приложените към комплекта части и аксесоари.
- НЕ поставяйте този продукт близо до прозорец, тъй като може да се използва като стъпало от детето и да накара детето да падне от прозореца.
- НЕ поставяйте този продукт близо до прозорец, където кабелите от щори или завеси могат да удушат дете.
- Когато се използва заедно с таблата, седалката може да се използва само в първа позиция.

В. Монтаж и употреба

ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПЛЕКТА

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Корпус (2 бр.) | 8. Шестоъгълен ключ |
| 2. Горна облегалка | 9. Плоча на седалката |
| 3. Долна облегалка | 10. Подставка за крака |
| 4. Траверса (2 бр.) | 11. Плот |
| 5. Плоска гайка (4 бр.) | 12. Покритие на седалката |
| 6. Гайка за дюбели (4 бр.) | 13. Предпазни колани |
| 7. Винт (8 бр.) | |

МОНТАЖ

- 1.** Отворите за гайките за дюбели в траверсите са насочени навън. Сложете гайките в тях.
- 2.** Сложете траверсата в U-образната пролука отдолу по корпуса на столчето. Осигурете се, че кръглите отвори за гайките за дюбели са насочени навътре.
- 3.** Преместете винтовете чрез основния корпус на място на поставяне на траверсата и ги завийте с гайките за дюбели вътре в траверсата. Не ги затягайте напълно.
- 4.** Аналогично закрепете траверсата. Не я затягайте напълно.
- 5.** Вземете двете части от облегалката и плоските гайки.
- 6.** Поставете плоските гайки в пролуките във всеки край на долната и горната облегалка.
- 7.** Сложете горната и долната облегалка до корпуса на мястото на отворите за винтове в корпуса, завинтете винтовете чрез основния корпус и закрепете облегалките. Не ги затягайте напълно.
- 8.** След като приключите предварителния монтаж от едната страна, инсталирайте другата страна съгласно крачките от 2 до 7.
- 9.** След като приключите монтаж на елементите от корпуса, затегнете всичките винтове.
- 10.** Стиснете двете дръжки, намиращи се отдолу по плочата на седалката.
- 11.** Сложете плочата на седалката в положение 1 на столчето.
- 12.** Сложете покритието на седалката върху седалката.
- 13.** Преместете скобите на предпазните колани чрез съответстващите на тях отвори в покритието, седалката и облегалката.
- 14.** Съединете лентите с велкро зад облегалката на столчето.

15. По същия начин, както плочата на седалката, закрепете плота и подставката за крака на съответните за тях места.

Приложения към комплекта колан между краката преместете отдолу по плочата на седалката чрез пролуката в седалката така, че сачмата, зашита в единия край на колана да остане под седалката. След това преместете колана чрез пролуката в плота и го съединете с велкро.


РЕГУЛАЦИЯ НА СТОЛЧЕТО

- 1.** Столчето създава възможност за разполагане на краката в три положения.
- 2.** За целта натиснете металните копчета от двете страни на двата крака.
- 3.** Напълно отворено положение - за употреба
- 4.** Частично сглобено положение - за съхраняване в изправено състояние
- 5.** Напълно сглобено положение - за съхраняване

Положение 1 в корпуса е предназначено за монтаж на плочата на седалката. Положения от 2 до 11 са предназначени за монтаж на подставката за крака.

Плочата на седалката може да се монтира изключително в положение № 1.

С. Почистване и грижа

	Да не се пере.		Да не се глади.
	Да не се избелва.		Да не се почиства химически.
	Да не се суши с барабанна сушилня.		

Леки замърсявания по покритието на столчето могат да се почистват с помощта на гъба и леко миещо средство (напр. сапун).

Корпусът и други дървени елементи на столчето могат да се почистват с помощта на влажна кърпичка и леко миещо средство. След това избършете ги на сухо с хартиена кърпа или суха кърпичка.

Съхранявайте продукта в сухо помещение далече от източници на топлина и влага.

D. Гаранция

Продуктът е с 2 години гаранция, считано от датата на продажба на продукта. При дефект върнете продукта в магазина, в който е закупен, като помнете за необходимост от представяне на документ за покупка. Продуктът трябва да бъде комплектен и най-добре поместен в оригиналната опаковка.

DE**ACHTUNG! LESEN SIE DIESE BETIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE NUTZUNG AUF!****A. Nutzungs-Sicherheit****WARNUNG!**

- **Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.**
- **Benutzen Sie immer ein Begrenzungssystem.**
- **Sturzgefahr: Lassen Sie das Kind nicht auf das Produkt klettern.**
- **Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn nicht alle Bauteile ordnungsgemäß montiert und eingestellt sind.**
- **Berücksichtigen Sie die Gefahr von Verbrennungen durch offene Flammen oder andere Wärmequellen in der Nähe des Produkts.**
- **Berücksichtigen Sie die Gefahr des Umkippen, wenn sich das Kind mit den Füßen vom Tisch oder einer anderen Struktur abstoßen kann.**
- Das Produkt ist für Kinder bis zu einem Alter von 3 Jahren oder einem Höchstgewicht von 75 kg geeignet, die selbständig sitzen können.
- Achten Sie beim Zusammenbau des Produkts darauf, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dem Kind Schaden zufügen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn ein Teil beschädigt, zerrissen oder verloren ist.
- Stellen Sie das Produkt stets auf eine flache, ebene und horizontale Fläche.
- Das Produkt ist kein Spielzeug - lassen Sie Ihr Kind nicht damit spielen.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht aufstehen, wenn es auf einem Stuhl sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig aufgeklappt ist, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Bestandteile des Sets auf Schäden.
- Heben Sie das Produkt nicht hoch und tragen Sie es nicht, wenn sich ein Kind darin befindet.
- Die ordnungsgemäße Einstellung und Anbringung der Sicherheitsgurte, so dass beim Anschlallen des Kindes keine Lockerungen auftreten, ist von grundlegender Bedeutung für den sicheren Gebrauch des Produkts.

- Bevor Sie die Gurtschnalle schließen, vergewissern Sie sich, dass sie die Finger oder Kleidungsstücke des Kindes nicht einklemmt.
- Das Produkt ist kein Spielzeug – lassen Sie Ihr Kind nicht damit spielen.
- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Teile und Zubehör.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, da es von einem Kind als Stufe benutzt werden kann und einen Sturz aus dem Fenster verursachen könnte.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind erdrosseln könnten.
- In Kombination mit dem Tablett kann die Sitzplatte nur in der ersten Position verwendet werden.

Das Endprodukt kann in einigen Aspekten von dem in der Anleitung gezeigten abweichen. Das Funktionsprinzip allgemein ist jedoch das gleiche.

B. Montage und Nutzung

BAUTEILE DES SETS

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Gestell (2 Stk.) | 8. Sechskantschlüssel |
| 2. Oberlehne | 9. Sitzplatte |
| 3. Unterlehne | 10. Fußstütze |
| 4. Querstück (2 Stk.) | 11. Esstablett |
| 5. Flachmutter (4 Stk.) | 12. Sitzbezug |
| 6. Stiftmutter (4 Stk.) | 13. Sicherheitsgurte |
| 7. Schraube (8 Stk.) | |

MONTAGE

1. Die Öffnungen für Stiftmutter den Querstücken zeigen nach außen. Legen Sie die Muttern hinein.
2. Stecken Sie das Querstück in den U-förmigen Schlitz an der Unterseite des Stuhlgestells. Vergewissern Sie sich, dass die runden Löcher für die Stiftmutter nach innen gerichtet sind.
3. Führen Sie die Schrauben durch das Hauptgestell an der Anbringungsstelle des Querstücks und schrauben Sie sie in die Stiftmutter im Inneren des Querstücks. Ziehen Sie sie nicht ganz fest.
4. Befestigen Sie analog das Querstück. Ziehen Sie sie nicht ganz fest.
5. Nehmen Sie beide Teile der Rückenlehne und die Flachmuttern.
6. Setzen Sie Flachmuttern in die Schlitzte an beiden Enden der Unter- und Oberlehne ein.
7. Bringen Sie die Ober- und Unterlehne an den Schraublöchern im Gestell an, schrauben Sie die Schrauben durch das Hauptgestell und befestigen Sie die Lehnen. Ziehen Sie sie nicht ganz fest.
8. Nach Abschluss der Vormontage auf einer Seite wird die andere Seite gemäß den Schritten 2 bis 7 montiert.
9. Nach Abschluss der Montage aller Gestellteile ziehen Sie alle Schrauben fest.
10. Drücken Sie die beiden Griffe unter der Sitzplatte zusammen.
11. Setzen Sie die Sitzplatte in Position 1 des Stuhls ein.
12. Ziehen Sie den Sitzbezug über den Sitz.

- 13. Führen Sie die Gurtschnallen durch die entsprechenden Löcher im Bezug und im Sitz und in der Rückenlehne.
- 14. Verbinden Sie die Klettbänder hinter der Rückenlehne des Stuhls
- 15. Befestigen Sie das Esstablett und die Fußstütze auf die gleiche Weise wie die Sitzplatte an ihrem jeweiligen Platz.

Führen Sie den mitgelieferten Schrittgurt von der Unterseite der Sitzplatte durch einen Schlitz im Sitz, so dass die an einem Ende des Gurtes eingenähte Kugel unter dem Sitz bleibt. Stecken Sie dann den Gurt durch den Schlitz im Tablett und verbinden Sie ihn mit dem Klettverschluss.

EINSTELLUNG DES STUHLs

- 1. Der Stuhl ermöglicht es, die Beine in drei Positionen zu stellen.
- 2. Drücken Sie dazu auf die Metallknöpfe an der Innenseite der beiden Beine.
- 3. Vollständig geöffnet - zur Benutzung
- 4. Teilweise eingeklappt - für die Aufbewahrung im Stehen
- 5. Vollständig eingeklappt - für die Aufbewahrung

Position 1 im Gestell ist für den Einbau der Sitzplatte vorgesehen. Die Positionen 2 bis 11 sind für die Montage der Fußstütze vorgesehen. Die Sitzplatte kann ausschließlich in Position 1 montiert werden.

C. Reinigung und Pflege

	Nicht waschen.		Nicht bügeln.
	Nicht bleichen		Nicht chemisch reinigen.
	Nicht im Wäschetrockner trocknen.		

Leichte Verschmutzungen des Bezuges des Stuhls können mit einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Seife) gereinigt werden. Das Gestell und andere Holzteile des Stuhls können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach sind sie mit einem Papiertuch oder einem trockenen Tuch trocken zu wischen. Bewahren Sie das Produkt in einem trockenen Raum, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen auf.

D. Garantie

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum. Im Falle eines Mangels ist das Produkt an das Geschäft zurückzugeben, in dem es gekauft wurde, wobei darauf zu achten ist, dass der Kaufbeleg vorzulegen ist. Das Produkt sollte vollständig und vorzugsweise in seiner Originalverpackung sein.

ES**¡ATENCIÓN! LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.****A. Uso seguro****¡ADVERTENCIA!**

- **No deje al niño sin supervisión.**
 - **Utilice siempre un sistema de limitación.**
 - **Riesgo de caídas: No permita que el niño se suba al producto.**
 - **No utilice el producto si todos los componentes no están correctamente montados y ajustados.**
 - **Tenga en cuenta el riesgo de quemaduras por llamas abiertas u otras fuentes de calor cerca del producto.**
 - **Tenga en cuenta el riesgo de vuelco si el niño es capaz de empujar la mesa o cualquier otra estructura con los pies.**
-
- El producto está diseñado para niños capaces de sentarse por sí mismos y hasta los 3 años de edad o con un peso máximo de 75 kg.
 - Cuando monte el producto, asegúrese de seguir las instrucciones de este manual. No hacerlo puede causar daños al niño.
 - Deje de utilizar el producto si alguna pieza está dañada, rota o perdida.
 - Coloque el producto siempre sobre una superficie plana, nivelada y horizontal.
 - El producto no es un juguete - no deje que su hijo juegue con él.
 - No permita que su hijo se ponga de pie sobre una silla.
 - Asegúrese de que el producto está completamente desplegado antes de colocar a su hijo en él.
 - Compruebe regularmente que todos los componentes del kit no estén dañados.
 - No levante ni transporte el producto si está siendo utilizado por un niño.
 - Ajustar y colocar correctamente los cinturones de seguridad para que no haya holgura cuando el niño esté abrochado es fundamental para el uso seguro del producto.
 - Antes de abrochar la hebilla del cinturón, asegúrese de que este no aplaste los dedos del niño ni su ropa.
 - El producto no es un juguete - no deje que su hijo juegue con él.
 - Sólo los adultos pueden montar la mecedora infantil.

- Utilice el producto únicamente para los fines previstos.
- Utilice únicamente las piezas y accesorios suministrados con el kit.
- NO coloque este producto cerca de una ventana, ya que puede ser utilizado por un niño como escalón y provocar su caída por la ventana.
- NO coloque este producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o cortinas puedan estrangular al niño.
- En combinación con la bandeja, la placa de asiento sólo puede utilizarse en la primera posición.

El producto final puede diferir en algunos aspectos del mostrado en las instrucciones. Sin embargo, el principio general de funcionamiento es el mismo.

B. Montaje y uso

ELEMENTOS DEL CONJUNTO

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Cuerpo (2 uds.) | 8. Llave hexagonal |
| 2. Respaldo superior | 9. Placa de asiento |
| 3. Respaldo inferior | 10. Reposapiés |
| 4. Travesaño (2 uds.) | 11. Mesita |
| 5. Tuerca plana (4 uds.) | 12. Funda de asiento |
| 6. Tuerca de los pasadores (4 uds.) | 13. Cinturones |
| 7. Tornillo (8 uds.) | |

MONTAJE

1. Los orificios de las tuercas de los pasadores en los travesaños miran hacia fuera. Coloque en ellos las tuercas.
2. Introduzca el travesaño en la ranura en forma de U de la parte inferior del cuerpo de la silla. Asegúrese de que los orificios redondos para las tuercas de los pasadores están orientados hacia dentro.
3. Pase los pernos a través del cuerpo principal en el punto de aplicación del travesaño y atorníllelos en las tuercas de los pasadores del interior del travesaño. No apriete completamente.
4. Fije análogamente el travesaño. No apriete completamente.
5. Coja las dos partes del respaldo y las tuercas planas.
6. Coloque tuercas planas en las ranuras de cada extremo de los respaldos inferior y superior.
7. Aplique los respaldos superior e inferior al cuerpo en los orificios para tornillos del cuerpo, atornille los tornillos a través del cuerpo principal y fije los respaldos. No apriete completamente.
8. Una vez completada la instalación inicial en un lado, instale el otro lado siguiendo los pasos del 2 al 7.
9. Apriete todos los tornillos una vez terminados los componentes de la carrocería.
10. Apriete las dos asas situadas debajo de la placa del asiento.
11. Inserte la placa de asiento en la posición 1 de la silla
12. Coloque la funda en el asiento.
13. Pase las hebillas de los cinturones de seguridad por los orificios correspondientes de la funda y del asiento y el respaldo.
14. Conecte las correas de velcro detrás del respaldo de la silla

15. De la misma manera que la placa del asiento, fije la mesita y el reposapiés en sus respectivos lugares

Pase la correa de entrepierna incluida desde la parte inferior de la placa del asiento a través de una ranura del asiento, de modo que la bola cosida en un extremo de la correa quede debajo del asiento. A continuación, pase el cinturón por la ranura de la parte superior y sujételo con velcro.

AJUSTE DEL LA SILLA

- 1.** La silla permite dejar tres distancias entre las piernas.
- 2.** Para ello, pulse los botones metálicos de la parte interior de ambas piernas.
- 3.** Posición totalmente abierta - para el uso
- 4.** Posición totalmente plegada - para el almacenamiento vertical
- 5.** Posición totalmente plegada - para el almacenamiento

La posición 1 en el cuerpo es para la instalación de la placa de asiento. Las posiciones 2 a 11 son para montar el reposapiés.
La placa de asiento sólo puede instalarse en la posición 1.

C. Limpieza y cuidado

	No lavar.		No planchar.
	No blanquear		No limpiar en seco.
	No secar en secadora.		

Si el revestimiento de la silla se ensucia ligeramente, puede limpiarlo con una esponja y un detergente suave (por ejemplo, jabón).
El marco y las piezas de plástico de la silla pueden limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave. Después de lo cual deben secarse con una toalla de papel o un paño seco.
Guarde la silla en un lugar seco y alejado de fuentes de calor y humedad.

D. Garantía

El producto cuenta con 2 años de garantía a partir de la fecha de compra del producto. En caso de avería, debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió, recordando mostrar el justificante de compra. El producto debe entregarse completo y, si es posible, en embalaje original.

FR**ATTENTION ! LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'UTILISATION ET CONSERVEZ-LA POUR USAGE ULTÉRIEUR !****A. Sécurité d'utilisation****AVERTISSEMENT !**

- **Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.**
 - **Utilisez toujours le système de retenue.**
 - **Risque de chute: Ne permettez pas que l'enfant grimpe sur le produit tout seul.**
 - **N'utilisez le produit que si tous les éléments sont bien montés et réglés.**
 - **Soyez conscient(e) du risque de brûlure dû au feu ouvert ou à d'autres sources de chaleur à proximité du produit.**
 - **Soyez conscient(e) du risque de basculement si l'enfant est capable de se pousser avec les pieds de la table ou d'une autre structure.**
-
- Produit destiné aux enfants capables de rester assis de manière autonome, au dessous de l'âge de 3 ans ou du poids maximum de 75 kg.
 - Lors du montage du produit, assurez-vous que vous agissez conformément aux indications données dans cette notice d'utilisation. Le non-respect de celles-ci peut se révéler dangereux pour l'enfant.
 - Arrêtez l'utilisation du produit si une pièce quelconque est endommagée, déchirée ou perdue.
 - Placez toujours le produit sur une surface plate, égale et horizontale.
 - Le produit n'est pas un jouet – ne laissez pas l'enfant jouer avec.
 - Ne laissez pas l'enfant se mettre debout sur la chaise haute.
 - Assurez-vous que le produit est complètement déplié avant que vous y mettiez l'enfant.
 - Contrôlez tous les éléments du kit régulièrement pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
 - Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit avec l'enfant à l'intérieur.
 - La régulation et l'ajustement corrects de la ceinture, de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu lorsque l'enfant est attaché, est fondamental pour une utilisation sûre du produit.
 - Avant d'attacher la boucle de la ceinture, assurez-vous qu'elle ne pince pas les doigts ou les vêtements de l'enfant.

- Le produit n'est pas un jouet – ne laissez pas votre enfant jouer avec.
- Seuls les adultes sont autorisés à assembler la balancelle.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- N'utilisez que les composants et accessoires fournis.
- Ne placez PAS ce produit à proximité d'une fenêtre car l'enfant peut l'utiliser en tant qu'une marche et entraîner la chute de l'enfant par la fenêtre.
- Ne placez PAS ce produit à proximité d'une fenêtre où l'enfant serait susceptible d'être étranglé par des cordons de brise-soleils ou de rideaux.
- Assemblée avec la tablette, la plaque d'assise ne peut être utilisée que dans la première position.

Le produit final peut différer sous certains aspects de celui présenté dans la notice. Cependant, le mode de fonctionnement général reste le même.

B. Montage et utilisation

ÉLÉMENTS COMPOSANTS

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Corps (2 pièces) | 8. Clé à six pans |
| 2. Dossier supérieur | 9. Plaque d'assise |
| 3. Dossier inférieur | 10. Repose-pieds |
| 4. Traverse (2 pièces) | 11. Tablette |
| 5. Écrou plat (4 pièces) | 12. Housse de l'assise |
| 6. Écrou goujon (4 pièces) | 13. Ceinture de sécurité |
| 7. Vis (8 pièces) | |

MONTAGE

1. Les ouvertures dans les traverses prévues pour les écrous goujon sont orientées vers l'extérieur. Insérez-y les écrous.
2. Insérez une traverse dans l'ouverture en forme de U en dessous du corps de la chaise haute. Assurez-vous que les ouvertures rondes pour les écrous goujons sont orientées vers l'intérieur.
3. Insérez les vis dans le corps principal là où passe la traverse et vissez les écrous goujons sur le côté intérieur de la traverse. Ne serrez pas complètement.
4. Fixez l'autre traverse de la même manière. Ne serrez pas complètement.
5. Prenez les deux parties du dossier et les écrous plats.
6. Placez les écrous plats dans les ouvertures dans les deux bouts des dossiers supérieur et inférieur.
7. Alignez les dossiers supérieur et inférieur avec les ouvertures prévues pour les vis dans le corps, visser les vis à travers le corps principal et fixer les dossiers. Ne serrez pas complètement.
8. Après le montage préliminaire sur un côté, installer l'autre côté suivant les étapes 2 à 7.
9. Après avoir assemblé les éléments du corps, serrez tous les vis.
10. Serrez les deux poignées en dessous de la plaque d'assise.
11. Mettez la plaque d'assise en position 1 de la chaise haute.
12. Mettez la housse sur l'assise.
13. Faites passer les boucle de la ceinture de sécurité à travers les ouvertures correspondantes dans la housse, l'assise et le dossier.

14. Accrochez les sangles à fermeture autoagrippante derrière le dossier de la chaise haute.
15. Fixez la tablette et le repose-pieds dans les endroits prévus de la même manière que la plaque d'assise.

Faites passer la sangle d'entrejambe fournie par dessous de la plaque d'assise de manière à ce que la petite balle cousue dans un bout de la sangle reste sous l'assise. Ensuite faites passer la sangle à travers l'ouverture dans la tablette et accrochez-la à l'aide des fermetures autoagrippantes.

RÉGLAGE DE LA CHAISE HAUTE

1. Les pieds de la chaise haute peuvent être posées en trois positions.
2. À cet effet, appuyez sur les boutons en métal sur les côtés intérieurs des deux pieds.
3. Position totalement dépliée – pour utilisation
4. Position partiellement repliée – pour rangement en position verticale
5. Position totalement repliée – pour rangement

Position 1 du corps est prévue pour la fixation de la plaque d'assise. Position 2 à 11 sont prévues pour la fixation du repose-pieds.
La plaque d'assise ne peut être fixée que dans la position 1.

C. Nettoyage et entretien

	Ne pas laver.		Ne pas repasser.
	Ne pas blanchir		Ne pas nettoyer à sec.
	Ne pas sécher au sèche-linge.		

Vous pouvez nettoyer les taches légères sur les tours de chaise à l'aide d'une éponge et d'un détergent doux (par exemple, du savon).
Le corps et les autres éléments en bois de la chaise haute peuvent être nettoyés avec un chiffon humide et détergent délicat. Puis, essuyez-les avec du papier absorbant ou un chiffon sec.
Conservez le produit dans une pièce sèche, à l'abri des sources de chaleur et humidité.

D. Garantie

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de sa date de vente. En cas de défaut, le produit doit être retourné au magasin où il a été acheté, sans oublier de présenter son justificatif d'achat. Le produit doit être complet et de préférence dans son emballage d'origine.

IT**ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO PER CONSULTARLE IN FUTURO****A. Sicurezza di utilizzo****AVVERTENZA!**

- **Non lasciare mai il bambino incustodito.**
 - **Usare sempre i sistemi di ritenuta.**
 - **Rischio di caduta: non permettere al bambino di arrampicarsi sul prodotto.**
 - **Non utilizzare il prodotto se tutti i componenti non sono assemblati e regolati correttamente.**
 - **Prestare attenzione al rischio di ustioni generato da fiamme libere e altre fonti di calore nelle vicinanze del prodotto.**
 - **Prestare attenzione al rischio di ribaltamento del prodotto nel caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura.**
-
- Il prodotto è destinato a bambini che possono sedersi da soli e fino a 3 anni di età e non oltre i 75 kg.
 - Quando si monta il prodotto, assicurarsi di seguire le istruzioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni al bambino.
 - Interrompere l'uso del prodotto se qualsiasi parte è danneggiata, strappata o persa.
 - Collocare sempre il prodotto su una superficie piana, uniforme e orizzontale.
 - Il prodotto non è un giocattolo: non lasciare che il bambino giochi con esso.
 - Non permettere al bambino di alzarsi quando è su un seggiolone.
 - Assicurarsi che il prodotto sia completamente aperto prima di inserire il bebè.
 - Controllare regolarmente tutti gli elementi del set per danni.
 - Non sollevare o spostare il prodotto se vi è un bambino.
 - La corretta regolazione delle cinture di sicurezza, in modo che dopo il fissaggio del bambino non ci siano spazi vuoti, è la base per un uso sicuro del prodotto.
 - Prima di allacciare la fibbia della cintura, assicurarsi che non scatti le dita del bambino o gli indumenti.
 - Il prodotto non è un giocattolo: non lasciare che il bambino giochi con esso.
 - Solo gli adulti possono effettuare il montaggio della sdraietta.

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Utilizzare solo le parti e gli accessori inclusi nel set.
- NON posizionare questo prodotto vicino alla finestra, in quanto potrebbe essere utilizzato dal bambino come un gradino e causare la caduta del bambino dalla finestra.
- NON posizionare questo prodotto vicino alla finestra, dove stringhe di tende o tendine potrebbero strangolare il bambino.
- In combinazione con il vassoio, il piano seduta può essere utilizzato solo nella prima posizione.

Il prodotto finale può variare in alcuni aspetti da quello presentato nel manuale d'uso. Tuttavia, il principio generale di funzionamento è lo stesso.

B. Montaggio e utilizzo

ELEMENTI DEL SET

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Corpo (2 pz.) | 8. Chiave esagonale |
| 2. Schienale superiore | 9. Piano seduta |
| 3. Schienale inferiore | 10. Poggiapiedi |
| 4. Traversa (2 pz.) | 11. Vassoio |
| 5. Dado piatto (4 pz.) | 12. Fodera della seduta |
| 6. Bullone a botte (4 pz.) | 13. Cinture di sicurezza |
| 7. Vite (8 pz.) | |

MONTAGGIO

1. I fori per i bulloni a botte nelle traverse puntano verso l'esterno. Mettere i bulloni in loro.
2. Inserire la traversa nella fessura a forma di U situata nella parte inferiore del corpo del seggiolone. Assicurarsi che i fori rotondi per i bulloni a botte siano rivolti verso l'interno.
3. Far passare le viti attraverso il corpo principale nel punto di fissaggio della traversa e avvitare nei bulloni a botte all'interno della traversa. Non stringere troppo.
4. Allo stesso modo, fissare la traversa. Non stringere troppo.
5. Prendere entrambe le parti dello schienale e i dadi piatti.
6. Inserire i dadi piatti nelle fessure a ciascuna estremità dello schienale inferiore e superiore.
7. Mettere la parte superiore e inferiore dello schienale al corpo al posto dei fori della vite nel corpo, avvitare le viti attraverso il corpo principale e fissare gli schienali. Non stringere troppo.
8. Una volta completato il pre-assemblaggio su un lato, installare l'altro lato seguendo i passaggi da 2 a 7.
9. Dopo aver completato il montaggio dei componenti del corpo, serrare tutte le viti.
10. Premere entrambe le maniglie sotto il piano seduta.
11. Inserire il piano seduta nella posizione 1 del seggiolone.
12. Mettere la fodera sulla seduta.

- 13. Far passare le fibbie della cintura di sicurezza attraverso le aperture corrispondenti nella fodera, nella seduta e nello schienale.
- 14. Collegare le cinghie di velcro dietro lo schienale del seggiolone.
- 15. Allo stesso modo del piano, fissare il vassoio e il poggiapiedi nei posti giusti.

Far passare lo spartigambe (incluso nel set) dal fondo del piano seduta attraverso la fessura nella seduta, in modo che la sfera cucita in una delle estremità della cintura rimanga sotto la seduta. Quindi far passare lo spartigambe attraverso la fessura nel vassoio e fissare con velcro.

REGOLAZIONE DEL SEGGIOLONE

- 1. Il seggiolone consente di spaziare le gambe in tre posizioni.
- 2. Per fare questo, premere i pulsanti di metallo sui lati interni di entrambe le gambe.
- 3. Posizione completamente aperta: per l'utilizzo.
- 4. Posizione parzialmente piegata: per la conservazione in piedi.
- 5. Posizione completamente piegata: per la conservazione.

Posizione 1 del corpo è progettata per montaggio del piano seduta. Posizioni da 2 fino a 11 sono progettate per montaggio del poggiapiedi. Il piano seduta può essere montato solo nella posizione n. 1.

C. Pulizia e cura

	Non lavare.		Non stirare.
	Non candeggiare.		Non pulire a secco.
	Non asciugabile in asciugatrice.		

La sporcizia delicata del rivestimento del seggiolone può essere pulita con una spugna e un detergente delicato (ad esempio sapone). Il corpo e altri elementi in legno del seggiolone possono essere puliti con un panno umido e un detergente delicato. Poi è necessario asciugarli con un asciugamano di carta o un panno asciutto. Conservare il prodotto in una stanza asciutta, lontano da fonti di calore e umidità.

D. Garanzia

Il prodotto ha 2 anni di garanzia a partire dalla data di vendita del prodotto. In caso di guasto, il prodotto deve essere restituito al negozio in cui è stato acquistato, ricordando di esibire la prova d'acquisto. Il prodotto deve essere completo e preferibilmente nella sua confezione originale.

SK**POZOR! POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!****A. Bezpečnosť použitia****VAROVANIE!**

- **Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.**
 - **Vždy používajte zadržiavacie zariadenie.**
 - **Nebezpečenstvo pádu: Nedovoľte dieťaťu, aby na výrobok vyliezol.**
 - **Výrobok nepoužívajte, pokiaľ nie sú nainštalované a správne nastavené všetky komponenty.**
 - **Dávajte pozor na riziko popálenia, ak je výrobok v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.**
 - **Dávajte pozor na riziko prevrátenia, ak sa dieťa môže odraziť nohami od stola alebo inej konštrukcie.**
-
- Výrobok je určený pre deti do 3 rokov alebo do 15 kg, ktoré dokážu sedieť bez pomoci.
 - Pri montáži výrobku dbajte na dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Ich nedodržanie môže spôsobiť zranenie dieťaťa.
 - Ak je niektorá časť poškodená, roztrhnutá alebo stratená, prestaňte výrobok používať.
 - Výrobok vždy umiestnite na rovný, rovný a vodorovný povrch.
 - Výrobok nie je hračka - nedovoľte dieťaťu, aby sa s ním hralo.
 - Nedovoľte dieťaťu, aby sa postavilo, keď je v stoličke.
 - Pred umiestnením dieťaťa sa uistite, že je výrobok úplne rozložený.
 - Pravidelne kontrolujte všetky časti súpravy, či nie sú poškodené. Nezvedajte ani nepremiestňujte výrobok, pokiaľ sa v ňom nachádza dieťa.
 - Kľúčom k bezpečnému používaniu výrobku je správne nastavenie a upevnenie bezpečnostných pásov tak, aby sa pri pripnutí dieťaťa neuvoľnili.
 - Pred zapnutím pracky bezpečnostného pásu sa uistite, že sa nezošmykne na prsty dieťaťa ani na časti odevu.
 - Výrobok nie je hračka - nedovoľte dieťaťu, aby sa s ním hralo.
 - Kolísku môžu montovať len dospelí.
 - Výrobok používajte len na určený účel.
 - Používajte len časti a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy.
 - NEUMIESTŇUJTE tento výrobok do blízkosti okna, pretože ho dieťa môže použiť ako schodík a spôsobiť jeho vypadnutie z okna.
 - NEUMIESTŇUJTE tento výrobok do blízkosti okna, kde by šnúry od žalúzií alebo závesov mohli dieťa uškrtiť.
 - Pri použití v spojení s vaničkou sa môže sedadlo používať len v prvej polohe.

Konečný výrobok sa môže v niektorých aspektoch líšiť od výrobku uvedeného v návode na použitie. Všeobecné pravidlá fungovania však zostávajú rovnaké.

B. Inštalácia a používanie

KOMPONENTY

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Korpus (2 ks) | 8. Šesťhranný kľúč |
| 2. Horná podpera | 9. Doska sedla |
| 3. Spodná podpera | 10. Opierka na nohy |
| 4. Priečka (2ks) | 11. Stôl |
| 5. Plochá matica (4ks) | 12. Kryt sedadla |
| 6. Zápusťná matica (4ks) | 13. Bezpečnostné pásy |
| 7. Skrutka (8ks) | |

INŠTALÁCIA

1. Otvory pre zapustené matice v priečkach smerujú von. Vložte do nich matice.
2. Vložte priečku do drážky v tvare písmena U v spodnej časti korpusu stoličky. Uistite sa, že okrúhle otvory pre zapustené matice smerujú dovnútra.
3. Vložte skrutky cez hlavné telo v mieste, kam zapadá priečka, a zaskrutkujte ich do zapustených matic vo vnútri priečky. Nedotiahnite ich až do konca.
4. Podobným spôsobom upevnite priečku. Nedotiahnite ich až do konca.
5. Vezmite dve časti operadla a plochú maticu.
6. Vložte ploché matice do drážok na oboch koncoch spodnej a hornej časti operadla.
7. Pripevnite hornú a dolnú časť operadla k hlavnému telesu v mieste otvorov pre skrutky v hlavnom telese, priskrutkujte skrutky cez hlavné telo a pripevnite operadlá. Nedotiahnite ich úplne.
8. Po dokončení počiatočnej montáže jednej strany nainštalujte druhú stranu podľa krokov 2 až 7.
9. Po dokončení montáže komponentov trupu utiahnite všetky skrutky.
10. Stlačte dve konzoly umiestnené na spodnej strane dosky sedadla.
11. Vložte dosku sedadla do polohy 1 kresla
12. Umiestnite poťah sedadla na sedák.
13. Pretiahnite pracky bezpečnostných pásov cez príslušné otvory v poťahu sedadla, sedáku a operadle.
14. Pripevnite pásy so suchým zipsom k zadnej časti stoličky
15. Pripevnite stolík a podnožku

Rozkrokový pás, ktorý je súčasťou súpravy, by sa mal vytiahnuť zo spodnej časti sedáku cez štrbinu v sedáku tak, aby guľa všitá do jedného z koncov pásu zostala pod sedákom. Potom pretiahnite pás cez štrbinu v stole a upevnite ho suchým zipsom.

NASTVAENIE STOLIČKY

- 1. Stolička umožňuje rozloženie nôh v troch polohách.
- 2. Ak to chcete urobiť, stlačte kovové tlačidlá na vnútornej strane každej nohy.
- 3. Úplne otvorená poloha - na používanie.
- 4. Čiastočne sklopená poloha - na uskladnenie v stojí.
- 5. Úplne zložená poloha - na uskladnenie.

Pozícia 1 v karosérii je určená na montáž sedacej dosky. Pozície 2 až 11 sú určené na montáž opierky nôh.

Sedadlovú dosku je možné namontovať len v polohe 1

C. Čistenie a údržba

	Neprať		Nežehliť
	Nebieliť		Nečistiť chemicky
	Nesušiť v bubnovej sušičke		

Drobné nečistoty na čalúnení stoličky možno vyčistiť špongiou a jemným čistiacim prostriedkom (napr. mydlom).

Korpus a ostatné drevené prvky stoličky možno čistiť vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Potom ich osušte papierovou utierkou alebo suchou handričkou. Výrobok skladujte v suchej miestnosti mimo zdrojov tepla a vlhkosti.

D. Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu predaja. V prípade závady je potrebné výrobok vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a nezabudnite predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie v pôvodnom obale.