



INSTRUKCJA OBSŁUGI
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji produktu i zachować ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu i zagrażać bezpieczeństwu dziecka.

Buď ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту і зберігайте її для подальшого використання. Недотримання інструкції може призвести до пошкодження виробу та вплинути на безпеку дитини.

Informacja o produkcie
Інформація про продукт

Nazwa produktu: Komoda Classic
Materiał produktu: PP, PE
Model produktu: BP- 106
Wymiary produktu: 78x31,5x93 cm
Sposób pielęgnacji: Przecierać delikatnie wilgotną ściereczką


Назва продукту: Комод Classic
Матеріал продукту: PP, PE
Модель продукту: BP- 106
Розміри продукту: 78x31,5x93 см
Спосіб догляду: Протирати делікатно вологою ганчіркою

Ostrzeżenia
Застереження

1. Dla dzieci od 3 lat, tylko do użytku wewnętrznego.
2. Montaż wyłącznie przez dorosłych, na równej powierzchni.
3. Nie używać na mokrych, nierównych ani pochyłych powierzchniach.
4. Sprawdź mocowane części przed użyciem; uszkodzone elementy usuwać.
5. Opakowanie nie jest zabawką, trzymaj z dala od dzieci.
6. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od ognia.
7. Zachowaj instrukcję.

1. Від 3 років, лише для приміщень.
2. Монтаж тільки дорослими, на рівній поверхні.
3. Не використовувати на мокрих, нерівних чи похилих поверхнях.
4. Перевірте кріплення перед використанням; пошкоджені деталі прибрати.
5. Упаковка не іграшка, тримайте подалі від дітей.
6. Зберігайте в сухому прохолодному місці, подалі від вогню.
7. Збережіть інструкцію.

Komponenty produktu
Компоненти продукту



Montaż
Встановлення

1. Zainstalować zabezpieczenie przed wywróceniem na szafce, jak pokazano na rysunku
Встановити захист від перекидання на шафу, як показано на малюнку.
2. Przyłożyć szafkę z zabezpieczeniem przed wywróceniem do ściany i przymocuj zabezpieczenie do ściany. Ostawie szafę z zabezpieczeniem przed перекиданням до стіни і приклейте захист до стіни.

Montaż
Встановлення

Połącz elementy zgodnie z rysunkiem 1: tylną, wewnętrzną poziomą, szuflady, wewnętrzną dolną, dolną i dużą środkową płytę. Dokręć śruby. Cieńsza strona płyty szuflady skierowana na zewnątrz.

З'єднайте за Рисунком 1: задню, внутрішню горизонтальну, шухляди, внутрішню нижню, нижню і велику середню панель. Затягніть гвинти. Тонша сторона панелі шухляди направлена назовні.

Przymocuj tylny panel do środkowej płyty zgodnie z rysunkiem 2.

Zakrepić zadnią panel z środkową panelią za Rysunkiem 2.

Zamontuj uchwyt na dużych drzwiach (dokręć śrubami), ustaw drzwi wzdłuż krawędzi występu i przymocuj górną płytę, dociskając ją w dół (rys. 3).

З'єднайте ручку з великими дверцятами (затягніть гвинтами), покладіть дверцята вздовж виступу та встановіть верхню пластину, натискаючи вниз (рис. 3).

Montaż
Встановлення

Połącz obie duże boczne panele z wcześniej zmontowaną częścią, a następnie dokręć śruby i zamontuj korki przeciwkurzowe.

З'єднайте дві великі бічні панелі з раніше складеними частинами і закрутіть гвинти та пилозахисні ковпачки.

Jak pokazano na rysunku 5, zamontuj panel przód szuflady i szufladę, a następnie wsuń je do szafki. Po zakończeniu montażu produkt wygląda jak na Rysunku 6.

Як показано на малюнку 5, зберіть передню панель і шухляду та вставте їх у шафу. У зібраному вигляді виріб виглядає так, як показано на малюнку 6.

Główne materiały i charakterystyka
Основні матеріали та характеристики

Nazwa części Назва деталі	Podstawa Основний корпус	Szuflada Шухляда
Materiał Матеріал	PE	PP
Charakterystyka Характеристика	Nietoksyczny, bezwonny, bez smaku, o wysokiej odporności na ciepło. Нетоксичний, без запаху, без смаку, з високою термостійкістю.	

Analiza i rozwiązywanie problemów
z awariami

Awaria Несправність	Niestabilność produktu Хиткість та нестійкість сходинки	
Analiza przyczyn Аналіз причин	1. Podczas montażu płyta nośna nie została prawidłowo włożona. 2. Nierówna powierzchnia. 1. Під час збирання опорна плита не була надійно встановлена. 2. Нерівна поверхня.	
Rozwiązanie Розв'язання	1. Dokręcić każdą śrubę, aby upewnić się, że podest nie będzie się chwiał. 2. Używać na płaskiej powierzchni. 1. Підкрутіть кожен гвинт, щоб переконатися, що платформа не буде хитатися. 2. Використовуйте на рівній поверхні.	