

Instrukcja użytkowania – Figurka dekoracyjna czarnego kota (ływica)

Polski:

1. Umieść figurkę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.
2. Czyść miękkimi, suchymi szmatkami. Nie stosuj rozpuszczalników ani detergentów.
3. Trzymaj z dala od źródła ciepła i bezpośredniego światła słonecznego – ływica może się odkształcić.
4. Nie upuszczaj figurki – materiał może ulec pęknięciu lub odpryskom.
5. Nie używaj w pobliżu wody lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
6. Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
7. Nie jest to zabawka – nie należy manipulować drobnymi elementami.

Česky:

1. Umístěte figurku na stabilní, rovný povrch, aby nedošlo k převrácení.
2. Čistěte měkkým suchým hadříkem – vyhněte se rozpouštědům a chemii.
3. Nevystavujte vysokému teplu ani přímému slunečnímu svitu – pryskyřice se může deformovat.
4. Neupouštějte figurku – může prasknout nebo se odštípnout.
5. Nepoužívejte v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
7. Nejeďte se o hračku – drobné části mohou být nebezpečné.

Slovensky:

1. Umiestnite figúrku na stabilný, rovný povrch, aby sa neprevrátila.
2. Čistite mäkkou suchou handričkou bez chemikálií.
3. Nevystavujte vysokým teplotám a priamemu slnku – živica sa môže zdeformovať.
4. Neupúšťajte figúrku – môže prasknúť alebo sa odlúpnúť.
5. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo blízko vody.
6. Uchovávať mimo dosah detí a domácich zvierat.
7. Nejeďte o hračku – malé časti môžu byť nebezpečné.

Magyar:

1. Helyezze a figurát stabil, síkfelületre, hogy elkerülje a felborulást.
2. Puha, száraz ruhával tisztítsa – ne használjon oldószereket vagy vegyszereket.
3. Ne tegye magas hő vagy közvetlen napfényközelébe – a gyanta deformálódhat.
4. Ne ejtse le – az anyag megrepedhet vagy lepattoghat.
5. Ne használja víz közelében vagy nedves környezetben.
6. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
7. Nem játék – apró részek veszélyesek lehetnek.