

1. Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

- Regulator przeznaczony jest do sterowania elektrycznymi podgrzewaczami ręczników używanymi do suszenia odzieży wypranej w wodzie oraz ogrzewania pomieszczeń. Wszelkie inne zastosowania są zabronione.
- Nie odcinać przewodu zasilającego w celu zatrzymania regulacji.
- Nie używać regulatora z elementami grzejnymi, jeśli nie ma urządzenia zabezpieczającego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, urządzenie należy wymienić.
- Napięcie znamionowe regulatora musi być takie samo jak napięcie w sieci (230V AC ±10%).
- Gniazdo (tylko dla urządzeń z wtyczką) i zasilanie elektryczne muszą być odpowiednie do obsługi wymaganej mocy.
- Gniazdo musi być kompatybilne z wtyczką regulatora (tylko w przypadku urządzeń z wtyczką).
- Należy sprawdzić, czy system zasilania elektrycznego jest wyposażony w różnicowy wielobiegunowy wyłącznik bezpieczeństwa podłączony bezpośrednio do gniazda lub skrzynki przyłączeniowej.
- Urządzenia klasy I (żółto-zielony przewód lub uziemiona wtyczka) muszą być podłączone wyłącznie do gniazd lub skrzynek przyłączeniowych z uziemionymi stykami zgodnie z obowiązującymi normami.
- Urządzenia klasy II mogą być wyposażone w czarny przewód pilota zdalnego sterowania. Jeśli nie jest on używany, musi być izolowany i nigdy nie może być podłączony do uziemienia.
- Należy unikać kontaktu z jakimikolwiek produktami chemicznymi lub alkoholem, w tym z płynem w grzejniku. - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy na temat urządzenia, chyba że towarzyszy im osoba lub opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo lub są w stanie przeczytać instrukcję obsługi.
- Należy zawsze pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Podgrzewacz do ręczników należy zainstalować tak, aby jego dolna część znajdowała się co najmniej 60 cm od podłogi.
- Nie wolno wkładać metalowych przedmiotów ani palców, nawet tymczasowo, do obszaru, w którym podłączony jest grzejnik lub podgrzewacz do ręczników.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności instalacyjnych lub konserwacyjnych należy zawsze sprawdzić, czy wyłącznik główny został wyłączony.
- Nie używać urządzenia przed jego prawidłowym i całkowitym zainstalowaniem
- Nie włączać urządzenia przed podłączeniem elementu grzejnego zalecanego przez producenta i sprawdzeniem, czy pierścień 0 jest nienaruszony i prawidłowo umieszczony (patrz paragraf dotyczący instalacji)

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

W przypadku wymiany, części są objęte **roczną** gwarancją, z wyłączeniem robocizny i instalacji.

Instalacja musi być przeprowadzona w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest instalowany.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w grzałkę wykraczające poza normalne czynności montażowe. Uszkodzenie plomby na obudowie sterownika powoduje utratę praw gwarancyjnych.


Gwarantem jest firma "AGRAF" - KIESZKOWSKI RAFAŁ
NIP: 1181563829 REGON: 141494553



UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być oddawane do selektywnej zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Nie należy wyrzucać tych produktów jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Oddawanie produktów do zbiórki ma na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów oraz promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Informacje na temat zbiórki można uzyskać od sprzedawcy produktu, lokalnych organów ds. odpadów lub krajowych organizacji odpowiedzialności producenta. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości w niniejszym dokumencie wynikające z błędów w druku lub przepisywaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za konieczne lub przydatne.

3. Instrukcja montażu




Nie należy instalować podgrzewacza do ręczników z regulatorem na górze.
Nie instalować podgrzewacza do ręczników pod lub przed gniazdem zasilania lub skrzynką przyłączeniową.
Regulator nie może stykać się ze ścianą lub podłogą.

Regulator elektroniczny może być instalowany wyłącznie w systemach 230 V. W przypadku urządzeń bez wtyczki należy przestrzegać następujących kolorów:

Kolor przewodu	Punkt podłączenia
Brązowy	Faza
Niebieski(klasa I) Szary(klasa II)	Neutralny
Żółto-zielony	Uziemienie(tylko I klasa)
Czarny	Przewód pilota (tylko klasa II ze zdalnym połączeniem przewodu pilota)

- Obowiązkowe jest wycięcie wielobiegunowe przeznaczone wyłącznie dla urządzenia.
- Wszystkie styki muszą być oddalone od siebie o co najmniej 3 mm.
- System zasilania, do którego podłączony jest regulator, musi być wyposażony w bardzo czułe zabezpieczenie różnicowe.
- Regulator może być klasy I lub II. W łazience może być zainstalowany w strefie 3 (patrz rysunek 1), o ile urządzenie sterujące znajduje się poza zasięgiem osób korzystających z prysznica lub wanny.
- Przewód zasilający musi być podłączony do gniazda lub bloku przyłączeniowego, który musi znajdować się co najmniej 25 cm od podłogi (bez wtyczki pośredniej w przypadku urządzeń sprzedawanych bez wtyczek).




Rysunek 1: Klasyfikacja stref w łazience

Montaż grzejnika do podgrzewania ręczników


Regulator należy zainstalować w odległości od ściany od 40 mm (minimum) do 80 mm.

UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia dla dzieci, urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby najniższa ogrzewana kratka znajdowała się co najmniej 600 mm od podłogi.



Shorty ET - instrukcja

Urządzenie posiada pokrętko, jak pokazano na rysunku 2, z indeksem w niebieskim obszarze, termostat jest w trybie gotowości. Zielony obszar reguluje temperaturę otoczenia w zakresie od 7°C do 35°C, a czerwony obszar oznacza, że obciążenie jest zawsze włączone.



Rysunek 2: skala pokrętła



Rysunek 3: termostat elektroniczny

WAŻNE: Zmiany temperatury otoczenia są normalne w przypadku termostatów elektronicznych, gdy występują wahania wymaganej mocy lub gdy zmieniają się warunki na zewnątrz pomieszczenia. Ustawienie jest odpowiednie tylko dla grzejników zainstalowanych w standardowych środowiskach. Normalne jest, że ustawienie regulatora może być inne, aby osiągnąć tę samą temperaturę w dwóch różnych miejscach (efekt otaczającego środowiska).

Charakterystyka techniczna regulatora

Napięcie robocze	230V ±10% AC 50 Hz
Maksymalna moc elementu grzewczego	2000W
Klasa izolacji	Klasa I lub II
Stopień ochrony przed wodą	IPX4
Zabezpieczenie mechaniczne bloku przyłączeniowego	IK05
Temperatura pracy	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 70°C
Dopuszczalna wilgotność	0 - 85% bez kondensacji
Ustawienie temperatury	Analogowe z pokrętkiem
Skala regulacji	7 - 35°C

4. Zawartość produktu

W950-0300-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
2	Pręt grzewczy	230V 300W	
3	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
4	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	

W950-0300-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
2	Pręt grzewczy	230V 300W	
3	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
4	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	

W950-0600-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
2	Pręt grzewczy	230V 300W	
3	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
4	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	

W950-0600-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
2	Pręt grzewczy	230V 300W	
3	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
4	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	

W950-0900-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
2	Pręt grzewczy	230V 300W	
3	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
4	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	

W950-0900-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
2	Pręt grzewczy	230V 300W	
3	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
4	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	