

INSTRUKCJA OBSŁUGI: EB889 Dzwonek rowerowy z funkcją alarmu.

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

Opis i instrukcja użytkowania: Dzwonek rowerowy z funkcją alarmu przeciw kradzieży. W momencie wycucia wibracji związanej z poruszeniem roweru, ostrzega o próbie kradzieży oraz spełnia funkcję odstraszającą. Montaż dzwonka jest bardzo prosty i odbywa się za pomocą opaski dołączonej w zestawie.

Specyfikacja:

- wymiary: 65 x 35 x 36 mm
- materiał: ABS
- waga: 33 g
- kolor: czarny
- ilość dźwięków do wyboru: 4
- Natężenie dźwięku: 120dB
- ładowanie przy pomocy USB
- Czas pracy: około 21 dni (w zależności od intensywności użytkowania)



Sterowanie dzwonkiem odbywa się za pomocą tylko trzech przycisków: **A**.

Przycisk środkowy - służy do wydawania dźwięków podczas jazdy, by zadzwonić należy przycisnąć przycisk jeden raz. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zmienia dźwięk dzwonka (4 możliwe dźwięki do wyboru) **B**. Przycisk lewy - długie naciśnięcie przycisku służy do włączania alarmu przeciw kradzieży (po włączeniu można potrząsnąć rowerem, by sprawdzić działanie alarmu) **C**. Przycisk prawy - długie naciśnięcie przycisku wyłącza alarm

Ładowanie: Po podłączeniu do źródła zasilania, dzwonek informuje Nas o stanie ładowania: ładowanie w toku (czerwone światło), ładowanie zakończone (zielone światło).

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

