

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Proszę oczyścić powierzchnię pracy.
2. Proszę oczyścić dolną gumową część przyssawki przed użyciem.
3. Unikaj dostania się popiołu i wody do otworu wyciągu powietrza.
4. Unikaj zabrudzenia przyssawki olejem, aby nie skrócić jej żywotności.
5. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie i rozpocząć ssanie. Praca zostanie zatrzymana, gdy ciśnienie osiągnie maksimum, a następnie wznowiona, gdy spadnie poniżej poziomu 130 KG.
6. Podwójne naciśnięcie przycisku wypuści powietrze, kliknięcie przycisku będzie kontynuować ssanie.

7. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie. Jeśli nie będzie żadnej operacji w ciągu 30 sekund po zwolnieniu ciśnienia, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.
8. Napięcie ładowania przyssawki wynosi 5V.



Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [zasady obowiązujące w Unii Europejskiej]

Uwaga: Tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przekreślony kontener kołowy na odpady wskazuje na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Selektywna zbiórka i recykling tego typu odpadów przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz zapobiegają potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi mogącym powstać przy niewłaściwym usuwaniu produktu. Dalsze informacje można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych lub w miejscu zakupu produktu.