

Návod k ultrazvukovému difuzéru KOALA

Difuzér využívá ultrazvukové vlny k rozbití molekul vody a esenciálních olejů, čímž vytváří chladivý, téměř suchá, voňavá (po přidání éterických olejů) mlha. Toto zařízení je vhodné pro použití se 100% oleji éterické oleje, včetně citrusových olejů. Sada obsahuje difuzér a napájecí kabel s USB zástrčkou.

Otevřete obal a opatrně vyjměte zařízení. Zkontrolujte, zda je sada kompletní a nepoškozená. Ujistěte se, zda části difuzoru nejsou prasklé a napájecí kabel není poškozen. Pokud najdete nějaké chybějící nebo poškozené položky, nezapínejte zařízení, pouze nás kontaktujte (sklep@aromatycznamama.pl nebo tel. 507 160 554).

Pozor! Nezapínejte spotřebič, pokud je nádržka na vodu prázdná. Zapnutí zařízení v takovém případě může mít za následek jeho poškození!

1. Připojte zástrčku do elektrické zásuvky difuzéru a druhý konec do USB:
 - A. k síťové nabíječce, kterou používáte k nabíjení telefonu, a nabíječe k síti,
 - b. nebo do USB portu na notebooku nebo do powerbanky.
2. **NEPŘIPOJTE** v opačném pořadí, protože v kabelu připojeném k napájecímu zdroji je napětí, 5V, které může spálit zásuvku.
3. Difuzér je napájen 5V DC, což je považováno za bezpečné pro člověka.
4. Zvednutím sejměte kryt nádrčky na vodu ze zařízení.
5. Nalijte vodu (nejlépe destilovanou nebo chlazenou nebo převařenou) po úroveň MAX 6.
Nepřelije nádržku nad kapacitu „MAX“, tj. 90 ml.
7. Nelijte horkou nebo teplou vodu.
8. Přidejte 2-5 kapek čistého esenciálního oleje, pár můžete smíchat a vytvořit si vlastní kompozici.
9. Nepoužívejte parfémované přípravky, směsi s přídavnými oleji, fixační prostředky.
a další plniva.
10. Jemně promíchejte, nasadte víko a zapněte pomocí tlačítka na difuzéru.
11. Nenechávejte vodu v nádrži déle než 48 hodin po použití, protože to může způsobit poškození ultrazvukového modulu.

Zapnutí a výběr barvy LED podsvícení.

1. Chcete-li zapnout difuzér, stiskněte prostřední tlačítko nabídky s ikonou. 
- Tlačítko nastaví dobu provozu na 2 hodiny a současně zapne noční osvětlení a hudbu.
2. Dalším stisknutím nastavíte provozní dobu na 4h nebo 8h v přerušovaném režimu.
3. Tlačítko s ikonou světla zapíná nebo mění jas noční lampy.
4. Tlačítko s ikonou noty změní hudbu nebo ji vypne.
5. Tlačítka + a - ovládají hlasitost hudby.

Čištění a údržba

Správné a pravidelné čištění zajišťuje bezpečné používání a prodlužuje životnost zařízení.

Před čištěním zařízení vypněte, odpojte kabel USB od zdroje napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Po každém použití se doporučuje vyprázdnit difuzér vody a otřít jej do sucha hadříkem nebo papírovou utěrkou, zvláště pokud se difuzér používá přiležitostně.

K čištění nepoužívejte žádné silné chemikálie, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, např může mít škodlivý účinek na povrch zařízení.

Pozor! Neponořujte kryt zařízení ani kabel USB do vody nebo jiných kapalin.

Odstraňování vodního kamene

Tvrdá voda může způsobit usazování vodního kamene na zařízení, zejména v nádobě a kolem modulu.

ultrazvukové. Pokud k tomu dojde, objeví se bílá sraženina. Zařízení by se mělo čistit pravidelně, jednou až dvakrát měsíčně. kámen.

1. Naplňte difuzér 20 ml vody.
2. Přidejte 3 kapky lihového octa.
3. Zapněte difuzér na přibližně 5 minut nepřetržitého provozu.
4. Úplně vyprázdněte difuzér.
5. K čištění těžko dostupných míst použijte vatový tampon a/nebo tyčinku na čištění uší namočenou v octě.
6. Opláchněte čistou vodou, poté osušte.

Technické údaje

Napájení: 5V DC, 1A proud z USB kabelu, který dává výkon: 5W

Účinnost: 22 ml/h v kontinuálním režimu (doba práce 4h) a 11 ml/h v přerušovaném režimu (doba práce 8h)

Intenzita zvuku hudby: 50 - 75 dB

Hladina hluku při provozu, vyplývající z pohybu studené mlhy a chodu ventilátoru - 35 dB

- což odpovídá hlasitosti tichého pokojového ventilátoru při nízkých otáčkách ve vzdálenosti 1m.

Vyrobeno z PP (polypropylen) bez škodlivých látek, v souladu se směrnicí EU - ROHS Záruka : 12 měsíců s

výjimkou:

- mechanické poškození, • poškození síťové zásuvky v důsledku nesprávného zapojení a pořadí odpojení.
Nejprve zasuněte kabel do síťové zásuvky, poté připojte USB ke zdroji napájení, tj.: nabíječka, zásuvka zapalovače v autě, USB port na notebooku nebo powerbanka.
- zaplavení a vlhkost uvnitř zařízení způsobené překročením úrovně MAX,
- usazování vodního kamene způsobené neodstraněním vodního kamene ze spotřebiče.

Odpovědný subjekt, dovozce a distributor: Agnieszka Kasperska Aromatic Business www.aromatycznamama.pl ulice.

Graniczna 1/5 55-011 Siechnice. Země původu: Čína.

Důležité bezpečnostní poznámky:

1. Nezapínejte zařízení, pokud v nádrži není voda.
2. Nejprve přidejte vodu do nádrčky na vodu, poté přidejte esenciální olej.
3. Nepřelije nádrž nad úroveň MAX.
4. V případě nedostatku vody se aktivuje funkce automatického vypnutí.
5. Při čištění výrobek neoplachujte vodou z vodovodu, aby nedošlo k poškození výrobku.
6. Dětem není dovoleno používat toto zařízení samy.
7. Nenechávejte vodu v nádrži déle než 48 hodin po práci.



Použitý difuzér nevyhazujte do koše, protože se jedná o ekologicky nebezpečný odpad. Použité vybavení můžete jej odnést na sběrné místo selektivního odpadu a jeho umístění si můžete ověřit na webových stránkách vaší obce nebo do vyhledávače zadáním „Místo sběru selektovaného odpadu“ a názvu vašeho města.

Můžete nám také nahlásit přání vrátit vadné zařízení. Při koupi nového vybavení vám ho vyzvedneme zdarma plní stejné nebo podobné funkce. V této záležitosti nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: sklep@aromatycznamama.pl