



Podgrzewacz do kubka 18W

Opis produktu

- Niezawodne utrzymanie temperatury - Zapomnij o zimnej kawie czy herbacie! Nasz podgrzewacz utrzymuje Twoje napoje w idealnym zakresie temperatur 40-60°C, abyś mógł cieszyć się nimi dokładnie wtedy, kiedy masz na to ochotę. Już nigdy więcej nie będziesz musiał pić wystygłego napoju – teraz możesz delektować się każdą filiżanką przez wiele godzin.
- Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie - W trosce o Twoje bezpieczeństwo, podgrzewacz został wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania, gdy tylko zdejmiesz kubek z panelu grzewczego. To rozwiązanie nie tylko chroni przed przypadkowym przegrzaniem, ale również znacząco zmniejsza zużycie energii, co jest korzystne zarówno dla Twojego portfela, jak i środowiska.
- Intuicyjny i elegancki design - Z naszym podgrzewaczem codzienna rutyna staje się przyjemnością. Dotykowy wyświetlacz LCD pozwala na precyzyjne ustawienie czasu działania – od 1 do 9 godzin. Wystarczy jedno dotknięcie, aby uruchomić urządzenie, które dostosuje się do Twojego tempa życia. Nowoczesny design, oparty na połączeniu najwyższej jakości plastiku ABS i hartowanego szkła, sprawia, że podgrzewacz doskonale komponuje się z każdym wnętrzem.
- Lekki i mobilny - Nasz podgrzewacz do kubka jest wyjątkowo lekki i kompaktowy, co czyni go idealnym towarzyszem zarówno w domu, jak i w biurze. Bez względu na to, gdzie jesteś – Twój napój zawsze będzie idealnie ciepły. Długość kabla (140 cm) zapewnia wygodę użytkowania, nawet gdy gniazdko znajduje się w pewnej odległości.
- Wytrzymałość na lata - Zainwestuj w produkt, który posłuży Ci przez długi czas. Dzięki wytrzymałym materiałom, takim jak plastik ABS i hartowane szkło, nasz podgrzewacz jest nie tylko funkcjonalny, ale i trwały. To sprzęt, na którym możesz polegać każdego dnia.

Dane techniczne

Napięcie	220-240V ~ 50/60Hz
Moc	18W
Waga	190g
Materiał	Plastik ABS i hartowane szkło
Wyświetlacz	Dotykowy LCD
Automatyczne wyłączenie	Tak, gdy kubek nie znajduje się na panelu grzewczym
Zakres temperatury	40-60°C
Ustawienia czasu	1-9 godzin
Wysokość	1 cm
Średnica panelu grzewczego	11 cm
Średnica całkowita	12 cm
Długość kabla	140 cm
Kod producenta	SHP-1030



Podgrzewacz do kubka 18W

Dane techniczne



Szczegółowa instrukcja

Pierwsze kroki

1. Naciśnij przycisk płomieni, aby włączyć podgrzewacz.
2. Pierwsze dotknięcie powoduje włączenie podkładki termicznej.
3. Połóż na podgrzewaczu kubek, na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się możliwość regulowania mocy.
4. Podgrzewacz posiada możliwość regulowania w 2 poziomach - 1/2
 - poziom 1 - wysokotemperaturowy
 - poziom 2 - niskotemperaturowy.
5. Naciśnij przycisk czasu, aby przejść do trybu wyłączenia czasowego.
 - Czas można regulować w zakresie od 1 do 9 godzin.
 - **(Uwaga:** Wyświetlona na ekranie liczba 1 oznacza, że podgrzewacz zostanie wyłączony po 1 godzinie)
6. Podgrzewacz do kawy posiada tryb inteligentnej identyfikacji filiżanek:
 - Gdy filiżanka nie jest umieszczona na podgrzewaczu, wyświetlają się i migają dwa paski, a podgrzewacz nie grzeje. Po umieszczeniu kubka, podgrzewacz automatycznie przeskoczy do ustawionej pozycji i podgrzeje go, gdy wykryje kubek.



Podgrzewacz do kubka 18W

Szczegółowa instrukcja

Włączanie automatycznego wykrywania kubków/szklanek

1. Włącz podgrzewacz naciskając przycisk płomieni.
2. Przytrzymaj przez 10 sekund przycisk aż ekran zacznie migać.
3. Został włączony tryb automatycznego wykrywania kubków/szklanek.
4. Umieść kubek na podgrzewaczu i ustaw tryb który cię interesuje.
5. Aby wyłączyć automatyczne wykrywanie przytrzymaj ponownie przycisk z płomieniami.



Środki ostrożności

1. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z kontaktu.
2. Efekt izolacji różnych kubków nie jest taki sam:
 - kubek stalowy - możliwość używania
 - kubek szklany - możliwość używania
 - kubek/szklanka ceramiczna - możliwość używania
 - kubek/szklanka porcelanowa - możliwość używania
 - kubek plastikowy - brak możliwości używania (nie powinno się podgrzewać plastikowych kubków, chyba że producent dopuszcza podgrzewanie na ogniu/ w wysokich temperaturach)
3. Kubek można przykryć gdy jest ciepły, wtedy efekt jest będzie lepszy.
4. Środkowy punkt podgrzewacz to przewód grzejny. Proszę nie dotykać tej części. **RYZIKO POPARZENIA !**
4. Gniazdo izolacyjne spełnia rolę izolacji. Nie może zagotować wody. Utrzymuje temperaturę wody w zakresie 40-60°C.
5. Nie wkładaj go do wody w celu czyszczenia.
6. Nie otwieraj dolnej pokrywy.
7. Żeby podgrzewacz prawidłowo zidentyfikował kubek, można do niego nalać trochę wody.
8. Połóż na podgrzewaczu kubek po włączeniu, w przeciwnym razie będzie to miało wpływ na funkcję inteligentnego czujnika podgrzewacza.

Podmiot odpowiedzialny:
Shopivo Sp.z o.o.

Kościuszki 10B | 43-400 Cieszyn, Poland
NIP: 5482747503 | Tel. +48606882274
e-mail: office@shopivo.eu
Marka: EVI | EUIPO: 018884444



BDO: 000582762 | WEEE: 48997845