



Instrukcja konfiguracji anteny ARUBA serii 3xx


Uruchamiona antena powinna zgłosić się w otoczeniu sieciowym bezprzewodowym nazwą rozpoczynającą się od słów **SetMeUp-**(ostatnie sześć znaków MACadresu AP)



Podłączamy się do tej sieci, uruchamiamy przeglądarkę i wpisujemy adres sieci:
<https://instant.arubanetworks.com:4343/>



Użytkownik i hasło to: **admin**



Konfigurujemy!