

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PAJĄK TARANTULA ZDALNIE STEROWANY + PILOT

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie kontrolera: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Zasilanie pająka: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Łączność: podczerwień
- Wymiary: 17 cm x 16 cm x 5 cm

MONTAŻ BATERII

1. Aby zamontować baterie w kontrolerze, należy:
 - Otworzyć osłonę baterii znajdującą się w tylnej części kontrolera.
 - Włóż dwie baterie AAA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
 - Zamknij osłonę i upewnij się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona.
2. Aby zamontować baterie w pająku, należy:
 - Otworzyć osłonę baterii znajdującą się w dolnej części pająka.
 - Włóż cztery baterie AAA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
 - Zamknij osłonę i upewnij się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie należy dotykać ani blokować pracy obracających się kół modelu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych pojazdu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Tuż po zakończeniu zabawy nie należy dotykać silnika, gdyż może to grozić poparzeniem.
7. Model należy regularnie czyścić z kurzu i piasku za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
8. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.

KX9735 Pająk tarantula zdalnie sterowany + pilot

Importer: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach