


# ULTRADŹWIĘKOWY ODSTRASZACZ GRYZONI

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model: UR02

1

## Przed użyciem

Dziękujemy za wybór naszego produktu! Niniejsza instrukcja dostarczy Ci wskazówek dotyczących skutecznego i efektywnego użytkowania odstraszacza gryzoni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.


## Parametry techniczne

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Napięcie wejściowe | AC 100-240V    |
| Moc wejściowa      | DC9V/500mA     |
| Pobór mocy         | Mniej niż 2.7W |
| Częstotliwość      | 22-35/25kHz    |
| Wartość dB         | 100-125dB      |

★ Tylko do użytku wewnętrznego.

2

## Wygląd produktu



3

## Metoda użycia

1. Podłączanie: włącz Odstraszacz Gryzoni do gniazdka o napięciu AC 100-240V; niebieskie/zielone światło zaświeci się, co oznacza, że produkt działa prawidłowo.
2. Wybierz żądany tryb pracy.
  - 2.1 Przełącznik funkcji
    - TEST - Niebieskie światło jest włączone. Ustawienie to symuluje dźwięki, które słyszą gryzonie, co potwierdza, że produkt działa prawidłowo w warunkach ultradźwiękowych.
    - ULTRA - Niebieskie światło jest włączone. Rozpoczyna normalne działanie ultradźwięków o częstotliwości 22-35 kHz.
    - TRANS - Zielone światło jest włączone. Rozpoczyna normalne działanie ultradźwięków o stałej częstotliwości 25 kHz.
    - DUO - Oba fale ultradźwiękowe działają jednocześnie, a niebieska i zielona dioda świecą się równocześnie.

4

### 2.2 Ustawienie diod LED stroboskopowych


Dioda LED stroboskopowa domyślnie jest wyłączona; naciśnij przycisk LED z tyłu urządzenia. Pod wpływem czujnika światła nie będą się włączać w ciągu dnia, ale zaświecą się i będą migać w nocy.

Szybkość migania podzielona jest na trzy tryby, z których każdy działa przez 30 sekund, a następnie pracują w cyklu. Jeśli nie chcesz używać funkcji diod LED stroboskopowych, naciśnij przycisk LED ponownie, aby wyłączyć migające światło.

3. Usuń wszystkie przedmioty znajdujące się w pobliżu odstraszacza gryzoni. Ultrasoniczne fale emitowane przez odstraszacz nie przenikają przez ściany, meble, szafki ani inne duże obiekty. W obrębie 3,3 stóp (1 metra) od produktu nie powinno być żadnych przeszkód.

4. Produkt powinien działać ciągle przez cały rok i nie należy go używać przerywanie.

5



6

## Uwagi

- (1) Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie umieszczaj go na zewnątrz ani w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- (2) Przed użyciem upewnij się, że parametry zasilania i adaptera są zgodne.
- (3) Ponieważ większość szkodników żyje blisko ziemi, produkt należy zainstalować jak najniżej.
- (4) Nie używaj, jeśli masz zwierzęta gryzoniowate (takie jak chomiki, świnki morskie itp.), króliki lub pająki, ponieważ urządzenie może powodować u nich dyskomfort.
- (5) Produkt zaczyna działać po kilku dniach od użycia. W zależności od warunków użytkowania, lepsze efekty można zaobserwować dopiero po ciągłym używaniu przez 2-4 tygodnie. Na początku stosowania myszy mogą stać się bardziej aktywne. Jest to oznaka, że szczury są pobudzone, a po pewnym czasie znikną. Nawet jeśli niektóre z nich nie mogą uciec, stają się apatyczne, tracą apetyt oraz zdolność do rozmnażania się i destrukcji.

7

## Ograniczona gwarancja

Nasze produkty objęte są polityką gwarancyjną. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Zobowiązujemy się do zapewnienia szybkiego i skutecznego wsparcia, aby zapewnić Twoje zadowolenie.

importer:  
PHU "TRAFAS"  
Szamotulska 31,  
64-710 Połajewo



8