

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## GAŚIENICA MAGNETYCZNA DREWNIANA JABŁKO

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Drewniana podstawa wzmocniona plastikiem
- 10 kolorowych gaśienic z metalową końcówką
- Drewniana różdżka z magnesem

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Materiał: Drewno, plastik, metal

#### Wymiary:

- Podstawy: 15.5cm x 15cm x 6.5cm
- Opakowania: 16.5cm x 16.5cm x 7.4cm

### FUNKCJE PRODUKTU

- Ćwiczenie zwinności i skupienia
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- Nauka cierpliwości
- Pobudzanie ciekawości świata
- Rozwijanie umiejętności samodzielnej zabawy

### KORZYSTANIE

1. Kolorowe gaśienice należy umieścić w podstawie w dowolnym ułożeniu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie gaśienice były skierowane metalowym końcem ku górze.
2. Należy pojedynczo wyjmować gaśienice z podstawy, odkładając je obok.
3. Gdy wszystkie gaśienice zostaną wyjęte, należy umieścić je ponownie w podstawie i wyjąć za pomocą różdżki.
4. Trudniejsza forma zabawy polega na wyjmowaniu i wkładaniu gaśienic jedynie za pomocą różdżki.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zabawkę należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej szmatki.
- Nie należy korzystać z silnych środków czyszczących, gdyż może to prowadzić do powstawania odbarwień.
- Nie należy czyścić zabawki za pomocą sztywnych i ostrych szczotek.

### OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
4. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
5. Uwaga! Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego jego uszkodzenia.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX6529\_1** Gaśienica magnetyczna drewniana jabłko

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach