

Instrukcja użytkowania krzesła ALAN

Trwałość produktów zależy od odpowiedniego użytkowania, przechowywania, regularnej konserwacji, serwisowania i dbania o ich czystość. Należy unikać korzystania z mebli, które są uszkodzone lub w których jakiś element nie działa poprawnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu oraz zaniechanie stosowania się do instrukcji użytkowania, a także za niewłaściwą konserwację i czyszczenie mebli.

Przeznaczenie

Krzesła ALAN przeznaczone są dla osób dorosłych. Służą do siedzenia i wypoczynku na zewnątrz w sezonie letnim. Po zakończeniu sezonu, meble powinny być dokładnie oczyszczone i przechowywane w suchym miejscu, gdzie temperatura jest dodatnia. Leżak ogrodowy jest przeznaczony dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie leżaka: 100 kg.

Konserwacja produktu:

1. W przypadku zabrudzeń, najlepiej przetrzeć meble delikatnie wilgotną szmatką lub użyć rozcieńczonego łagodnego środka myjącego, na przykład płynu do mycia naczyń, a następnie wytrzeć i wysuszyć.
2. Unikaj używania twardych gąbek, szczotek lub innych produktów czyszczących z powierzchnią ścierną, która może uszkodzić elementy plastikowe i metalowe.
3. Do czyszczenia tkanin tapicerki warto skorzystać z odpowiedniego, dedykowanego środka.
4. Elementy polakierowane wymagają ochrony przed zarysowaniem i obtłuczeniem.
5. Jeśli zauważysz rdzę na elementach metalowych, należy ją oczyścić i zabezpieczyć odpowiednią farbą, po wcześniejszym przeprowadzeniu próby.
6. Po zakończeniu sezonu lub gdy krzesła nie będą używane, zaleca się natychmiastowe wyczyszczenie i przechowanie ich w suchym, osłoniętym miejscu.
7. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu upewnij się, że wszystkie elementy mebli są w dobrym stanie.

Warunki użytkowania:

1. Unikaj ustawiania krzesełek w odległości mniejszej niż 2 metry od źródeł ciepła, takich jak grille, ogniska, biokominki itp.
2. Nie kładź na elementach z tworzywa przedmiotów, które mogą nagrzać się pod wpływem promieniowania słonecznego, na przykład metalowych sztućców, misek, popielniczek itp.
3. Nigdy nie siadaj na rozgrzanych meblach, ponieważ może to uszkodzić ich materiał.
4. Krzesła należy chronić przed silnym wiatrem, który może je uszkodzić lub przewrócić, stanowiąc zagrożenie dla mienia i ludzi. W przypadku otrzymania ostrzeżeń o niebezpiecznych warunkach pogodowych, zabezpiecz meble lub schowaj je do pomieszczenia.
5. Umieszczaj krzesła na twardym i równym podłożu.
6. Unikaj umieszczania na siedziskach ciężkich przedmiotów, takich jak kamienie, wiadra, cegły itp.
7. Mebla nie należy kleić czy spawać.
8. Unikaj siadania na zagłówku lub podłokietnikach krzesła, aby nie uszkodzić mebla.
9. Pazury i zęby zwierząt, a także ostre przedmioty, takie jak guziki, nity, breloczki i klucze, mogą uszkodzić materiał siedziska lub spowodować nieodwracalne wgniecenia.
10. Meble campingowe nie powinny służyć jako zabawki dla dzieci i zwierząt.
11. Gdy krzesła nie są używane, należy je odpowiednio zabezpieczyć, na przykład za pomocą pokrowca, aby chronić je przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak sól morską, wilgoć, piasek, pył i słońce. Najlepiej jest je schować do suchego pomieszczenia.
12. Mebel nie powinien być narażony na nadmierną ekspozycję na promieniowanie UV.
13. Krzesło nie powinno być narażone na kontakt z wodą, na przykład podczas deszczu.

Producent:

GRUPA-MG Mikołaj Gockowiak
Ciele, ul. Niedźwiedzia 11, 86-005 Białe Błota
Wyprodukowano w ChRL

Durability of the products depends on proper use, storage, regular maintenance, servicing, and keeping them clean. Avoid using damaged furniture or items with malfunctioning components. The manufacturer is not responsible for improper or non-purposeful use of the product, failure to follow usage instructions, as well as improper maintenance and cleaning of the furniture.

Intended Use:

- ALAN chairs are intended for adults for outdoor seating and relaxation during the summer season. After the season ends, the furniture should be thoroughly cleaned and stored in a dry place with a positive temperature. The garden lounger is designed for one person. Maximum load capacity of the lounger: 100kg.

Product Maintenance:

1. In case of dirt, it is best to wipe the furniture gently with a damp cloth or use a diluted mild detergent, such as dishwashing liquid, then wipe and dry.
2. Avoid using hard sponges, brushes, or other cleaning products with abrasive surfaces that may damage plastic and metal components.
3. For cleaning upholstery fabrics, it is recommended to use a suitable, dedicated cleaner.
4. Lacquered elements need protection against scratching and chipping.
5. If you notice rust on metal parts, clean it and protect it with suitable paint after a prior test.
6. After the season or when the chairs are not in use, immediate cleaning and storage in a dry, sheltered place are recommended.
7. Before the start of the next season, ensure that all furniture components are in good condition.

Conditions of Use:

1. Avoid placing chairs closer than 2 meters to heat sources, such as grills, fire pits, bio fireplaces, etc.
2. Do not place items on plastic parts that may heat up due to sunlight, such as metal cutlery, bowls, ashtrays, etc.
3. Never sit on heated furniture, as it may damage the material.
4. Protect chairs from strong winds, which may damage or overturn them, posing a threat to property and people. In case of warnings about dangerous weather conditions, secure the furniture or store it indoors.
5. Place chairs on a hard and even surface.
6. Avoid placing heavy objects on seats, such as stones, buckets, bricks, etc.
7. Do not glue or weld the furniture.
8. Avoid sitting on the headrest or armrests of the chair to prevent damage.
9. Claws and teeth of animals, as well as sharp objects like buttons, rivets, keychains, and keys, may damage the seat material or cause irreversible dents.
10. Camping furniture should not serve as toys for children and pets.
11. When chairs are not in use, properly protect them, for example, with a cover, to shield them from weather conditions such as sea salt, moisture, sand, dust, and sunlight. It is best to store them in a dry room.
12. The furniture should not be excessively exposed to UV radiation.
13. The chair should not come into contact with water, for example, during rainfall.

Die Haltbarkeit der Produkte hängt von der richtigen Verwendung, Lagerung, regelmäßigen Wartung, Instandhaltung und Pflege ab. Vermeiden Sie die Verwendung von beschädigten Möbeln oder Gegenständen mit fehlerhaften Komponenten. Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts, Nichtbefolgen der Gebrauchsanweisungen sowie unsachgemäße Wartung und Reinigung der Möbel.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- ALAN-Stühle sind für Erwachsene für die Nutzung im Freien im Sommer zur Sitzgelegenheit und Entspannung vorgesehen. Nach Ende der Saison sollten die Möbel gründlich gereinigt und an einem trockenen Ort mit positiver Temperatur gelagert werden. Die Gartenliege ist für eine Person ausgelegt. Maximale Tragfähigkeit der Liege: 100 kg.

Produktpflege:

1. Bei Verschmutzungen ist es am besten, die Möbel vorsichtig mit einem feuchten Tuch abzuwischen oder einen verdünnten milden Reiniger, wie Geschirrspülmittel, zu verwenden, dann abwischen und trocknen.
2. Vermeiden Sie die Verwendung von harten Schwämmen, Bürsten oder anderen Reinigungsprodukten mit abrasiven Oberflächen, die Kunststoff- und Metallkomponenten beschädigen können.
3. Für die Reinigung von Polsterstoffen wird die Verwendung eines geeigneten, speziellen Reinigers empfohlen.
4. Lackierte Elemente benötigen Schutz vor Kratzern und Absplinterungen.
5. Wenn Rost an Metallteilen festgestellt wird, sollte er gereinigt und mit geeigneter Farbe geschützt werden, nachdem zuvor ein Test durchgeführt wurde.
6. Nach der Saison oder wenn die Stühle nicht verwendet werden, wird eine sofortige Reinigung und Lagerung an einem trockenen, geschützten Ort empfohlen.
7. Vor Beginn der nächsten Saison stellen Sie sicher, dass alle Möbelkomponenten sich in gutem Zustand befinden.

Nutzungsbedingungen:

1. Vermeiden Sie das Aufstellen der Stühle in einer Entfernung von weniger als 2 Metern von Wärmequellen wie Grills, Feuerstellen, Biokaminen usw.
2. Legen Sie keine Gegenstände auf Kunststoffteile, die sich unter Einwirkung von Sonnenlicht erwärmen können, wie Metallbesteck, Schalen, Aschenbecher usw.
3. Setzen Sie sich niemals auf erhitzte Möbel, da dies das Material beschädigen kann.
4. Schützen Sie Stühle vor starkem Wind, der sie beschädigen oder umwerfen kann und eine Gefahr für Eigentum und Menschen darstellen kann. Im Falle von Warnungen vor gefährlichen Wetterbedingungen sichern Sie die Möbel oder lagern Sie sie im Innenbereich.
5. Stellen Sie die Stühle auf einen harten und ebenen Untergrund.
6. Vermeiden Sie das Platzieren von schweren Gegenständen auf den Sitzflächen, wie Steinen, Eimern, Ziegeln usw.
7. Möbel sollten nicht geklebt oder geschweißt werden.
8. Vermeiden Sie das Sitzen auf der Kopfstütze oder den Armlehnen des Stuhls, um Schäden zu vermeiden.
9. Krallen und Zähne von Tieren sowie scharfe Gegenstände wie Knöpfe, Nieten, Schlüsselanhänger und Schlüssel können das Sitzmaterial beschädigen oder irreversible Dellen verursachen.
10. Campingmöbel sollten nicht als Spielzeug für Kinder und Haustiere dienen.
11. Wenn die Stühle nicht verwendet werden, schützen Sie sie ordnungsgemäß, beispielsweise mit einer Abdeckung, um sie vor Witterungseinflüssen wie Meersalz, Feuchtigkeit, Sand, Staub und Sonnenlicht zu schützen. Am besten lagern Sie sie in einem trockenen Raum.
12. Die Möbel sollten nicht übermäßig UV-Strahlung ausgesetzt sein.
13. Der Stuhl sollte nicht mit Wasser in Kontakt kommen, z. B. während eines Regenschauers.