



D1

D1: Przygotuj stelaż stawiając go na równym gruncie. Chwyć nogi stelaża po przeciwnych stronach.



D2

D2: Rozciągnij konstrukcję do 1/2 docelowego wymiaru namiotu.

D3: Narzuć poszycie dachowe na konstrukcję stelaża. Zwróć uwagę, żeby pod czas tej czynności nie przeciągać poszycia po elementach konstrukcyjnych.



D3



D4

D4: Zamocuj poszycie dachu do konstrukcji za pomocą 4 rzepów na rogach. *Umieść szczyt materiałowego poszycia dachu na środkowym elemencie podtrzymującym (grzybku).*



D5

D5: Rozciągnij stelaż namiotu - trzymając od dołu za szable harmonijkowej konstrukcji pchaj ku górze.



D6

D6: Podnieś do góry elementy blokujące na każdej nodze namiotu z osobna aż do zablokowania.



D7

D7: Podnieś nogi namiotu do pożądaney wysokości. Zaleca się regulację wysokości namiotu poprzez podniesienie wszystkich nóg najpierw po jednej stronie namiotu, następnie po przeciwnej.



D8

D8: Montaż dachu został zakończony. Zalecamy zabezpieczenie konstrukcji za pomocą szpili, odciągów lub obciążeń.



S9



S10

S9 i S10: Zamocuj ściany do dachu za pomocą rzepów. Przy rogach namiotu możesz wywinąć rzep dachu na drugą stronę by ułatwić montaż.



S11

S11: Zamocuj ściany do siebie za pomocą rzepów; od wewnątrz przypnij ściany do nóg namiotu z pomocą zapięć rzepowych.



S12

S12: Namiot ze ścianami jest gotowy do użytku.

Zalecenia ogólne:

- Montaż ścian nie jest obowiązkowy.
- Gdy wieje wiatr, montaż tylko jednej lub dwóch ścian może spowodować efekt żagla - wiatr może poderwać namiot. Zalecamy montaż co najmniej trzech ścian namiotu oraz ustawienie wejścia odwrotnie do kierunku z którego wieje wiatr.
- Po zakończeniu montażu upewnij się, że wszystkie nogi ustawione są na tym samym stopniu wysokości - różnice w regulacji wysokości nóg spowodują poważne uszkodzenia stelaża.

W razie problemów z montażem lub pytań prosimy o kontakt:



PLINTH oddział Siekierczyn
Siekierczyn 267A
59-818 Siekierczyn

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
505 479 105 | kontakt@plinth.pl | www.plinth.pl

Warunki bezpiecznego użytkowania

- A1. Do rozkładania namiotu potrzebne są dwie osoby.
A2. Podczas składania i rozkładania nożycowego stelaża nie należy wkładać rąk i palców pomiędzy rury stelaża, gdyż grozi to urazem.
A3. Namiot należy rozstawiać na płaskim, nie nachylonym podłożu. Nie należy stosować postumentów, cokołów, słupków rozstawionych pod nogami namiotu w celu jego podwyższenia.
A4. W celu uniknięcia zniszczenia namiotu podczas podmuchów wiatru, zaleca się dodatkowe zabezpieczenie namiotu poprzez zakotwiczenie go do podłoża lub użycie obciążników.
A5. Namiot nie może być użytkowany podczas wichury, burzy, silnej ulewy, a także opadów gradu.
A6. Namiot nie może służyć jako całoroczne zadaszenie lub wiata. Obciążenie spowodowane obfitymi opadami śniegu lub ulewnym deszczem może doprowadzić do zniszczenia namiotu..
A7. Nie należy pozostawiać namiotu bez nadzoru.
A8. Pod namiotem nie można używać otwartego ognia ani elektrycznych źródeł ciepła.
A9. Przed złożeniem, należy upewnić się, że poszycie namiotu jest suche. Składowanie mokrego poszycia może doprowadzić do jego odbarwienia, osłabienia lub całkowitego zniszczenia.
A10. Aby przedłużyć żywotność poszycia, zaleca się składowanie poszycia i stelaża osobno.
A11. Do czyszczenia namiotu należy używać delikatnej gąbki namoczonej w wodzie.
A12. Podczas zmiennych warunków pogodowych, których następstwem mogą być silne porywy wiatru należy bezwzględnie złożyć namiot.
A13. *Nie należy używać uszkodzonego namiotu.*

[NAMIOT Z NADRUKIEM]

- B1. Do czyszczenia namiotu z nadrukiem używać należy ciepłej wody i delikatnej gąbki.
B2. Użycie detergentów, środków powierzchniowo czynnych, środków czystości na bazie związków sodu i chloru, rozpuszczalników organicznych lub nieorganicznych doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia poszycia i nadruku.
B3. Należy unikać umieszczania powierzchni z nadrukiem w miejscach narażonych na tarcie. Intensywne pocieranie powierzchni nadrukowanej może z upływem czasu doprowadzić do odbarwienia się lub przetarcia nadruku.
B4. Nie zaleca się wystawiania powierzchni nadrukowanych na długotrwały wpływ silnych, kierunkowych źródeł światła np. reflektorów scenicznych.

Sprzedający/Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Warunki gwarancji

Obowiązywanie gwarancji: 12 miesięcy od daty zakupu dla stelaży i poszyci importowanych, 24 miesiące dla poszyci polskich; obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski
Sprzedający/Producent PLINTH Adam Adamowicz, Baranowicka 4, 54-620 Wrocław lub jego następcy prawni (dalej: PLINTH) gwarantuje, że sprzedawany produkt jest wolny od wad, dopuszczony do obrotu handlowego i bezpieczny w użytkowaniu w przypadku stosowania się do Warunków bezpiecznego użytkowania i Instrukcji montażu □ 1. PLINTH usunie ewentualną wadę fizyczną towaru, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji, pod warunkiem przedstawienia faktury VAT lub paragonu na towar oraz pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki opisane w punkcie 3. poniżej. □ 2. Celem wykonania uprawnień przysługujących z Gwarancji, nabywca powinien za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: <http://plinth.pl/formularz-reklamacyjny> dostarczyć opis wady wraz z dokumentacją fotograficzną oraz opisem okoliczności ujawnienia wady. W przypadku braku możliwości dokonania definitywnej oceny zgłoszenia na podstawie dostarczonych informacji Sprzedający może poprosić o dostarczenie reklamowanego na podstawie gwarancji towaru do oględzin. Niedochowanie tych wymagań skutkować będzie nieuwzględnieniem zgłoszenia gwarancyjnego. □ 3. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze i nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych po jego sprzedaży z innych przyczyn, w szczególności nie obowiązuje, jeżeli wady towaru powstały w wyniku: a) zawinione go działania nabywcy, w szczególności jeżeli wykorzystywał on towar wbrew instrukcjom i warunkom bezpiecznego użytkowania, b) jeżeli są one następstwem zwykłego zużycia towaru lub nieprawidłowego jego przechowywania/transportu przez nabywcę, c) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych d) modyfikacji, napraw, przeróbek lub zmian właściwości towaru przez nabywcę. □ 4. Jeżeli wada towaru polegać będzie na braku element(ów) towaru, które powinien był on zawierać, PLINTH dostarczy na własny koszt brakujący(e) element(y) towaru w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. □ 5. Jeżeli wada towaru polegać będzie na tym, że towar nie będzie posiadać właściwości o których PLINTH zapewniał, lub jeżeli towar lub jego element będą uszkodzone, PLINTH usunie na własny koszt i we własnym zakresie wskazane usterki w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. PLINTH ma prawo przedłużenia tego terminu do maksymalnie 60 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. O przedłużeniu terminu do usunięcia wad, PLINTH poinformuje nabywcę w formie pisemnej. Po usunięciu usterek, PLINTH dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt towar nabywcy. Naprawione lub wymienione na niewadliwe elementy towaru stają się własnością PLINTH. W przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe, PLINTH wymieni wadliwy towar na egzemplarz wolny od wad w terminach wskazanych powyżej. □ 6. Jeżeli kupującym jest konsument w myśl Art. 22(1) KC., skorzystanie z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady towaru. *W odniesieniu do pozostałych nabywców ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru są wyłączone.* □ 7. PLINTH zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszej gwarancji, jednakże jakiegokolwiek zmiany gwarancji nie będą obowiązywać wstecz. *wersja v3/2022 - obowiązuje od 01/01/2022*



Formularz reklamacyjny
<http://plinth.pl/formularz-reklamacyjny/>



Ogólne Warunki Handlowe
<https://plinth.pl/regulamin-2/>

Oferta akcesoriów
do namiotów



Wersja elektroniczna
tej ulotki



Reklamacje na podstawie rękojmi lub gwarancji należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu wady za pomocą formularza pod linkiem:
<http://plinth.pl/formularz-reklamacyjny> lub listownie na adres: **PLINTH o/Siekierczyn, Siekierczyn 267A 59-818 Siekierczyn** z dopiskiem
REKLAMACJA