

Moduł 230V AC:

- CZERWONE przewody modułu należy podłączać do zasilania 230V AC
- CZARNE przewody modułu należy podłączać do cewki

Moduł 12V DC:

- CZERWONY przewód modułu należy podłączać do zasilania 12V DC + (plus)
- CZARNY przewód modułu należy podłączać do zasilania 12V DC - (minus)
- ŻÓŁTE przewody modułu należy podłączać do cewki