



Wielofunkcyjna kamera samochodowa
Nr produktu: SIM-AA-DV700



SIM Sp. z o.o., ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno, Polska

W przypadku pytań lub zgłoszenia problemów z produktem, prosimy o kontakt:

E-mail: biuro@simtechnic.pl

Tel.: +48 660-487-951

Niniejsza instrukcja szczegółowo wyjaśnia sposób użytkowania tej kamery wideo i zawiera szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, obsługi, środków ostrożności oraz specyfikacji technicznych tego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z kamery oraz o jej zachowanie do przyszłego użytku. Mamy szczerą nadzieję, że produkt spełni Twoje oczekiwania i będzie Ci służył przez długi czas.

Uwaga! Przed zainstalowaniem karty pamięci upewnij się, że nie ma na niej innych danych, aby uniknąć ich utraty.

I. Instrukcja montażu

1. Wyłącz silnik samochodu.

2. Włóż kartę TF do gniazda rejestratora.

Uwaga! Używaj szybkiej karty TF (klasa 10 lub wyższa), maksymalna obsługiwana pojemność to 128 GB.

3. Przymocuj rejestrator do przedniej szyby samochodu.

4. Włóż ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki.

5. Za pomocą przewodu zasilającego podłącz port TP-C rejestratora do ładowarki samochodowej.

Uwaga! Podczas prowadzenia kabla, możesz poprowadzić go wzdłuż krawędzi przedniej szyby samochodu.

6. Zainstaluj tylną kamerę z tyłu pojazdu, zwracając uwagę na właściwe ustawienie kierunku.

Przewód można poprowadzić wzdłuż podsufitki. Po zakończeniu instalacji, podłącz wtyczkę tylnej kamery do gniazda AV rejestratora.

7. Wyreguluj pozycję obiektywu, aby pozostawał równoległy do ziemi.

8. Uruchom silnik i sprawdź, czy urządzenie zostało poprawnie zainstalowane.

Uwaga! Jeśli instalacja przebiegła prawidłowo, zapali się kontrolka pracy systemu, po uruchomieniu nagrywania zacznie migać kontrolka nagrywania. Sprawdź, czy obraz na wyświetlaczu jest poprawny. Jeśli ekran jest odwrócony, skontaktuj się z nami.

II: Wygląd i opis funkcji przycisków

Przycisk zasilania:

Funkcja 1: Włączanie/wyłączanie

W stanie wyłączenia: krótkie naciśnięcie przycisku zasilania uruchamia urządzenie i przechodzi do trybu czuwania.

W stanie włączonym: długie naciśnięcie przycisku powoduje zapisanie aktualnego pliku wideo i wyłączenie urządzenia.

Przycisk "góra":

Funkcja 1: W menu – wybór funkcji przez naciśnięcie przycisku.

Funkcja 2: Powiększanie obrazu w trybie wideo i aparatu.

Funkcja 3: Odtwarzanie wideo – przewijanie do tyłu.

Przycisk "dół":

Funkcja 1: W menu – wybór funkcji przez naciśnięcie przycisku.

Funkcja 2: Pomniejszanie obrazu w trybie wideo i aparatu.

Funkcja 3: Odtwarzanie wideo – przewijanie do przodu.

Funkcja 4: W trybie wideo – włączanie/wyłączanie nagrywania.

Funkcja 5: W trybie wideo – przełączanie wyświetlacza między ekranem LCD a ekranem TV.

Przycisk menu:

Funkcja 1: Menu

W trybie czuwania – jedno naciśnięcie otwiera menu wideo, dwukrotne – menu ustawień.

W trybie aparatu – jedno naciśnięcie otwiera menu aparatu, dwukrotne – menu ustawień.

W trybie odtwarzania – jedno naciśnięcie otwiera menu plików, dwukrotne – menu ustawień.

W menu ustawień – naciśnięcie przycisku powoduje wyjście do trybu czuwania.

Funkcja 2: Ręczna blokada

Podczas nagrywania wideo – naciśnięcie tego przycisku blokuje aktualny plik wideo, ponowne naciśnięcie – odblokowuje.

Przycisk trybu (Mode):

Funkcja 1: W trybie czuwania – jedno naciśnięcie przełącza do trybu aparatu.

Funkcja 2: W trybie czuwania – dwukrotne naciśnięcie przełącza do trybu odtwarzania; naciśnięcie przycisku trybu powoduje powrót do trybu czuwania.

Przycisk reset:

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia – naciśnij ten przycisk, aby je zrestartować.

Przycisk OK:

Funkcja 1: W trybie wideo – krótkie naciśnięcie rozpoczyna lub zatrzymuje nagrywanie.

Funkcja 2: W trybie aparatu – naciśnięcie wykonuje zdjęcie.

Funkcja 3: W trybie odtwarzania – naciśnięcie rozpoczyna lub zatrzymuje odtwarzanie wideo.

Funkcja 4: Potwierdzenie

W menu wideo, menu ustawień, menu aparatu i menu odtwarzania – potwierdza wybór i zapisuje wykonane czynności.

III. Gwarancja i zgłoszenia reklamacji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Akcesoria nie są objęte gwarancją. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub uszkodzeń powstałych podczas normalnego użytkowania, prosimy o kontakt w celu zgłoszenia reklamacji.

IV. Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Uwaga! Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub straty.

1. Identyfikator użytkownika, email i hasło, którego używasz podczas rejestracji w aplikacji, to jedyne informacje, jakie umożliwiają legalne logowanie i używanie aplikacji, więc przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
2. Kiedy wylogujesz się ze swojego konta lub usuniesz zapis jazdy, dane na serwerze firmy zostaną trwale usunięte w celu ochrony Twojej prywatności. Jest to jednak proces nieodwracalny.
3. Wyrażając zgodę na udostępnianie swoich danych poprzez synchronizację aplikacji z kontami na innych aplikacjach, przekazujesz tymże aplikacjom dane i kontrolę nad nimi. Firma ODDVANS TECHNOLOGY CO.,LTD, i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności w tym przypadku. Prosimy o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych.
4. Jedź bezpiecznie, zachowaj czujność i stosuj się do obowiązujących zasad ruchu drogowego. Podczas jazdy skup wzrok na trasie, obserwuj otoczenie i reaguj na zagrożenia. Obsługuj urządzenie wyłącznie podczas postojów.
5. Nie uderzaj w urządzenie, nie umieszczaj go w wysokiej temperaturze lub ogniu, nie zanurzaj w wodzie lub innych płynach. Stopień wodoodporności pozwala na użycie przy słabym i umiarkowanym deszczu. Nie używaj w trakcie silnej ulewy. Nie rozkładaj urządzenia na części. Spowoduje to utratę gwarancji. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania.
6. Ładuj wbudowany akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące, jeżeli nie używasz urządzenia. W przeciwnym razie może utracić on możliwość ładowania do pełna. Ładuj urządzenie w bezpiecznych warunkach.

V. Postępowanie z baterią w urządzeniu

1. Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię litowo-jonową.
2. Wszelkie próby wyjęcia i wymiany będą skutkować utratą gwarancji i możliwym uszkodzeniem urządzenia i samej baterii.
3. Zużyte baterie oddawaj wraz z urządzeniem do punktu recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o zakryciu ich złączy oraz zawsze przestrzegać lokalnych praw i uregulowań.
4. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na www.navihood.pl lub dzwoniąc pod infolinię na 801 005 505.

VI. Informacje dla użytkownika o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl

VII. Deklaracja zgodności

ODDVANS TECHNOLOGY CO.,LTD, 2503, Block C, Liyuan Building, No. 662, Bulong Rd., Longhua Town, Shenzhen, China deklaruje, że produkt: Wielofunkcyjna kamera samochodowa SIM-AA-DV700 jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:

2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

Wymogi: 55032:2015/A11:2020, 55035:2017+A11:2020

Importer, dystrybutor i przedstawiciel w UE: SIM Sp. z o.o. ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno, biuro@simtechnic.pl, NIP: PL5761596581,

KRS: 0001091552, BDO: 000630454

Wyprodukowano w Chinach

Data wydania: 05.06.2025

