


MAST

Activate Your Tattoo Inspiration

MAST





ENGLISH

A: Power input

Adopts RCA connectors
Use with RCA clip cord/RCA wireless power supply

B: Stroke Adjustment

Rotate to adjust the stroke length

C: Machine body

The motor is hidden inside the machine

D: Grip

Rotate the grip to adjust the needle length


E: Cartridge interface

Insert the cartridge into the round port (E). Tighten it clockwise

PARAMETER

Stroke	4.0/3.8/3.5/3.2/2.9/2.6/mm
Speed	12V 10000RPM
Working Voltage	5-12V

Note: Please keep the machine in a cool and dry place and keep it away from children; Batteries, electronic devices box electrical equipment should not be disposed of with household waste; This product is designed to work in a maximum ambient temperature of 40 degrees Celsius and an altitude of 2000 meters above sea level;



POLISH (LANGUAGE)

A: Wejście zasilania

Przyjmuje złącza RCA
Używaj z kablem RCA/zasilaczem bezprzewodowym RCA

B: Regulacja skoku

Obróć, aby dostosować długość skoku

C: Korpus maszyny

Silnik jest ukryty wewnątrz urządzenia

D: Uchwyt

Obróć uchwyt, aby wyregulować długość igły

E: Interfejs kartridża

Włóż wkład do okrągłego portu (E) i dokręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

PARAMETR

Udar	4.0/3.8/3.5/3.2/2.9/2.6/mm
Prędkość	12V 10000RPM
Napięcie robocze	5-12V

Uwaga: Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu oraz trzymać z dala od dzieci; Baterii, urządzeń elektronicznych i sprzętu elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi; Ten produkt został zaprojektowany do pracy w maksymalnej temperaturze otoczenia wynoszącej 40 stopni Celsjusza i na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza;