

Instrukcja obsługi

CMiK MK-822E

OBSŁUGA:

Obsługa radia:

- Włącz urządzenie pokrętkiem VOLUME. Następnie ustaw nim głośność do pożądanego poziomu.
- Suwakiem na przednim panelu radia wybierz fale, które chcesz odbierać (AM/FM)
- Pokrętkiem TUNING znajdź stację radiową. Użyj anteny aby wzmocnić sygnał.

Zasilanie: 2 x baterie AA