

BAROLO 12 UNO BAROLO 14 SLIM UNO BAROLO 15 UNO

Lodówka do wina

10041205 10041206 10041207



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwą obsługą. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszych instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4
Montaż 7
Przegląd urządzeń 8
Funkcje panelu sterowania i przycisków 11
Czyszczenie i pielęgnacja 32
Rozwiązywanie problemów 13
Karta danych produktu 14
Karta danych produktu 16
Karta danych produktu 18
Instrukcje dotyczące utylizacji 20
Producent 20

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10041205	10041206	10041207
Nazwa	Barolo 12 Uno	Barolo 14 Slim Uno	Barolo 15 Uno
Objętość	12 butelek (750 ml)	14 butelek (750 ml)	15 butelek (750 ml)
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz		

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem sprawdź napięcie na tabliczce znamionowej urządzenia. Upewnij się, że podłączasz urządzenie tylko do gniazdek o odpowiednim napięciu.
- Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z upośledzeniem umysłowym, sensorycznym i fizycznym mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały wcześniej dokładnie zapoznane z funkcjami i środkami bezpieczeństwa przez osobę odpowiedzialną i zrozumiały związane z tym zagrożenia.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne są czyste i regularnie czyszczone.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania.
- Nie umieszczaj w lodówce urządzeń elektrycznych, takich jak kostkarki do lodu.
- Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodziwa.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowaną firmę specjalistyczną lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Regularnie sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Nie dotykaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękoma.
- Jeśli to możliwe, nie używaj przedłużacza. Jeśli go używasz, upewnij się, że prąd znamionowy podłączonego sprzętu nie przekracza maksymalnego prądu znamionowego przewodu zasilającego.
- Pozostaw co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia po bokach i 10 cm z tyłu, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Nie należy wkładać do urządzenia gorących potraw. Najpierw pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej.
- Po przechowywaniu żywności zamknij drzwi tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec ucieczce zimna.
- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie kładź go na miękkich powierzchniach, np na dywan.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie używać na zewnątrz.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka trzymając za przewód. Zamiast tego trzymaj go mocno ręką podczas odłączania.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie dotyka gorących powierzchni podczas pracy.
- Podłączaj urządzenie tylko do gniazd z uziemieniem.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdek, do których są już podłączone inne urządzenia kuchenne
- Jeśli lodówka zgaśnie, zepsuje się lub zostanie wyłączona, odczekaj 5 minut przed ponownym włączeniem, w przeciwnym razie sprężarka może ulec uszkodzeniu.

To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), gaz ziemny o wysokiej zgodności ekologicznej, ale jest łatwopalny. Choć jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego. Użycie tego czynnika chłodniczego powoduje nieco wyższy poziom hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki słychać również przepływ czynnika chłodniczego. Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Uważaj, aby nie uszkodzić układu chłodzenia podczas transportu. Wycieki czynnika chłodniczego mogą podrażniać oczy.

Specjalne notatki

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą napełniać lodówki jedzeniem i wyjmować je.
- Podczas umieszczania urządzenia należy uważać, aby nie przyciąć ani nie uszkodzić kabla zasilającego.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma wielu gniazdek ani zasilaczy. Aby uniknąć

zanieczyszczenia żywności, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Zbyt długie otwieranie drzwiczek może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol znajdujący się z tyłu lub na kompresorze urządzenia. Ten symbol ostrzega o możliwym zagrożeniu pożarem. W przewodzie chłodzącym i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji.

Uwagi dotyczące prawidłowego stosowania

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji.
- To urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.
- Półki zostały zamontowane z wyprzedzeniem, aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Uwaga: Zaleca się ustawienie temperatury na 12 °C. Jeśli ustawiona temperatura jest zbyt wysoka, wino może się zepsuć. Jeśli temperatura jest ustawiona na zbyt niską, zużycie energii może wzrosnąć.

Specjalne notatki na półkach

- Półki zostały zamontowane z wyprzedzeniem, aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Należy używać wyłącznie półek dostarczonych przez producenta.
- Nigdy nie zakrywaj otworów w półkach ani nie używaj innych typów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta, ponieważ mogą one spowodować niewystarczające chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii.
- W celu jak najefektywniejszego wykorzystania energii zalecamy stosowanie półek pokazanych na rysunku.

Uwagi dotyczące temperatury otoczenia

Zainstaluj to urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia.

SN	Fajne	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia 10-32°C.
N	Umiarkowany	Ta jednostka chłodząca jest przeznaczona do użytku w temperaturze otoczenia 16-32 °C.
ST	Subtropikalne	To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalny	Ta jednostka chłodząca jest przeznaczona do użytku w temperaturze otoczenia 16-43 °C.

Temperatura otoczenia wpływa na temperaturę wewnętrzną chłodziarki do wina. W celu optymalnego działania chłodziarki do wina zalecamy temperaturę otoczenia od 23°C do 25°C.

INSTALACJA

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem odstaw urządzenie na 24 godziny, aby chłodziwo mogło wyparować. Pozostaw w tym czasie otwarte drzwi, aby umożliwić rozproszenie zapachów związanych z produkcją.

Uwaga: Wszystkie modele bez przednich otworów wentylacyjnych lub przednich otworów wentylacyjnych nie są urządzeniami do zabudowy i muszą być wolnostojące.

Umieszczenie

Miejscem umieszczenia urządzenia powinno być:

- być wytrzymałe i dobrze wentylowane.
- znajdować się z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
- nie może być zbyt wilgotno, na przykład w łazience lub umywalni.
- mieć poziom podłogi.
- mieć znormalizowane połączenie elektryczne.
- mieć gniazdko z ochroną przeciwprzepięciową.
- znajdować się z dala od mikrofal, ponieważ ich interferencja może mieć negatywny wpływ na urządzenie


Ponadto temperatura otoczenia w pomieszczeniu nie powinna być ani bardzo niska, ani bardzo wysoka. Zimno i ciepło mogą mieć negatywny wpływ na działanie, tak że żądana temperatura wewnętrzna nie zostanie osiągnięta.

Ustawienie

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z lodówki i wokół niej.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby kabel zasilający był zawsze łatwo dostępny. Odłącz przewód zasilający i umieść urządzenie w docelowym miejscu. Wyreguluj tak, aby sprężarka była wolna i nie stykała się z innymi przedmiotami lub ścianami.
- Przed napełnieniem urządzenia należy wyrównać niewielkie nierówności podłoża. Użyj do tego regulowanych nóżek. Obróć tylne nogi do końca i wyrównaj nachylenie dwoma przednimi nogami.


PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Model 10041205 (Barolo 12 Uno)



Zalecamy umieszczenie agregatu chłodniczego w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 23-26°C (72-78°F). Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanych temperatur, może to mieć wpływ na działanie urządzenia. Na przykład, jeśli umieścisz urządzenie w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu, wewnętrzna temperatura urządzenia może się wahać. Zakres 10-18 °C może wtedy nie zostać osiągnięty. Zalecana temperatura otoczenia to 14°C.


Zakres temperatur dla Twojego urządzenia chłodzącego: 10-18°C



1	Opakowanie	6	Stopki poziomujące
2	Stos	7	Górny zawias drzwi z osłoną
3	Wentylator	8	Szklane drzwi
4	Ośłona wentylatora	9	Uszczelka
5	Otwory wentylacyjne	10	Zawias dolny

Zalecamy umieszczenie agregatu chłodniczego w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 23-26°C (72-78°F). Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanych temperatur, może to mieć wpływ na działanie urządzenia. Na przykład, jeśli umieścisz urządzenie w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu, temperatura wewnętrzna może się zmienić. Zakres 11-18 °C może nie zostać osiągnięty. Zalecana temperatura otoczenia to 14°C.

Zakres temperatur dla Twojego urządzenia chłodzącego: 11-18 °C




1	Opakowanie	6	Stopki poziomujące
2	Stos	7	Górny zawias drzwi z osłoną
3	Wentylator	8	Szklane drzwi
4	Ośłona wentylatora	9	Uszczelka
5	Otwory wentylacyjne	10	Zawias dolny

Zalecamy umieszczenie agregatu chłodniczego w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 23-26°C (72-78°F). Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanych temperatur, może to mieć wpływ na działanie urządzenia. Na przykład, jeśli umieścisz urządzenie w bardzo zimnym lub gorącym otoczeniu, temperatura wewnętrzna może się zmienić. Zakres 11-18 °C może nie zostać osiągnięty. Zalecana temperatura otoczenia to 14°C.

Zakres temperatur dla Twojego urządzenia chłodzącego: 11-18 °C

PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI



	Oświetlenie wnętrza można włączyć lub wyłączyć jednym naciśnięciem przycisku. Światło wyłączy się automatycznie, jeśli pozostanie włączone przez 10 minut. Naciśnij przycisk ponownie, a światło ponownie się włączy. Wyświetlacz temperatury można zmienić z Fahrenheita na Celsjusza, naciskając i przytrzymując przycisk przez 2 sekundy.
	Uwaga: Twoja chłodziarka do wina jest wyposażona w „automatyczną” blokadę panelu sterowania, która jest aktywowana po 20 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku. Naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby odblokować panel sterowania. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący, że panel sterowania jest teraz aktywny.
	Oświetlenie wnętrza można włączyć lub wyłączyć jednym naciśnięciem przycisku. Światło wyłączy się automatycznie, jeśli pozostanie włączone przez 10 minut. Naciśnij ponownie przycisk, a lampka ponownie się włączy.
	Temperaturę można regulować według potrzeb, naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ na panelu sterowania. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku HIGH temperatura wzrośnie o 1°C. Jednokrotne naciśnięcie przycisku W DÓŁ spowoduje obniżenie temperatury o 1°C
	

Uwaga: Gdy używasz lodówki po raz pierwszy lub gdy włączasz ją ponownie po dłuższym czasie, między wybraną temperaturą a temperaturą wskazywaną na wyświetlaczu LED może występować odchylenie o kilka stopni. Jest to normalne i wynika z długości czasu aktywacji. Po włączeniu urządzenia na kilka godzin wszystko wróci do normy.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Czyszczenie urządzeń

- Najpierw wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego.
- Usuń całą zawartość.
- Wytrzyj wewnątrz wilgotną ściereczką nasączoną letnią wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka na drzwiach jest czysta, aby urządzenie działało.
- Zewnętrzną część chłodziarki do wina należy czyścić łagodnym detergentem.
- Czyść urządzenie (powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną) miękką, wilgotną ściereczką.
- Kurz i wszystko inne, co zatyka otwory wylotowe, zmniejsza wydajność chłodzenia urządzenia. W razie potrzeby odkurzyć wylot powietrza.

Likwidacja w przypadku nieobecności

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Usuń całą zawartość.
- Wyczyść urządzenie.
- Pozostaw lekko uchylone drzwi, aby zapobiec skraplaniu, pleśni lub zapachom.

Instalacja w innym miejscu

- Najpierw wyłącz urządzenie. Odłącz przewód zasilający.
- Usuń całą zawartość.
- Zabezpiecz wszystkie luźne elementy taśmą.
- Zaklej drzwi.

Zalecenia dotyczące oszczędzania energii

Chłodziarkę do wina należy umieścić w najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło, rur grzewczych i bezpośredniego nasłonecznienia. Upewnić się, że po włączeniu chłodziarki do wina drzwi są prawidłowo zamknięte.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Nie jest podłączony do sieci.
	Jest wyłączony.
	Bezpiecznik jest rozładowany lub przepalony.
Urządzenie nie chłodzi wystarczająco.	Sprawdź ustawienie temperatury.
	Środowisko wymaga niższego ustawienia.
	Drzwi otwierały się zbyt często.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
	Uszczelka drzwi nie uszczelnia się prawidłowo.
Światło nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.
	Bezpiecznik jest rozładowany lub przepalony.
	Żarówka jest pęknięta.
	Włącznik światła jest ustawiony na „wyłączony”.
Urządzenie często włącza się i wyłącza.	Temperatura w pokoju jest wyższa niż zwykle.
	W urządzeniu znajduje się wiele butelek.
	Drzwi otwierały się zbyt często.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
	Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.
	Uszczelka drzwi nie uszczelnia się prawidłowo.
Wibracje	Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane.
Urządzenie jest bardzo głośny.	Płyn chłodzący krąży. Hałas, który powstaje jako bezpośredni skutek, nie jest wadą, ale normalnym zjawiskiem.
	Po każdym cyklu chłodzenia słychać bulgotanie, gdy płyn chłodzący krąży.
	Kurczenie się i rozszerzanie ścian wewnętrznych może powodować pękanie.
	Urządzenie nie jest wypoziomowane
Drzwi nie zamykają się prawidłowo.	Urządzenie nie jest wypoziomowane
	Drzwi zostały odwrócone do góry nogami i nieprawidłowo zainstalowane.
	Uszczelka lub magnes są uszkodzone.
	Półki za bardzo wystają.

KARTA INFORMACYJNA

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. **2019/2016**

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10041205				
Rodzaj urządzeń chłodniczych:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu	Tak	Typ dizajnu	Wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina	Nie	Inny typ urządzenia chłodzącego	Nie	
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary (mm)	Wysokość	530	Objętość całkowita (dm³ lub l)	37
	Szerokość	359		
	Głębokość	547		
EEI		101	Klasa efektywności energetycznej	F
Hałas akustyczny przenoszony przez powietrze (dB(A) re 1 pW)		25	Klasa emisji hałasu w powietrzu	A
Roczne zużycie energii (kWh/rok)		77	Klasa klimatyczna	strefa umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), dla których urządzenie chłodzące jest odpowiednie		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), dla którego przeznaczone jest urządzenie chłodzące	32
Zimowa sceneria		Nie		

Parametry działu:					
Rodzaj działu		Parametry działu:			
		Pojemność komory (dm ³ lub L)	Zalecane ustawienia temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Te ustawienia nie mogą kolidować z podanymi warunkami przechowywania w załączniku IV tabela 3	Wydajność zamrażania (kg/24h)	Typ odszraniania (odszranianie automatyczne=A, odszranianie ręczne=M)
Spiżarnia	Tak	37,0	17	-	A
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
spiżarnia	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Chill	Nie	-	-	-	-
0 gwiazdek lub produkcja lodu	Nie	-	-	-	-
1 gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
Sekcja 2-gwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora ze zmienną temperaturą	-	-	-	-	-
Dla działów czterogwiazdkowych:					
Urządzenie do szybkiego zamrażania		Nie			
Parametry źródła światła:					
Typ źródła światła		-			
Klasa efektywności energetycznej		-			
Minimalna długość gwarancji udzielanej przez producenta: 24 miesiące					
Dalsze informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której znajdują się informacje określone w pkt 4 lit a) załączniki do Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

KARTA INFORMACYJNA

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. **2019/2016**

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10041206				
Rodzaj urządzeń chłodniczych:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu		Tak	Typ dizajnu	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina		Nie	Inny typ urządzenia chłodzącego	Nie
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary (mm)	Wysokość	845	Objętość całkowita (dm³ lub L)	46
	Szerokość	273		
	Głębokość	547		
EEI		130	Klasa efektywności energetycznej	G
Hałas akustyczny w powietrzu (dB(A) re 1 pW)		26	Klasa emisji hałasu w powietrzu	A
Roczne zużycie energii (kWh/rok)		100	Klasa klimatyczna	strefa umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), dla której urządzenie chłodzące jest odpowiednie		16	Minimalna temperatura otoczenia (°C), dla której urządzenie chłodzące jest odpowiednie	32
Zimowa sceneria		Nie		

Parametry działu:					
Rodzaj działu		Parametry działu:			
		Pojemność komory (dm³ lub L)	Zalecane ustawienia temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Te ustawienia nie mogą kolidować z warunkami przechowywania podanymi w załączniku IV, Tabela 3	Wydajność zamrażania (kg/24h)	Typ rozmrażania (rozmrażanie automatyczne=A, rozmrażanie ręczne=M)
Spizarnia	Tak	46,0	17	-	A
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
spizarnia	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Chill	Nie	-	-	-	-
0 gwiazdek lub produkcja lodu	Nie	-	-	-	-
1 gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
Sekcja 2-gwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora ze zmienną temperaturą	-	-	-	-	-
Dla oddziałów czterogwiazdkowych					
Urządzenie do szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła					
Typ źródła światła			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalna długość gwarancji udzielanej przez producenta: 24 miesiące					
Więcej szczegółów					
Link do strony internetowej producenta, na której znajdują się informacje określone w pkt 4 lit a) załączniki do Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

KARTA INFORMACYJNA

Informacje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. **2019/2016**

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10041207				
Rodzaj urządzeń chłodniczych:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu		Tak	Typ dizajnu	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina		Nie	Inny typ urządzenia chłodzącego	Nie
Ogólne parametry produktu				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary (mm)	Wysokość	635	Objętość całkowita (dm³ lub l)	48
	Szerokość	360		
	Głębokość	547		
EEI		119	Klasa efektywności energetycznej	F
Hałas akustyczny przenoszony przez powietrze (dB(A) re 1 pW)		26	Klasa emisji hałasu w powietrzu	A
Roczne zużycie energii (kWh/rok)		92	Klasa klimatyczna	strefa umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), dla której urządzenie chłodzące jest odpowiednie		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), dla której przeznaczone jest urządzenie chłodzące	32
Zimowa sceneria		Nie		

Parametry działu:					
Rodzaj działu		Parametry działu			
		Objętość komory (dm³ lub L)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Te ustawienia nie mogą kolidować z warunkami przechowywania podanymi w załączniku IV, Tabela 3	Wydajność zamrażania (kg/24h)	Typ rozmrażania (rozmrażanie automatyczne=A, rozmrażanie ręczne=M)
Spizarnia	Nie	48,0	17	-	A
Przechowywanie wina	Tak	-	-	-	-
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Chill	Nie	-	-	-	-
0 gwiazdek lub produkcja lodu	Nie	-	-	-	-
1 gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4 gwiazdki	Nie	-	-	-	-
Sekcja 2-gwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora ze zmienną temperaturą	-	-	-	-	-
Dla oddziałów czterogwiazdkowych					
Urządzenie do szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła					
Typ źródła światła			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalna długość gwarancji udzielanej przez producenta: 24 miesiące					
Więcej szczegółów					
Link do strony internetowej producenta, na której znajdują się informacje określone w pkt 4 lit a) załączniki do Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego do recyklingu. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub służbami utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN