



Instrukcja obsługi baterii EcoTech 5200

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za wybór baterii **EcoTech**, kompatybilnej z robotami odkurzającymi **Roborock**.

Aby zapewnić jej maksymalną wydajność i bezpieczeństwo, zapoznaj się z poniższą instrukcją użytkowania.

2. Kompatybilność baterii

Bateria **EcoTech** jest kompatybilna z modelami:

- ✓ **Roborock S5** (S5 Max)
 - ✓ **Roborock S6** (S6 Max, S6 MaxV, S6 Pure, S60, S61, S65)
 - ✓ **Roborock S50** (S502-00, S51, S55, S552-00)
 - ✓ **Roborock S7** (S7 MaxV)
 - ✓ **Roborock S8** (S8 Pro Ultra, S8+)
 - ✓ **Roborock Sweep One S50**
 - ✓ **Roborock T60, T61**
-

3. Specyfikacja baterii

- **Marka:** EcoTech
 - **Typ:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
 - **Napięcie:** 14,4V / 14,8V
 - **Pojemność:** 5200 mAh
 - **Temperatura pracy:** 0°C – 40°C
 - **Temperatura przechowywania:** -10°C – 45°C
-

4. Instrukcja użytkowania

Ładowanie baterii

- ✓ Używaj **wyłącznie kompatybilnej** ładowarki i stacji dokującej.
- ✓ **Nie przerywaj ładowania** przed pełnym naładowaniem.
- ✓ **Optymalny czas ładowania:** 4-5 godzin.
- ✓ Po pełnym naładowaniu **nie pozostawiaj baterii podłączonej na długo.**
- ✓ Jeśli nie używasz baterii przez dłuższy czas, **naładuj ją do 50%** przed przechowywaniem.

Eksploatacja

- ✗ **Nie dopuszczaj do pełnego rozładowania** – najlepiej ładować przy poziomie **20%**.
- ✗ **Unikaj wysokich temperatur** (>40°C) i wilgoci.
- ✗ **Nie demontuj baterii** ani nie ingeruj w jej konstrukcję.
- ✗ Jeśli bateria **nagrzewa się nadmiernie lub jest zdeformowana, przestań jej używać.**
- ✗ **Nie narażaj baterii na uderzenia i upadki.**

Przechowywanie baterii

- ✓ Przechowuj baterię w **suchym i chłodnym miejscu** (15-25°C).
- ✓ **Nie zostawiaj jej w pełni naładowanej** na długi czas – optymalnie **ok. 50%**.
- ✓ Unikaj **bezpośredniego nasłonecznienia** i wysokiej wilgotności.

5. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- ✗ **Nie wrzucaj baterii do ognia ani wody!**
- ✗ **Nie przebijaj ani nie zgniataj baterii!**
- ✗ **Nie używaj baterii, jeśli jest uszkodzona, spuchnięta lub wydziela nieprzyjemny zapach.**
- ✗ **Unikaj kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, aby zapobiec zwarceniu.**
- ♻️ **Nie wyrzucaj baterii do kosza – poddaj ją recyklingowi w punkcie zbiórki elektroodpadów.**

6. Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wynikających z niewłaściwego użytkowania, w tym zalania, przegrzania czy upadku.
- Uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, np. nadmiernego rozładowywania lub ładowania akumulatora nieoryginalną ładowarką.
- Naturalnego zużycia akumulatora, w tym spadku pojemności wynikającego z normalnej eksploatacji.
- Uszkodzeń powstałych na skutek ingerencji osób trzecich, np. samodzielnych napraw lub przeróbek.