

Instrukcja obsługi

Wizjer elektroniczny judasz

Model: JDS1

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Szczegóły produktu](#)
 - [Kamera zewnętrzna](#)
 - [Monitor wewnętrzny](#)
 3. [Schemat instalacji](#)
 4. [Zawartość opakowania](#)
 5. [Warunki instalacji](#)
 6. [Pobieranie i rejestracja aplikacji](#)
 - [Pobieranie aplikacji](#)
 - [Rejestracja i logowanie](#)
 - [Dodawanie urządzenia](#)
 - [Konfiguracja urządzenia](#)
 - [Finalizacja konfiguracji](#)
 - [Funkcje aplikacji](#)
 7. [Specyfikacja](#)
 8. [Uwagi i zalecenia](#)
-



Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup inteligentnego wideodzwonka **Tuya Smart Video Doorbell**.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby prawidłowo, bezpiecznie i szybko uruchomić produkt.


I. Szczegóły produktu

Kamera zewnętrzna

- **PIR Sensor** – czujnik ruchu PIR
- **Speaker** – głośnik
- **Camera** – kamera
- **Doorbell Button** – przycisk dzwonka
- **IR LED** – dioda podczerwieni (do nagrywania nocnego)
- **Microphone** – mikrofon
- **Light Sensor** – czujnik światła


Monitor wewnętrzny

- **LCD Screen** – ekran LCD
- **Home Button** – przycisk główny (funkcja resetowania i obsługi menu)
- **Speaker** – głośnik
- **On/Off Switch** – przełącznik zasilania (włącznik/wyłącznik)
- **SD Card Slot** – gniazdo karty pamięci microSD
- **USB Charging Port** – port ładowania USB
- **Hanging Board** – płyta montażowa





II. Schemat instalacji

1. **Doorbell Camera (Kamera dzwonka)** – montowana w miejscu wizjera w drzwiach.




2. **Door (Drzwi)** – należy przygotować otwór (ang. *peep hole*), w którym zostanie zamocowana kamera.






3. **Hanging Board (Płyta montażowa)** – element mocujący monitor wewnętrzny.



4. **Indoor Monitor (Monitor wewnętrzny)** – wyświetlacz montowany wewnątrz środka domu, na zawieszanej płycie montażowej.



Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne i sprawne.


IV. Zawartość opakowania

W zestawie znajdują się:


- **Monitor wewnętrzny** ×1
- **Kamera zewnętrzna (dzwonek)** ×1
- **Płyta montażowa (Hanging Board)** ×1
- **Zestaw śrub (Screw Pack)** ×1
- **Kabel USB (Data Cable)** ×1



Indoor Monitor x1



Outdoor Doorbell
Camera x1



Hanging Board x1



Screw Pack x1



USB Data Cable
x1

V. Warunki instalacji

Średnica wizjera	Zakres grubości drzwi	Długość śruby
14 mm – 50 mm	35 mm – 65 mm	30 mm (krótka)
	65 mm – 95 mm	60 mm (średnia)
	95 mm – 120 mm	90 mm (długa)

Uwaga: Przed instalacją zmierz grubość drzwi, aby dobrać odpowiednie śruby do montażu kamery dzwonka.

VI. Pobieranie i rejestracja aplikacji

1. Pobieranie aplikacji

- **Metoda 1:** Pobierz aplikację **Tuya Smart** ze sklepu **Google Play (Android)** lub **App Store (iOS)**.
- Alternatywnie: zeskanuj
- **Metoda 2:** Pobierz aplikację, skanując jeden z poniższych kodów QR umieszczony na opakowaniu lub w instrukcji. :

Tuya Smart

- **Android:**



• iOS:




2. Rejestracja i logowanie

- Zarejestruj konto w aplikacji, postępując zgodnie z instrukcjami krok po kroku.
 - **Wskazówka:** Użyj prawidłowego adresu e-mail lub numeru telefonu, aby w razie potrzeby móc odzyskać hasło.
-

3. Dodawanie urządzenia


1. Włącz urządzenie (przełącznik **ON**).
2. Przytrzymaj przycisk **Home** przez 5–6 sekund – , aż ekran wyłączy się i wyłączy i ponownie włączy (reset urządzenia).




(Ilustracja przedstawia przycisk Home i przełącznik zasilania)

4. Konfiguracja urządzenia w aplikacji

1. Otwórz aplikację **Tuya Smart** → wybierz: **Dodaj urządzenie (Add Device)** → **Camera & Lock (Kamera i zamek)** → **Smart Camera (Wi-Fi)**.



2. Wybierz sieć **Wi-Fi 2.4 GHz** i wpisz hasło.
 - Wprowadź poprawne hasło (urządzenie nie obsługuje sieci **5 GHz** 5G Wi-Fi).
3. W aplikacji pojawi się kod QR do sparowania.
4. Zeskanuj kod QR kamerą wideodzwonka z odległości 15–20 cm.



- Po usłyszeniu komunikatu głosowego „**Connection successful**” (połączenie zakończone sukcesem) przejdź dalej.

5. Finalizacja konfiguracji

- Nadaj urządzeniu własną nazwę.
- Przejdź do kolejnego kroku.


5. Finalizacja konfiguracji

1. Po pomyślnym sparowaniu możesz zmienić nazwę kamery wideodzwonka.
2. Wejdź na stronę podglądu urządzenia w aplikacji, aby korzystać z dostępu do dodatkowych funkcji ustawień.

6. Funkcje aplikacji

Po sparowaniu urządzenia otrzymasz powiadomienia, np.:

- **Motion detected** - wykrycie ruchu
- **Wykryto ruch** – kamera wideodzwonka informuje o zarejestrowanym ruchu.



Na ekranie podglądu dostępne są funkcje w aplikacji:

- **Screenshot** – wykonanie zrzutu ekranu
- **Speak** – rozmowa dwustronna
- **Record** – nagrywanie wideo
- **Playback** – odtwarzanie nagrań
- **Cloud storage** – przechowywanie dostęp do nagrań w chmurze
- **Photo album** – galeria zdjęć i nagrań zapisanych lokalnie

VII. Specyfikacja

Element	Parametry
Monitor wewnętrzny	4.3 cala, ekran LCD
CPU	GK7102S

Element	Parametry
Pamięć zewnętrzna	Obsługa kart Micro SD (do 64 GB)
Nagrywanie wideo	Tak Obsługiwane
Audio dwukierunkowe	Tak (Komunikacja 2-stronna w aplikacja)
Rozdzielczość kamery	1080P / 720P
Pojemność baterii	5000 mAh
Zasięg PIR	do 3 m
Alarm	Detekcja ruchu PIR
Kąt działania PIR	Do 90°
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Kąt widzenia kamery	165° (przekątna) / 130° (poziomo)
Typ ładowania	Micro USB
Wymiary	Monitor: 135 × 92 × 22,5 mm Kamera: Ø 65 × 19 mm
Zakres temperatur	-15°C ~ 60°C
Zalecana ładowarka	DC 5V 2A ±10%

VIII. Uwagi

- Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię ładowarką **5V/2A** przez minimum **8-10 godzin**, aby aktywować pełną pojemność akumulatora.
- Wbudowana bateria (ok. **4500-5000 mAh**) wystarcza na zapewnienie pracy przez około **1-2 miesiące pracy** (przy 3-5 połączeniach dziennie).
- Aplikacja wyśle powiadomienie, gdy poziom baterii będzie niski. W takim przypadku należy ją niezwłocznie naładować urządzeniem.
- Urządzenie powinno znajdować się w zasięgu stabilnego sygnału Wi-Fi. Zbyt grube drzwi mogą osłabiać sygnał – zaleca się test, nawet jeśli router znajduje się blisko. Zaleca się przetestowanie siły sygnału przed montażem.

- Urządzenie posiada energooszczędny układ i obsługuje 3 tryby wybudzania:
 1. Zdalne wybudzenie przez aplikację
 2. Wybudzenie przez czujnik detekcji ruchu PIR
 3. Wybudzenie po naciśnięciu przycisku dzwonka
 - Jeśli urządzenie nie jest używane, przechodzi w tryb uśpienia.
 - Monitor wewnętrzny nie ma własnego mikrofonu – rozmowy odbywają się wyłącznie przez aplikację mobilną.
 - Wszystkie ustawienia, nagrania i zarządzanie odbywają się poprzez aplikację mobilną.
-

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**. Nie ma menu ekranowego na monitorze – wszystkie nagrania, ustawienia i zarządzanie odbywają się poprzez aplikację mobilną.

- Komunikacja dwukierunkowa realizowana jest między kamerą a aplikacją. **Monitor wewnętrzny nie posiada mikrofonu.**
-