

PL Nożyczki do paznokci

Sposób użycia

Bardzo krótkie i zaokrąglone ostrza gwarantują bezpieczne obcinanie paznokci i zapobiegają urazom. Duże otwory na palce pozwalają na wygodne czucie w dłoni i zapewniają dobry chwyt. Przezroczysta osłona chroni ostrza gdy nie są używane.

Ostrzeżenie! Dla bezpieczeństwa dziecka:

- Nożyczki do paznokci nie są zabawką.
- Nie wolno zostawiać dziecka z nimi bez nadzoru.
- Sprawdź nożyczki za każdym razem przed ich użyciem.
Wymień, jeśli widoczne są jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Nożyczki do paznokci zawierają małe części, które mogą zostać połknięte – ryzyko uduszenia!
- Każdorazowo po użyciu załóż osłonę na ostrze