

FOCUS
C O L O R

User manual

Instrukcja obsługi

Manual de usuario

Manuel d'utilisation

Gebruikershandleiding

Benutzerhandbuch

Manuale utente

Rozdział 1. Zaczynamy	3
Sterowanie urządzeniem	3
Klawiatura	6
WiFi	7
Ustawienia Twojego czytnika inkBOOK	9
Rozdział 2. Nawigacja	12
Ekran Główny	12
Pierwszy ekran	12
Drugi ekran	13
Trzeci ekran	13
Rozdział 3. Zarządzanie książkami	14
Biblioteka	14
Sortowanie	14
Filtrowanie	15
Wyszukiwanie	15
Ekran szczegółów książki	15
Kolekcje	16
Ulubione książki	16
Usuwanie książek z Biblioteki	16
Rozdział 4. Czytanie	17
Dostosowywanie wyświetlania tekstu	17
Komiksy	17
Audiobooki	17
Czytanie	17
Nawigowanie w książkach	17
Ustawienia czcionki i układu strony	18
Notatki, zaznaczenia i zakładki	20
Słowniki	21
Rozdział 5. Pozostałe opcje	22
Używanie czytnika inkBOOK z komputerem	22
Instalowanie aplikacji z „inkPLUS”	22

Rozdział 1. Zaczynamy

Ten krótki przewodnik pomoże Ci zrozumieć najważniejsze funkcje Twojego nowego czytnika inkBOOK. Niektóre z nich mogą być niedostępne w zależności od Twojego kraju zamieszkania, lokalizacji lub modelu czytnika.

Odwiedź www.inkbook.eu/support, aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych funkcji lub zadaj nam pytanie na help@inkbook.eu.

Pierwsze włączenie i konfiguracja

Zalecamy, by przed rozpoczęciem korzystania z czytnika inkBOOK podłączyć go do źródła zasilania — maksymalnie 5V 3A (5W - 15W USB) lub do komputera. Gotowe? Wspaniale, możemy iść dalej.


Konfiguracja urządzenia inkBOOK wymaga wykonania kilku prostych i łatwych kroków:

1. Podłącz urządzenie do ładowarki i włącz czytnik inkBOOK.
2. Wybierz język i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
3. Połącz się z siecią bezprzewodową i wprowadź hasło WiFi.
4. Twój inkBOOK wyświetli teraz monit dotyczący aktualizacji oprogramowania. Upewnij się, że czytnik nadal jest podłączony kablem do źródła zasilania i zaakceptuj aktualizację. Może to potrwać chwilę.
WAŻNE: jeśli informacja o dostępnej aktualizacji nie wyświetliła się na ekranie, oznacza to, że Twój inkBOOK ma już najnowsze oprogramowanie!
5. Teraz wystarczy poczekać na ponowne uruchomienie czytnika. Jeszcze chwila i będziesz gotowy, aby wejść do świata setek tysięcy wspaniałych opowieści!

WAŻNE! Aby Twoje e-booki były widoczne w BIBLIOTECE, MUSISZ JE ZAPISAĆ W FOLDERZE „BOOKS” LUB WYSŁAĆ PRZEZ SEND2inkBOOK.

Jeśli masz je w swoim folderze, przenieś ten folder do katalogu „Books”, w przeciwnym razie nie będą widoczne w Bibliotece.

Sterowanie urządzeniem




Włączanie: Aby włączyć czytnik inkBOOK, naciśnij przycisk zasilania z tyłu urządzenia i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Wyłączanie: Aby wyłączyć czytnik inkBOOK, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aż pojawi się komunikat „Wyłączanie”.

Zmiana stron: Aby zmienić stronę w książce, naciśnij przycisk po prawej lub po lewej stronie urządzenia, odpowiadający komendzie „Następna strona” lub „Poprzednia strona”.

Tryb uśpienia: Twój inkBOOK automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po kilku minutach bezczynności. Statyczny wygaszacz ekranu nie zużywa baterii. Naciskając przycisk zasilania przez 1 sekundę, wywołujesz okno dialogowe, w którym możesz uśpić urządzenie lub wykonać zrzut ekranu.



Ładowanie Twojego czytnika inkBOOK: Podłącz jeden koniec dołączonego kabla do portu zasilania USB, a drugi koniec do ładowarki USB. Używaj ładowarek maksymalnie 5V 3A (5W - 15W USB).

Podłączanie czytnika inkBOOK do komputera: Aby podłączyć czytnik inkBOOK do komputera i następnie przesłać pliki, możesz użyć kabla USB znajdującego się w pudełku.

Odświeżanie/miganie ekranu. Jak działa technologia wyświetlania inkBOOK?

Twój inkBOOK wykorzystuje technologię wyświetlania o wysokiej rozdzielczości zwaną papierem elektronicznym, produkowaną przez E Ink Corporation. Wyświetlacz jest odblaskowy, co oznacza, że można go wyraźnie przeczytać nawet w jasnym świetle słonecznym.

Papier elektroniczny wykorzystuje atrament tak jak książki i gazety, ale wyświetla cząsteczki atramentu elektronicznie za pomocą prądu elektrycznego. Czasami ekran może sprawiać wrażenie migania, szczególnie podczas korzystania z aplikacji. Jest to część procesu ODŚWIEŻANIA wyświetlacza czytnika e-booków.

Domyślnie inkBOOK oferuje szybkie, płynne przewracanie stron, minimalizując liczbę odświeżeń (miga cały ekran). Aplikacje dostarczane z oprogramowaniem inkBOOK są specjalnie modyfikowane, aby w pełni wykorzystać technologię atramentu elektronicznego.

Jednak możliwe jest, że podczas korzystania z innych aplikacji Android firm trzecich (w tym tych z inkPLUS lub pobranych z Internetu), czytnik e-booków może migać częściej, a obraz może nie być wyświetlany prawidłowo — na ekranie mogą pozostać dziwne artefakty. Aby je

usunąć, wykonaj pełną akcję odświeżania, dotykając przycisku



na pasku narzędzi na górze ekranu.

Wskaźniki stanu: Podobnie jak większość urządzeń z systemem Android, inkBOOK wykorzystuje pasek stanu w górnej części ekranu, aby informować Cię o bieżącym stanie i wydarzeniach.




Mogą pojawić się następujące wskaźniki stanu:

Ikona	Opis
	Pojedyncze dotknięcie: powrót do poprzedniego ekranu Długie naciśnięcie (dotknięcie i przytrzymanie przez ponad 1 sekundę): powrót do ekranu głównego.
	Wywołuje pełne odświeżenie ekranu.
	Pojedyncze dotknięcie: WŁĄCZ/WYŁĄCZ światło. Długie naciśnięcie (dotknij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę): pojawiają się dodatkowe opcje: - dostosuj jasność światła, - dostosuj temperaturę barwową światła, - przełącz między trybem ciemnym i jasnym.
	Pojedyncze dotknięcie: WŁĄCZ/WYŁĄCZ Wi-Fi. Długie naciśnięcie (dotknij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę): wyświetl ekran ustawień Wi-Fi UWAGA: włączone Wi-Fi zwiększa zużycie baterii!
	Pojedyncze dotknięcie: WŁĄCZ/WYŁĄCZ Bluetooth. Długie naciśnięcie (dotknij i przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę): wyświetl ekran ustawień Bluetooth.

	Wskaźnik stanu baterii. Wyświetla aktualną ilość energii pozostałej w baterii i informuje, czy bateria jest naładowana.
19:53	Zegar.

Klawiatura

Klawiatura ekranowa pojawi się, gdy będziesz jej potrzebować do wyszukiwania, robienia notatek, przeglądania Internetu, wypełniania formularzy itp.



Po zakończeniu pisania naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę i wywołać powiązaną akcję (np. rozpocząć wyszukiwanie czy otworzyć adres strony internetowej). Aby zamknąć klawiaturę, naciśnij przycisk powrotu.

Klawisze specjalne dostępne na klawiaturze:

Ikona	Opis
	Otwiera klawiaturę numeryczną.
	Przycisk powrotu.

WiFi


Aby po raz pierwszy skonfigurować połączenie Wi-Fi, wystarczy, że wykonasz tę czynność zgodnie z samouczkiem, który uruchamia się po pierwszym uruchomieniu czytnika inkBOOK.

Możesz również przejść do Ustawień  (z aplikacji  lub dotykając górnego paska stanu) i wybierzesz Wi-Fi.

Na ekranie wyświetlane są wszystkie dostępne sieci Wi-Fi. Jeżeli tak się nie dzieje, upewnij

się, że sieć Wi-Fi jest włączona, naciskając przycisk OFF/ON .

Teraz wybierz i kliknij wybraną nazwę sieci, a następnie wprowadź hasło, aby się połączyć.



Jeśli żądana sieć nie jest widoczna, spróbuj nacisnąć przycisk odświeżania  kilka razy.

Przycisk  zapewnia dostęp do zaawansowanych ustawień Wi-Fi:


- Dodaj sieć — łączy się z zamkniętymi sieciami SSID, umożliwiając ręczne wprowadzenie nazwy sieci.
- Preferencje Wi-Fi — umożliwia skonfigurowanie większej liczby opcji.
- Zapisane sieci — wyświetla listę zapisanych sieci.

Powiadomienie o sieci publicznej: Wiele publicznych sieci Wi-Fi wymaga dodatkowej zgody i akceptacji warunków za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy jest to wymagane, zostanie wyświetlone powiadomienie. Kliknij Powiadomienie dotyczące połączenia Wi-Fi, aby przejść na stronę docelową dostawcy i uzyskać dostęp do sieci.

W niektórych przypadkach nie można uzyskać takiego upoważnienia — np. specjalne funkcje JavaScript lub usługi GMS. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem tej sieci w celu uzyskania pomocy lub skorzystaj z innej sieci WiFi.

Ustawienia Twojego czytnika inkBOOK

Ustawienia są dostępne po kliknięciu ikony  .



WI-FI

Umożliwia włączenie/wyłączenie WiFi i wyświetla jego status.

BLUETOOTH

Umożliwia włączenie/wyłączenie Bluetooth i połączenie ze słuchawkami lub głośnikami obsługującymi Bluetooth.

DOŚWIETLENIE EKRANU

Umożliwia dostosowanie ustawień światła i włączenie/wyłączenie trybu ciemnego.

Send2inkBOOK

Jeśli chcesz korzystać z szybkiego i łatwego sposobu przesyłania kupionych e-booków prosto na swój czytnik, to narzędzie przypadnie Ci do gustu.

Po zaakceptowaniu warunków użytkowania Twój inkBOOK utworzy dla Ciebie osobisty adres e-mail (podczas tego procesu czytnik musi być połączony z WiFi), na który możesz wysłać e-booka jako załącznik wiadomości.

Adres możesz skopiować ręcznie lub zeskanować kod QR.

Następnie po prostu zsynchronizuj urządzenie, a przesłany e-book będzie czekał na Ciebie na pierwszym ekranie i w bibliotece.

Niektórzy dostawcy treści mają własne usługi „Wyślij pocztą” na swoich stronach internetowych. W takiej sytuacji wystarczy, że w odpowiednie pole wpiszesz swój e-mail Send2inkBOOK.

Aplikacje

Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji i umożliwia zarządzanie nimi.

Czytaj na głos (TTS)

Tutaj masz dostęp do ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę Text To Speech: wybór preferowanego języka i głosu.

Tłumacz Google

W tej sekcji czekają na Ciebie ustawienia tłumaczeń i pobierania języków offline.

Język

Tutaj możesz wybrać język, który chcesz ustawić w systemie.

Data i czas

Ustawienie daty i godziny.

Bateria

Wyświetla stan baterii i umożliwia ustawienie trybu uśpienia i czasu wyłączenia.

Ułatwienia dostępu

Tutaj znajdziesz dostęp do ustawień związanych z interfejsem użytkownika i rozmiarem tekstu dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

Zarządzaj kontami

Sekcja do tworzenia i zarządzania kontami użytkowników na Twoim urządzeniu.

Wygaszacze ekranu

Tutaj możesz ustawić obraz, który ma być wyświetlany, gdy inkBOOK jest w trybie uśpienia.

Pamięć

Informacje o dostępnej pamięci urządzenia.

Ustawienia USB

Tutaj możesz ustawić różne tryby połączenia, gdy inkBOOK jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB.

Informacje o urządzeniu

To miejsce, w którym możesz sprawdzić informacje o swoim urządzeniu czy o dostępności aktualizacji systemu.

Wyłącz swoje urządzenie

Jeśli planujesz nie korzystać z czytnika inkBOOK przez bardzo długi czas, tutaj możesz go wyłączyć.

Przywróć ustawienia fabryczne

Miejsce, w którym przywrócisz ustawienia fabryczne czytnika i usuniesz wszystkie dane z urządzenia.

WAŻNE: ten krok jest nieodwracalny!


Rozdział 2. Nawigacja

Ekran Główny

inkBOOK zapewnia wygodny dostęp do wszystkich zasobów i aplikacji.

Ekran główny to zestaw trzech ekranów pokazanych poniżej. Możesz łatwo poruszać się między nimi za pomocą gestu *swipe*, czyli przesuwania w lewo i/lub w prawo.

Pierwszy ekran



Z tego ekranu masz dostęp do aktualnie przeczytanych książek i trzech ostatnio dodanych pozycji.


Klikając przycisk „Biblioteka”, możesz przejść bezpośrednio do swojej Biblioteki.

Drugi ekran



Daje dostęp do ostatnio używanych aplikacji. Klikając przycisk „Aplikacje”, możesz otworzyć ekran ze wszystkimi zainstalowanymi programami.

Trzeci ekran



Ekran „Szybki dostęp” umożliwia otwarcie często używanych opcji i listy „Ustawień” po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”.

Rozdział 3. Zarządzanie książkami


Biblioteka

WAŻNE! Aby Twoje e-booki były widoczne w BIBLIOTECE, MUSISZ JE ZAPISAĆ W FOLDERZE „BOOKS” LUB WYSŁAĆ PRZESZ SEND2inkBOOK.

Jeśli masz je w swoim folderze, przenieś ten folder do katalogu „Books”, w przeciwnym razie nie będą widoczne w Bibliotece.

Biblioteka to miejsce, w którym pojawią się Twoje książki. Jeśli e-book jest poprawnie wykonany, pokażą się metadane wyświetlające okładki, tytuły, autorów itp.

Ikony  i  pozwalają wyświetlać e-booki w preferowany przez Ciebie sposób – jako listę lub miniatury okładek.



Sortowanie

W celu posortowania Twoich książek kliknij  i wybierz preferowany sposób sortowania.

Ostatnie ✓

Autor

Tytuł

Data

Filtrowanie

Podczas zarządzania dużymi zbiorami, filtry mogą być przydatne, by uzyskać dokładniejsze

wyniki. Aby zastosować filtrowanie, naciśnij symbol .

Wszystkie (6) ✓

Przeczytane (0)

W trakcie (6)

Nieprzeczytane
(6)

Ulubione (0)

Wyszukiwanie

Jeśli nie możesz szybko znaleźć dodanej przez Ciebie książki, możesz jej poszukać, klikając na ikonę lupy .

Ekran szczegółów książki

Jak widać na powyższym obrazku, gdy książki są wyświetlane jako paski, można uzyskać wiele informacji. Po okładce inkBOOK wyświetli tytuł, autora i postęp czytania.

Symbol serca pokazuje, czy książka została zaznaczona jako Twoja ulubiona, z kolei trzy kropki  dają Ci dostęp do szczegółów książki i zarządzania danym tytułem.

 Szczegóły


 Dodaj do kolekcji

 Dodaj do ulubionych

 Oznacz jako przeczytane

 Usun

Wszystkie informacje podane przez wydawcę, a także Twoje ustawienia dotyczące książki będą dostępne na poniższym ekranie.



A Princess of Mars
Edgar Rice Burroughs
Epub
Strony: —
Język: en
Data: 2024/10/21 0%

Opis

A Princess of Mars is an Edgar Rice Burroughs science fiction novel, the first of his famous Barsoom series. It is also Burroughs' first novel, predating his Tarzan stories. He wrote it between July and September 28, 1911, going through four working titles; initially, he was going to call it My First Adventure on Mars, then The Green Martians, Dejah Thoris, Martian Princess, and finally Under the Moons of Mars.

The finished story was first published under the last of these titles in All-Story as a six-part serial in the issues for February-July 1912. For the serial publication, the author's name was given as "Norman Bean"; Burroughs had chosen the pseudonym of "Normal Bean" as a type of pun stressing that he was in his right mind, being concerned he might suffer ridicule for writing such a

Przeczytane

Do kolekcji

Do ulubionych

Usuń

Kolekcje

To lista, w której grupujesz e-booki według własnego uznania. Możesz dodać lub usunąć swoją książkę z danej kolekcji.

Możesz także stworzyć nową kolekcję i nazwać ją jak tylko chcesz, klikając zakładkę „Kolekcje”, a następnie „Dodaj do kolekcji”.

Ulubione książki

Teraz możesz dodać lub usunąć książkę z listy ulubionych, klikając ikonę .

Usuwanie książek z Biblioteki

Klikając ikonę  usuniesz wyświetlony e-book ze swojej biblioteki, kolekcji i czytnika inkBOOK. Pamiętaj: tej czynności nie można cofnąć.

Rozdział 4. Czytanie

Dostosowywanie wyświetlania tekstu

Komiksy


System operacyjny Android pozwala na instalację aplikacji, których możesz użyć do czytania komiksów. Pamiętaj: przyciski nie będą działać w takich aplikacjach.

Audiobooki

Dostęp do wszystkich audiobooków uzyskasz, klikając zakładkę „Audiobooki” w Bibliotece.

Czytanie

Na swoim czytniku inkBOOK możesz czytać e-booki w wielu formatach. Aby czytać, po prostu kliknij ikonę okładki książki na ekranie głównym lub w bibliotece.



Teraz możesz cieszyć się tym, do czego stworzono inkBOOK — magicznym światem opowieści ukrytych w książkach.

Nawigowanie w książkach

Naciśnij prawy lub lewy dolny przycisk, aby przewrócić stronę do przodu (możesz również stuknąć po prawej stronie ekranu).

Naciśnij prawy lub lewy górny przycisk, aby przewrócić stronę do tyłu (możesz również stuknąć po lewej stronie ekranu).


Możesz powiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki, używając dwóch palców na stronie e-booka. Stuknij w środek ekranu, aby uzyskać dostęp do opcji czytania.

Ustawienia czcionki i układu strony


Skonfiguruj swoje preferencje czytania na czytniku inkBOOK. Aby uzyskać dostęp do tych opcji, po prostu dotknij środka ekranu.

Teraz możesz wybierać spośród czterech różnych funkcji w zakładkach na dole ekranu.


Pierwsza z nich umożliwia włączenie/wyłączenie paska postępu i przejście do wybranej strony książki.



Druga zakładka przenosi Cię bezpośrednio do spisu treści e-booka i pozwala Ci szybko przejść do wybranego rozdziału. Oczywiście zadziała to tylko wtedy, gdy otwarty e-book ma spis treści i hiperłącza do rozdziałów — po szczegóły skontaktuj się z wydawcą.



Trzecia zakładka pozwala na zabawę czcionkami i układami stron. Niektóre formaty mogą nie mieć włączonych wszystkich opcji. Zobacz możliwe ustawienia w zależności od formatu e-booka, który czytasz.



Rozmiar i styl czcionki można łatwo wybrać w pierwszej zakładce „Czcionka”.

Zakładka „Układ” umożliwia ustawienie wyrównania, marginesów, interlinii, odstępów między literami czy odstępów między wyrazami.

Karta „Więcej” to ustawienie orientacji ekranu i funkcji zamiany tekstu na mowę Text To Speech (ale tylko wtedy, gdy silnik TTS jest zainstalowany i wybrany w „Ustawieniach”).

Notatki, zaznaczenia i zakładki

Twój inkBOOK zawsze będzie pamiętał, gdzie ostatnio skończyłeś czytać książkę. Nie musisz już więcej zawracać sobie głowy szukaniem na szybko zakładki. Używany bilet, list od ukochanej osoby czy stary rachunek z restauracji nie będą już potrzebne do zaznaczenia ostatnio przeczytanej strony.

Wszystkie zakładki, wyróżnienia i notatki znajdziesz w czwartej karcie dolnego menu ustawień czytania.



Notatki, zaznaczenia, zakładki

W trakcie czytania możesz:

- robić notatki,
- zaznaczać i podkreślać tekst,
- dodawać zakładki.



Twórz zakładki po to, by szybko powrócić do konkretnej strony. Jak to zrobić? Nic prostszego!

Kliknij środek ekranu podczas czytania e-booka. Pojawi się menu, a w górnym prawym rogu w pobliżu tytułu książki znajdziesz ikonę . Dotknij tego symbolu. Gotowe!

Jeśli chcesz pracować z częścią tekstu, musisz najpierw utworzyć zaznaczenie. Wystarczy dotknąć i przytrzymać interesujący Cię fragment. Teraz możesz dostosować zakres zaznaczenia, przeciągając znaczniki.

To od Ciebie zależy, co chcesz zrobić z tak zaznaczonym tekstem. Pomoże Ci w tym wyświetlany pasek narzędzi.

Or this warning to motorists in Tokyo: "When a passenger of the foot heave in sight, tootle the horn. Trumpet at him melodiously at first, but if he still obstacles your passage, then tootle him with vigor." Or these instructions gracing a packet of convenience food from Italy: "I... a good tomato sauce, and, after, c... them in a only couch."

Clearly the writer of *that message* was not about to let a little ignorance of English stand in the way of a good message. In fact, it would appear that one of the beauties of the English language is that with even the most tenuous grasp you can speak volumes if you show enough enthusiasm—a willingness to tootle with vigor, as it were.

To be fair, English is full of booby traps for the unwary foreigner. Any language where the unassuming word *fly* signifies an annoying insect, a means of travel,

Możesz:

1. Stworzyć notatkę klikając ikonę .
2. Zapisać zaznaczenie klikając ikonę .
3. Symbol  do skopiowania zaznaczonego tekstu.
4. Wyszukać zaznaczony tekst w Internecie .
5. Uzyskać dostęp do funkcji zamiany tekstu na mowę TTS , aby móc słuchać czytanego tekstu.

Słowniki

Dzięki temu, że Twój inkBOOK jest urządzeniem z systemem Android, możesz zainstalować na nim dowolny słownik, ale...

... mamy zalecenie: zainstaluj najpotężniejszy słownik na świecie z inkPlus — Google Translate™ Dictionary.

Ten słownik będzie działał zarówno online, jak i offline, jeśli zdecydujesz się pobrać na czytnik określone języki. Słownik jest również w stanie tłumaczyć nie tylko pojedyncze słowa, ale także całe zdania lub wybrane fragmenty tekstu.

Korzystanie ze słownika jest bardzo proste — wystarczy wybrać słowo lub tekst i dotknąć ikony słownika.

Aby móc tłumaczyć określone języki offline, przejdź do ustawień słownika i zdecyduj, które słowniki pobrać. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych informacji na temat aplikacji i słowników Google Translate™ online i offline, odwiedź witrynę google.com.

Rozdział 5. Pozostałe opcje

Używanie czytnika inkBOOK z komputerem

Podłącz czytnik inkBOOK do komputera, aby naładować urządzenie lub przesłać dane. Użyj do tego kabla USB dostarczonego w opakowaniu. Niektóre komputery będą wymagały dodatkowego oprogramowania do przesyłania danych między komputerem a czytnikiem inkBOOK.

Pamiętaj, aby użyć funkcji „Bezpieczne usuwanie urządzenia pamięci masowej” przed odłączeniem.

Pamiętaj również, że ładowanie czytnika inkBOOK przez USB komputera zajmie znacznie więcej czasu niż ładowanie go mocniejszą ładowarką (maks. 3 A).

Instalowanie aplikacji z „inkPLUS”


Aby ułatwić Ci korzystanie z urządzenia, zainstalowaliśmy na Twoim czytniku inkBOOK zbiór najbardziej pożądanых przez Czytelników aplikacji. Możesz uzyskać do niego dostęp, łącząc się najpierw z WiFi, a następnie wybierając „inkPLUS” z listy aplikacji.

W zakładce „Moje aplikacje” znajdziesz wszystkie zainstalowane na czytniku aplikacje.

„Rekomendowane” wyświetla listę najciekawszych i najbardziej pomocnych aplikacji. Wszystkie pozostałe znajdziesz w sekcji „Pozostałe”.

Możesz przewijać aplikacje w każdej sekcji poziomo lub po prostu kliknąć nazwę sekcji i wyświetlić aplikacje w trybie widoku listy.

Ikona  w ramce aplikacji informuje o dostępnej aktualizacji.



Appendix A Informacja o produkcie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności.

Aby chronić zdrowie ludzi, urządzenie to spełnia progi narażenia ludności na pola elektromagnetyczne zgodnie z zaleceniem Rady 1999/519 / WE.

Niniejszym inkBOOK Europe sp. z o.o. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy RTTE 1999/5 / WE. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie inkbook.eu

Obowiązujące oznakowanie CE wg informacji na pudełku.

Konserwacja czytnika inkBOOK

Zainstaluj wszystkie najnowsze aktualizacje, aby zachować sprawność oprogramowania wewnętrznego inkBOOK. Unikaj kontaktu z wodą, piaskiem lub kurzem. Unikaj ekspozycji na słońce lub ciepło.

Możesz wyczyścić obudowę, przecierając ją wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących.

Serwisowanie czytnika inkBOOK

Bezpieczeństwo baterii/akumulatora

Nie modyfikuj, nie demontuj, nie otwieraj, nie miażdż, nie zginać, nie deformuj, nie przebijaj, nie niszcz ani nie wkładaj ciał obcych do akumulatora. Nie narażaj akumulatora na jakiegokolwiek zagrożenia, takie jak woda, ogień, płyny, ciepło lub prąd, nie powoduj zwarcia akumulatora, nie dopuszczaj do kontaktu żadnych przewodzących przedmiotów z zaciskami akumulatora.

Nie naprawiaj, jeśli podejrzewasz uszkodzenie. Nie wymieniać — skonsultuj się z autoryzowanym centrum serwisowym pod adresem inkbook.eu.

Używaj tylko certyfikowanych ładowarek. Moc ładowania powinna wynosić 5V 3A (5W - 15W USB). Należy pamiętać, że użycie niewłaściwej ładowarki może stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku lub innego zagrożenia. Zużyte baterie i urządzenia należy niezwłocznie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Inne zalecenia bezpieczeństwa

Utylizacja urządzeń elektronicznych i baterii jest regulowana prawem. Postępuj zgodnie z krajowymi, stanowymi lub lokalnymi instrukcjami gminy, przepisami prawa i przepisami lokalnych zarządców. Bądź ECO! Więcej informacji można znaleźć na stronie inkbook.eu lub w dziale obsługi klienta.

Specyfikacja produktowa

Najnowsze specyfikacje produktowe można znaleźć na inkbook.eu

Warunki prawne

Warunki prawne można znaleźć na inkbook.eu.

Gwarancja

Ograniczona gwarancja tego produktu wynosi 12 miesięcy, jeśli jesteś konsumentem. Gwarancja nie obejmuje fizycznych uszkodzeń ekranu, obudowy ani żadnej innej części urządzenia.

Najnowsze warunki gwarancji i instrukcje można znaleźć na stronie inkbook.eu.

Prawa autorskie, znaki handlowe i inne uwagi

inkBOOK jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy inkBOOK Europe sp. z o.o.

Wszystkie pozostałe marki, nazwy produktów, nazwy firm, znaki handlowe i znaki usługowe są własnością ich właścicieli.