

ETNA


KAMBUKKA®

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA


- Odpowiedni do gorących i zimnych napojów.
 - Utrzymywanie temperatury ciepłego napoju (godziny): wykres 1
 - Utrzymywanie temperatury zimnego napoju (godziny): wykres 2
 - Wszystkie kubki Kambukka zostały rygorystycznie przetestowane w pełnym zakresie objętości i warunków termicznych
- Ostrożnie: Napój może być bardzo gorący.
- Trzymać z dala od dzieci, gdy w naczyniu znajduje się gorący płyn.
- **1** Nie przepelniać. Napętniać maksymalnie do poziomu paska.
- **2** W przypadku zalewania wrzątkiem, odczekać do ochłodzenia przez co najmniej 3 minuty, po czym zamknąć nakrętkę. Bardzo gorący płyn może wytworzyć nadciśnienie, powodując wyrzucenie płynu na zewnątrz i poparzenie. Zawsze naciskaj przycisk, trzymając kubek w pozycji pionowej z dala od twarzy przed rozpoczęciem picia.
- **3** Przed przystąpieniem do picia upewnij się, czy nakrętka jest właściwie i szczelnie dokręcona do korpusu.
- **4** Nie stosować w kuchenke mikrofalowej oraz zamrażalce.
- Uniwersalna nakrętka. Pasuje do każdego korpusu Kambukka, jednak z myślą o optymalnym użytkowaniu zalecamy stosowanie nakrętek z oryginalnymi pojemnikami.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA


- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części wodą z płynem.
- Nakrętki można myć w zmywarce.
- Jeśli kubek wykonany jest z polerowanej stali nierdzewnej (obudowa niekolorowana ani nielakierowana), można myć jego korpus w zmywarce.
- Jeśli kubek jest kolorowany lub lakierowany, zaleca się ręczne mycie jego korpusu.
- **5** Nakrętka: Ustawić przycisk w pozycji zamkniętej. Zaciśnąć, aby usunąć mechanizm SNAPCLEAN® w celu ułatwienia czyszczenia.
- **6** Po czyszczeniu mechanizm należy umieścić ponownie w nakrętce. Wystające części docisnąć kciukami w dół, aż usłyszysz kliknięcie.
- Przechowywać zawsze ze zdjętą nakrętką.
- Zamienne nakrętki dostępne są na naszej stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.mojakambukka.pl.




NAKRĘTKA 3 W 1



WYKRES 1: NAPOJE GORĄCE (GODZINY)



WYKRES 2: NAPOJE ZIMNE (GODZINY)



BORA

KAMBUKKA®

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Odpowiedni do potraw zarówno na ciepło, jak i na zimno.
- Utrzymywanie temperatury ciepłych potraw (godziny): wykres
- Utrzymuje świeżość potraw przez wiele godzin.
- Wszystkie termosy obiadowe Kambukka są poddawane dokładnym testom przy pełnej objętości i stałej temperaturze.
- Różne rodzaje żywności mają różne właściwości.
- Funkcja "odpowietrznik": naciśnij przed otwarciem, aby uwolnić zgromadzoną wewnątrz parę i zmniejszyć ciśnienie.
- Nie przepelniać. Napełniać maksymalnie do poziomu paska.
- Napełniając termos gorącym płynem, przed zamknięciem pokrywki odczekaj co najmniej 3 minuty, aż płyn ostygnie. W przeciwnym razie, wzrost ciśnienia wewnątrz może spowodować wyciek płynu i poważne poparzenia.
- Upewnij się, że pokrywka jest szczelnie zamknięta i dokręcona.
- Przed użyciem odkręć pokrywkę.
- Nie przechowuj jedzenia w termosie dłużej niż 24 godziny.
- Nie wsadzać do kuchenki mikrofalowej ani zamrażalki.
- Aby uzyskać najlepszy efekt, wcześniej podgrzej lub schłódź termos, napełniając go gorącą lub zimną wodą na 5-10 minut.
- Trzymać z dala od dzieci, gdy w naczyniu znajduje się gorący płyn.
- Nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części wodą z płynem.
- Pokrywki można myć w zmywarce. Mycie w zmywarce i stosowanie detergentów może mieć wpływ na trwałość koloru.
- Malowane i lakierowane termosy obiadowe zaleca się myć ręcznie. Zanurz termos na 10 minut w gorącej wodzie z mydłem i umyj łagodnym detergentem.
- Nie używaj substancji czyszczących zawierających wybielacz, chlor, środki szorujące i/lub mocne chemikalia.
- Zawsze przechowywać ze zdjętą pokrywką.

Masz ochotę na więcej? Dobierz do swojego termosu obiadowego jeden z naszych modnych produktów: butelkę na wodę lub kubek termiczny. Szczegóły na stronie internetowej www.mojakambukka.pl.



UTRZYMYWANIE TEMPERATURY
CIEPŁYCH POTRAW
(GODZINY): WYKRES

