

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczny podgrzewacz wody EL-02



Gratulujemy zakupu Elektrycznego podgrzewacza wody. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórow

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub podłączenia niezgodnego z przepisami i instrukcją. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

1. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Podczas pracy, użytkownik musi przebywać w bezpośrednim pobliżu urządzenia i mieć na nie stały, nieprzesłonięty widok.
2. Nigdy nie używaj urządzenia w promieniu 1 metra od łatwopalnych materiałów, obiektów lub butli gazowych.
3. Aby zapobiec przypadkowym pożarom, nigdy nie używaj urządzenia w promieniu 7,5 metra od jakichkolwiek łatwopalnych cieczy.
4. Nigdy nie używaj urządzenia w nieuziemionych pojemnikach metalowych ani w naczyniach, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia izolacji grzałki, aby zapobiec porażeniu prądem.
5. Urządzenie powinno zawsze przebywać poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.
6. Nigdy **NIE DOTYKAJ ANI NIE PRZESUWAJ** urządzenia podczas działania. Zawsze pozwól urządzeniu ostygnąć przed wyjęciem lub schowaniem.
7. Nigdy nie używaj urządzenia w akwarium, gdyż może to spowodować szkody dla przebywających w nim żółwi, ryb itp. W przypadku akwarium, należy zaopatrzyć się w specjalnie do tego przeznaczone profesjonalne podgrzewacze wody.
8. W przypadku wystąpienia ognia, należy bezzwłocznie zadzwonić po lokalną jednostkę straży pożarnej pod numer 998 lub na numer alarmowy 112.
9. Grzałka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i nie jest przystosowana do pracy ciągłej. Nie używaj jej do podgrzewania wody w zbiornikach o pojemności przekraczającej 100 litrów (np. duże baseny ogrodowe). Urządzenie najlepiej sprawdza się w wannach, wiadrach, beczkach i małych basenach.
10. Maksymalny jednorazowy czas działania urządzenia wynosi 3 godziny. Po tym czasie należy zrobić przerwę co najmniej 1 godzinę, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia.
11. W przypadku użycia grzałki do podgrzania wody w basenie (do 100 l), należy zapewnić jej stałą cyrkulację wody. Stojąca, nagrzewająca się woda w zbiorniku może prowadzić do nierównomiernego nagrzewania i przegrzania urządzenia. Do podgrzewania dużych objętości wody (np. w basenach ogrodowych) zaleca się zastosowanie grzałki przepływowej. Standardowa grzałka zanurzeniowa nie jest przystosowana do takiego obciążenia.

Opis użytkowania

1. Przygotowanie

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że masz odpowiednie naczynie z wodą. Pojemnik powinien być stabilny i wykonany z materiału odpornego na wysoką temperaturę (np. metal, ceramika, szkło żaroodporne). Upewnij się, że pojemność naczynia jest odpowiednia do ilości wody, którą chcesz podgrzać, i że grzałka będzie mogła zostać całkowicie zanurzona.

2. Rozpoczęcie użytkowania

Całkowicie zanurz grzałkę w wodzie, tak aby wszystkie elementy grzewcze były zakryte. Dopiero po upewnieniu się, że grzałka jest całkowicie zanurzona, podłącz ją do źródła zasilania. Nigdy nie włączaj grzałki, jeśli nie jest zanurzona w wodzie, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia i pożarem.

3. Sprawdzenie działania

Po podłączeniu urządzenia do zasilania sprawdź, czy świeci się czerwona dioda kontrolna. Jej świecenie sygnalizuje, że urządzenie jest włączone i rozpoczęło proces podgrzewania wody. Jeśli dioda się nie świeci, sprawdź podłączenie i upewnij się, że urządzenie jest sprawne.

4. Monitorowanie temperatury wody

Woda będzie stopniowo się nagrzewać. Do sprawdzenia temperatury wody zawsze używaj termometru. **Nigdy, pod żadnym pozorem, nie wkładaj rąk ani innych części ciała do wody, gdy grzałka jest podłączona do prądu i pracuje. Istnieje ryzyko poważnego porażenia prądem lub poparzenia.**

5. Wyłączanie i wyjmowanie urządzenia

Po osiągnięciu żądanej temperatury lub zakończeniu podgrzewania najpierw odłącz grzałkę od źródła zasilania. Następnie pozostaw grzałkę w wodzie przez dłuższy czas, aby pozwolić jej ostygnąć. Podczas wyjmowania urządzenia chwyć wyłącznie za obudowę lub uchwyt grzałki, nigdy za przewód zasilający. Szarpanie za przewód może uszkodzić urządzenie lub gniazdko.

6. Bezpieczeństwo

Powierzchnia grzałki po użyciu jest bardzo gorąca. Nie dotykaj jej bezpośrednio. Poczekaj, aż grzałka całkowicie ostygnie, zanim ją schowasz lub dotkniesz.

Ważne wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji

1. **Zawsze upewnij się, że grzałka jest całkowicie zanurzona w wodzie przed podłączeniem jej do źródła zasilania.** To kluczowe, by zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu urządzenia.
2. **Unikaj długotrwałego, ciągłego działania grzałki.** Po osiągnięciu żądanej temperatury wody, niezwłocznie wyjmij urządzenie.
3. **Po każdym użyciu dokładnie wyczyść i osusz grzałkę.** Przechowuj ją w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Pomoże to utrzymać ją w dobrym stanie i znacząco wydłuży jej żywotność.
4. Ze względu na wysoką moc urządzenia, **przewód zasilający może się nagrzewać podczas pracy.** Jest to normalne i nie świadczy o usterce produktu.