

Instrukcja obsługi – Taśma LED USB 3m z czujnikiem ruchu i regulacją jasności

Zawartość zestawu:

- Taśma LED 3 metry
- Wbudowany **czujnik ruchu (bezdotykowy)**
- Wtyczka USB
- Samoprzylepna warstwa montażowa

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię montażu (np. blat, szafka, ściana).
2. Odkleić folię ochronną z taśmy dwustronnej.
3. Przyklej taśmę w wybranym miejscu, mocno dociskając. Zalecamy użycie dodatkowego spoiwa, bądź zamontowanie taśmy w profilu
4. Podłącz końcówkę USB do źródła zasilania (ładowarka, laptop, powerbank, TV).
W zestawie brak adaptera 5V!

Obsługa czujnika – bezdotykowe sterowanie:

Włączanie/wyłączanie:

- **Machnięcie ręką** przed czujnikiem (w odległości ok. 2–5 cm) – włącza lub wyłącza światło.

Ściemnianie/rozjaśnianie:

- **Przytrzymaj dłoń** przed czujnikiem:
 - Jasność będzie **płynnie rosnać lub maleć**.
 - Zabierz rękę, gdy osiągniesz pożądaną jasność (od 30% do 100%).

Wskazówki i uwagi:

- Produkt przeznaczony do użytku **wewnętrznego**.
- Nie używaj w wilgotnym środowisku.
- Nie zginać taśmy w ostrych kątach.
- Nie zasłaniaj czujnika ruchu – może to zakłócić jego działanie.