

SUN SUN

Pompa fontanna - aerator COP-10000



Przed pierwszym użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie

z instrukcjami obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ze względu na ciągły rozwój ilustracje, czynności i dane techniczne mogą się nieznacznie różnić.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu. Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru lub obrażeń w wyniku porażenia prądem podczas korzystania z tego urządzenia należy podjąć podstawowe środki ostrożności. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i upewnij się, że ją zrozumiałeś.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia są dokładnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i wydajności pracy. Nie stosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń w niej zawartych może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub poważne obrażenia. Przeczytaj dokładnie instrukcję i zachowaj ją do przyszłych zastosowań.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub postępują zgodnie z instrukcjami.



UWAGA

- Przed każdym użyciem przeprowadź wizualną inspekcję urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli podzespoły zabezpieczające są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie lekceważ zasad bezpieczeństwa.
- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo środowiska pracy.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Porównaj napięcie (V) i częstotliwość (Hz) swojej sieci z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.

2. Przed zainstalowaniem urządzenia w wodzie należy upewnić się, że jest ono odłączone od prądu.
3. Kabel nie może być naprawiany, ani przedłużany. Sprzęt z uszkodzonym kablem zasilającym jest uznawany za nienadający się do użytku.
4. Zachowaj czujność jeśli urządzenie pracuje w pobliżu bawiących się dzieci.
5. Nigdy nie ciągnij i nie przenoś pompy za pomocą kabla zasilającego.
6. Kabel zasilający powinien być umieszczony w bezpiecznym miejscu, wolnym od narażenia na uszkodzenie.


INSTALACJA

1. Przetnij jeden koniec linki mocującej do mocowania umieszczonego przy zewnętrznej krawędzi pompki, przymocuj pompę za pomocą linek poprowadzonych w 3 różnych kierunkach, tak aby ją unieruchomić. Do unieruchomienia linek zastosuj kołki, które należy wbić w ziemię.
2. Podczas montażu pompy upewnij się, że silnik pompy jest w całości zanurzony, aby ochronić pompę przed pracą "na sucho" i zniszczeniem.



PARAMETRY TECHNICZNE


MODEL	COP 10000
Moc	90W
H-max	1m
Wydajność	20000 l/h
Napięcie	220-240V
Długość przewodu zasilającego	10m



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pompa nie włącza się	Brak dostawy prądu.	Sprawdź czy źródło zasilania jest sprawne.
Pompa nie pompuje wody lub przepływ jest słabszy niż zwykle	-Prefilt jest zatkany. -Wirnik jest zablokowany. -Do pompy dostaje się powietrze.	-Wyczyść prefilt (obudowę zewnętrzną). -Gruntownie wyczyść pompę. -Zrestartuj urządzenie.

SPIS CZĘŚCI



1. Ramka mocująca
2. Boja
3. Osłona filtra
4. Wirnik
5. Śruba
6. Oś wirnika
7. Ceramiczna podkładka
8. Nakrętka
9. Silnik

OBSŁUGA I CZYSZCZENIE

Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy urządzeniu. Pompę należy regularnie czyścić, aby zapewnić wysoką wydajność oraz długą żywotność urządzenia.

1. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych upewnij się, że urządzenie jest odłączone do zasilania. Po odłączeniu od prądu wyciągnij pompę z wody i odkręć boję (zieloną część).
2. Trzymając pompę odkręć ramkę mocującą, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Naciskając niebieski przycisk zwolnij zabezpieczenie z obudowy pompy.
4. Odkręć osłonę pompy, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
5. Ostrożnie zdejmij osłonę.
6. Odkręć śruby.
7. Ostrożnie zdemontuj wirnik w celu czyszczenia lub wymiany zużytych podzespołów.



UWAGI, OSTRZEŻENIA

- ✓ Nie pozostawiać urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci.
- ✓ Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w pobliżu materiałów żrących, łatwopalnych, wybuchowych.
- ✓ Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z wodą lub innymi płynami. Nie usuwać zabezpieczenia przeciwzwarcioviego.

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest dwuletnim okresem gwarancyjnym licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzeń powstałych z winy producenta tzn. błędy w montażu pompy lub wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub naturalnego zużycia urządzenia. W razie problemów niezwłocznie skontaktuj się z naszym sprzedawcą.

DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika.

Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Uwaga!



Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.

IMPORTER:

Aquos Katarzyna Rusiniak
ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa
NIP: 5241075829
www.zoo-aquos.pl