

# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu

Szczotka druciana przeznaczona do **czyszczenia powierzchni metalowych, usuwania rdzy, farby, lakierów oraz innych trudnych zabrudzeń.**

Wykonana została z **wysokiej jakości karbowanego drutu mosiądzowanego**, który umożliwia skuteczne czyszczenie elementów metalowych bez nadmiernego uszkodzania powierzchni.

Dzięki **ergonomicznej rękojeści wykonanej z tworzywa sztucznego** szczotka zapewnia wygodną i bezpieczną pracę nawet podczas długiego użytkowania.

Szczotka umożliwia czyszczenie **trudno dostępnych miejsc**, dlatego sprawdzi się zarówno w **warsztacie, garażu, podczas prac renowacyjnych jak i w gospodarstwie domowym.**

Może być stosowana do czyszczenia **narzędzi, elementów metalowych, felg samochodowych, powierzchni stalowych oraz żeliwnych.**

---

## Specyfikacja techniczna

**Typ narzędzia:** szczotka druciana ręczna

**Materiał włosia:** drut mosiądzowany karbowany

**Materiał rękojeści:** tworzywo sztuczne

**Mocowanie włosia:** metalowe

**Długość robocza szczotki:** 130 mm

**Długość całkowita szczotki:** 240 mm

**Zastosowanie:** czyszczenie metalu, usuwanie rdzy i farby

**Waga produktu z opakowaniem:** 82 g

**Stan:** nowy

---

## Zestaw zawiera

1x szczotka druciana mosiężna ręczna

---

## Informacje bezpieczeństwa

- Podczas pracy stosować **rękawice ochronne oraz okulary ochronne.**
- Nie używać szczotki do materiałów, które mogą ulec uszkodzeniu.

- Podczas czyszczenia zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczeń.
  - Nie używać uszkodzonego narzędzia.
  - Przechowywać w **suchym miejscu oraz poza zasięgiem dzieci**.
- 

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- czyszczenia powierzchni metalowych
  - usuwania rdzy
  - usuwania starej farby i lakierów
  - czyszczenia narzędzi i elementów metalowych
  - prac renowacyjnych
- 

## 2. Przygotowanie do pracy

1. Sprawdź czy szczotka jest w **dobrym stanie technicznym**.
  2. Przygotuj czyszczoną powierzchnię.
  3. Załóż **rękawice ochronne**.
- 

## 3. Użytkowanie

1. Przyłóż szczotkę do czyszczonej powierzchni.
  2. Wykonuj **równomierne ruchy wzdłuż czyszczonego elementu**.
  3. W razie potrzeby powtórz czyszczenie do uzyskania odpowiedniego efektu.
- 

## 4. Konserwacja

- Po zakończeniu pracy oczyścić szczotkę z zabrudzeń.
  - Przechowywać narzędzie w **suchym miejscu**.
  - Chronić przed wilgocią oraz uszkodzeniami.
- 

 Blok prawny (UE / PL)

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

**Ostrzeżenie**

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia materiału lub narzędzia.

**Informacja o zgodności**

Produkt przeznaczony do użytku warsztatowego, ogrodowego i domowego.

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy z narzędziami ręcznymi.

---