




EW50

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RM83, RMP84, RMP85


Do obwodów drukowanych
30,2 x 13 x 9,4 mm
Dwa torów prądowych,
raster 5 mm
10 A, 250 V AC



Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym



Wymiary




ERC



EC 50

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RM83, RMP84, RMP85


Do obwodów drukowanych
31,3 x 12,7 x 9 mm
Dwa torów prądowych,
raster 5 mm
12 A, 250 V AC



Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym



Wymiary



ERC



GD50

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RM83, RMP84, RMP85


Do obwodów drukowanych
31,5 x 13 x 9 mm
Dwa torów prądowych,
raster 5 mm
8 A, 300 V AC



Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym



Wymiary




RA ERC


GZT92

Do RM87N, RM87N sensitive


Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na płycie
80 x 15,6 x 61(67) mm ②
Jeden tor prądowy,
raster 3,5 mm
12 A, 300 V AC



Schematy połączeń



Wymiary



CE c RA us ERC UK

Akcesoria ①



① Montaż oraz demontaż akcesoriów w gnieździe; Moduły sygnalizacyjne / przeciwprzepięciowe typu M... - patrz www.repol.com.pl
② W nawiasie podano wysokość gniazda z obejmą wyrzutnikową.