

# Rozdrabniacz do gałęzi AL-KO 2500W nożowy 40 mm kosz 50l kółka rozdrabniacz

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Rozdrabniacz do gałęzi AL-KO 2500W - Twój ogrodowy pomocnik AL-KO MH 2500 SLICE - Potężny rozdrabniacz do gałęzi Przedstawiamy wydajny rozdrabniacz elektryczny AL-KO MH 2500 SLICE, napędzany silnikiem o mocy 2500 W. To urządzenie zostało zaprojektowane, aby ułatwić prace ogrodowe i efektywnie rozdrabniać gałęzie o średnicy do 40 mm. W zestawie: Rozdrabniacz AL-KO MH 2500 SLICE Worek na ścinki o pojemności 50 l Kółka transportowe Metalowy stelaż Popychacz Instrukcja obsługi w języku polskim Ten niezawodny rozdrabniacz to idealne rozwiązanie dla osób dbających o porządek w ogrodzie i ceniących ekologiczne podejście do pielęgnacji zieleni. Innowacyjny mechanizm rozdrabniający AL-KO MH 2500 SLICE wykorzystuje zaawansowany system nożowy, który działa na zasadzie szybko obracającego się talerza z ostrymi nożami tnącymi. Ten mechanizm pozwala na efektywne rozdrabnianie gałęzi na małe kawałki o wielkości 2-3 cm. Wysoka jakość stali użyta do produkcji noży gwarantuje długotrwałą ostrość i niezawodność urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu, rozdrabniacz jest w stanie poradzić sobie z różnorodnymi materiałami, od miękkich pędów bylin po twarde gałęzie drzew. Kluczowe zalety rozdrabniacza AL-KO MH 2500

SLICE Rozdrabniacz AL-KO MH 2500 SLICE wyróżnia się wieloma praktycznymi zaletami, które czynią go niezastąpionym narzędziem w każdym ogrodzie. Jego wydajność i funkcjonalność sprawiają, że prace porządkowe stają się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Potężny silnik o mocy 2500 W zapewniający wysoką wydajność pracy. Możliwość rozdrabniania gałęzi o średnicy do 40 mm, co pozwala na szerokie zastosowanie. Duży worek na ścinki o pojemności 50 l, ułatwiający zbieranie rozdrobnionego materiału. Wygodne kółka transportowe zwiększające mobilność urządzenia. Cicha praca w porównaniu do modeli spalinowych, co zwiększa komfort użytkownika. Instrukcja użytkownika rozdrabniacza AL-KO MH 2500 SLICE. Prawidłowe użytkowanie rozdrabniacza AL-KO MH 2500 SLICE jest kluczowe dla jego efektywnej i bezpiecznej pracy. Poniżej przedstawiamy podstawowe kroki, które pomogą Ci w obsłudze urządzenia.

**Przygotowanie:** Ustaw rozdrabniacz na stabilnej, płaskiej powierzchni i podłącz go do źródła zasilania.

**Uruchomienie:** Włącz urządzenie przyciskiem "START" i poczekaj, aż silnik osiągnie pełne obroty.

**Rozdrabnianie:** Wprowadzaj gałęzie do leja wlotowego, używając w razie potrzeby dołączonego popychacza.

**Zakończenie pracy:** Po skończonej pracy wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

**Czyszczenie:** Opróżnij worek na ścinki i oczyść urządzenie z pozostałości materiału.

**Specyfikacje techniczne rozdrabniacza AL-KO MH 2500 SLICE**

Moc silnika rozdrabniacza wynosi imponujące 2500 W, co zapewnia wysoką wydajność pracy. Maksymalna średnica gałęzi, jaką może przetwarzać urządzenie, to 40 mm, co pozwala na rozdrabnianie większości odpadów ogrodowych. Pojemność worka na ścinki to aż 50 litrów, co umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności częstego opróżniania. Waga urządzenia to zaledwie 13,5 kg, co w połączeniu z kółkami transportowymi zapewnia doskonałą mobilność. Wymiary urządzenia, w tym wysokość 95 cm, sprawiają, że jest ono kompaktowe i łatwe do przechowywania.

Dlaczego warto wybrać rozdrabniacz AL-KO MH 2500 SLICE? Rozdrabniacz AL-KO MH 2500 SLICE to niezawodne narzędzie dla każdego miłośnika ogrodnictwa. Jego wysoka wydajność i łatwość obsługi sprawiają, że prace porządkowe w ogrodzie stają się przyjemnością. Solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałe użytkowanie, a cicha praca pozwala na korzystanie z urządzenia bez zakłócania spokoju sąsiadów. Dzięki możliwości przetwarzania gałęzi na

naturalny kompost, rozdrabniacz przyczynia się do ekologicznego zarządzania odpadami ogrodowymi. Wybierając AL-KO MH 2500 SLICE, inwestujesz w profesjonalne narzędzie, które znacząco ułatwi Ci pielęgnację ogrodu. Najczęściej zadawane pytania

Czy rozdrabniacz AL-KO MH 2500 SLICE jest trudny w obsłudze? Nie, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Wystarczy podłączyć je do prądu i nacisnąć przycisk start. Intuicyjny panel sterowania sprawia, że każdy może łatwo korzystać z rozdrabniacza.

Jak często należy ostrzyć noże w rozdrabniaczu? Częstotliwość ostrzenia noży zależy od intensywności użytkowania. Przy normalnym użytkowaniu, noże powinny zachować ostrość przez kilka sezonów. Warto regularnie sprawdzać ich stan i w razie potrzeby zlecić ostrzenie profesjonalście.

Czy rozdrabniacz radzi sobie z mokrymi gałęziami? Rozdrabniacz najlepiej radzi sobie z suchymi gałęziami. Mokre gałęzie mogą powodować zapychanie się urządzenia. Zaleca się rozdrabnianie materiału, który jest suchy lub lekko wilgotny.

Jak długo można nieprzerwanie pracować rozdrabniaczem? AL-KO MH 2500 SLICE jest przeznaczony do pracy ciągłej, jednak dla optymalnej wydajności i trwałości urządzenia, zaleca się robienie krótkich przerw co 30-45 minut pracy, aby uniknąć przegrzania silnika.

## Parametry Techniczne

| Parametr                                       | Wartość     |
|------------------------------------------------|-------------|
| Marka                                          | AL-KO       |
| Zasilanie                                      | elektryczne |
| Pojemność zbiornika                            | 50          |
| Kod producenta                                 | 113871      |
| Waga produktu z opakowan                       | 15          |
| Moc silnika                                    | 2500        |
| Max średnica gałęzi                            | 40          |
| Rodzaj mechanizmu tnącego rozdrabniacze nożowe |             |
| Waga narzędzia                                 | 13.5        |
| Wysokość produktu                              | 95          |

---

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN (GTIN) | 4003718061901 |
|------------|---------------|

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|