

Siodełko prysznicowe

instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie,


dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

Wskazówki dotyczące instalacji

Przed rozpoczęciem instalacji siodełka należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uniknąć problemów podczas jego montażu i użytkowania



Wykaz elementów

1. Śruba (2 szt.)
2. Zaślepka lewa (1 szt.)
3. Kołek Stainless Steel (2 szt.)
4. Uchwyt mocujący do ściany (1 szt.)
5. Uchwyty (2 szt.)
6. Materiały montażowe do mocowania na ścianie (śruby z kołkami rozporowymi), zob. wskazówka.
7. Siedzenie (1 szt.)
8. Zaślepka prawa (1 szt.)
9. Zaślepka otworu środkowego (1 szt.)
10. Zatrask zaślepki śruby środkowej (1 szt.)



Wskazówka: Przydatność materiałów montażowych do instalacji uchwyty mocującego na ścianie (4) w zależności od materiału, z jakiego wykonano ścianę, powinna ocenić kompetentna osoba wykonująca montaż.

Montaż



1. Przystaw uchwyt (4) do ściany na odpowiedniej wysokości (zalecana wysokość to 450 do 550 mm) i zaznacz pozycje otworów do wywiercenia w ścianie. Wywierć otwory i włóż w nie kołki.
2. Przystaw ponownie uchwyt (4) do ściany i przymocuj go pięcioma śrubami). Przed wkręceniem ostatniej śruby umieść zatrzask zaślepki śruby (10) na swoim miejscu.
3. Dociśnij uchwyty (5) do elementu (4) zamontowanego na ścianie.
4. Wsuń siedzenie (7) w uchwyty (5) i połącz je ze sobą kołkami (3), po jednym z każdej strony. Kołki należy wkładać ukośnym końcem w przód.
5. Załóż i zamocuj zaślepki (2 i 8) wykorzystując do tego dwie śruby (1). Dociśnij zaślepkę (9) do zatrzasku (10).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Maksymalne obciążenie siodełka to 130 kg. Nie wolno przekraczać tej wartości.

Czyszczenie

Do czyszczenia nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, zanieczyszczenia i kurz należy usuwać miękką (może być wilgotną) szmatką. W przypadku silnego zabrudzenia, można użyć zwykłego, neutralnego detergentu.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.



Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.