



Durgo

JEDYNE TAKIE NA RYNKU
BEZOBSŁUGOWE ZAWORY NAPOWIELTRZAJĄCE
UNIKALNA MEMBRANA ZASTRZEŻONA MIĘDZYNARODOWYM PATENTEM



Instrukcja montażu zaworu napowietrzającego Durgo

Zawór napowietrzający Durgo należy zamontować w pozycji pionowej na systemie kanalizacyjnym. Należy zastosować odpowiedni zawór napowietrzający zgodny z tabelą wymiarów. Rozmiar zaworu Durgo zależy w dużym skrócie od ilości łazienek podłączonych do jednego pionu.

Zawór napowietrzający musi mieć odpowiednią wolną przestrzeń, aby nie mogło dojść do zassania obcych elementów np. materiałów izolacyjnych. Ponadto należy upewnić się, aby do zaworu dopływała wystarczająca ilość powietrza.



Zawór otwiera się w przypadku podciśnienia, patrz Rysunek 1
I zamyka się, gdy różnica ciśnień się wyrówna, patrz Rysunek 2



W pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżej zera (np. nieocieplone poddasze), zawór musi być zamontowany wraz z kołnierzem styropianowym.

Jeżeli montaż został profesjonalnie wykonany zgodnie z instrukcją, udzielamy 10 letniej gwarancji. Warunkiem jest zgłoszenie nam reklamacji przed demontażem lub próbą samodzielnej naprawy. Zawór musi zostać w nienaruszonym stanie by reklamacja została uznana.

DURGO POLSKA

TOMASZ GURGUL

UL. JEZIORAŃSKIEGO 6, 33-300 NOWY SĄCZ

TEL: +48 888 631 140 · E-MAIL: KONTAKT@DURGO.COM.PL

WWW.DURGO.COM.PL

DURGO NIEMCY (DOSTAWCA)

NESTMANN VERTRIEBS GMBH

RAIFFEISENSTRASSE 10 · 64347 GRIESHEIM

TELEFON: +49 (0) 6155-877 87-00 · FAX : +49 (0) 6155-877 87-09

KONTAKT@DURGO.DE · WWW.DURGO.DE