

Instrukcja montażu reflektorów w szynoprzewodach 1 oraz 3 fazowych.

Dotyczy serii produktów :

- **Alaska**
- **Newark**
- **Toronto**
- **Vegas**

1. Wymagania i przygotowanie do montażu

- Reflektor przeznaczony jest do montażu na szynoprzewodzie 3-fazowym 230V.
- Montaż powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami SEP.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy odłączyć zasilanie w obwodzie.

2. Zawartość opakowania

- Reflektor Alaska 50 (obudowa)
- Adapter do szynoprzewodu 3-fazowego (zamontowany fabrycznie)
- Elementy mocujące (jeśli występują)
- Instrukcja obsługi
- Oprawa nie zawiera źródła światła – należy użyć żarówki typu GU10 (maks. 10W LED lub 50W halogen)

TORONTO



ALASKA ZOOM



NEWARK



ALASKA



3. Montaż oprawy na szynoprzewodzie

1. Wyłącz zasilanie
 - Upewnij się, że szynoprzewód jest odłączony od napięcia.
2. Włóż reflektor do szynoprzewodu
 - Ustaw podstawę adaptera reflektora wzdłuż slotu montażowego szynoprzewodu.
 - Wsuń adapter w wybrane miejsce na szynie. Adapter powinien wejść z lekkim oporem.
3. Unieruchom reflektor
 - Przekręć pokrętkę blokującą na adapterze, aż usłyszysz kliknięcie lub poczujesz opór (blokada mechaniczna).
 - Niektóre adaptery mogą mieć dźwignię zabezpieczającą – upewnij się, że jest we właściwym położeniu.

1. Ustawienie fazy

- Upewnij się, że reflektor podłączony jest do odpowiedniej fazy (jeżeli szynoprzewód obsługuje różne linie/fazy). W razie potrzeby ustaw przełącznik fazowy na adapterze.

4. Instalacja źródła światła (żarówki GU10)

1. Włóż żarówkę GU10
 - Delikatnie wciśnij żarówkę w gniazdo i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.
2. Zwróć uwagę na moc
 - Maksymalna moc żarówki: LED 10W lub halogenowa 35W.

TORONTO



ALASKA ZOOM



NEWARK



ALASKA



5. Regulacja kierunku świecenia

- Ustaw reflektor w wybranym kierunku, obracając głowicę oprawy oraz regulując jej nachylenie zgodnie z własnymi potrzebami.

6. Uruchomienie i test

1. Włącz zasilanie szynoprzewodu.
2. Sprawdź poprawność działania oprawy.
3. W razie braku światła – sprawdź poprawność montażu żarówki i stabilność łączenia na szynoprzewodzie.

7. Bezpieczeństwo i eksploatacja

- Nie przekraczaj zalecanej mocy żarówki.
- Nie montuj w miejscach o podwyższonej wilgotności (stopień ochrony IP20).
- Nie obsługuj reflektora przy włączonym zasilaniu.
- W razie uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych – niezwłocznie odłącz oprawę i zgłoś do serwisu.

Uwaga: Montaż i eksploatacja reflektora powinna być zgodna z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.

TORONTO



ALASKA ZOOM



NEWARK



ALASKA

