


XE-271

Wskaznik wystawiania - stereo



Spis elementów

R1	47R/1W	1 szt.
R2, R6, R10, R14	1K	4 szt.
R3, R11	100R	2 szt.
R4, R12	22K	2 szt.
R5, R13	220K	2 szt.
R7, R15	47K	2 szt.
R8, R16	4K7	2 szt.
R9, R17	470R	2 szt.
PR1, PR2	50K typ 3296W	2 szt.
C1	100nF	1 szt.
C2	470uF/25V	1 szt.
C3, C5, C6, C8	1uF	4 szt.
C4, C7	33pF	2 szt.
U1, U3	LM3915	2 szt.
U2	LM358	1 szt.
D1-D8	LED 5mm ziel.	8 szt.
D15-D22	LED 5mm ziel.	8 szt.
D9, D23	LED 5mm żółta.	2 szt.
D10, D11	LED 5mm czerw.	2 szt.
D24, D25	LED 5mm czerw.	2 szt.
D12	1N4007	1 szt.
D13, D14	1N4148	2 szt.
D26, D27	1N4148	2 szt.
Złącze	ARK5-2	1 szt.
Złącze	ARK5-3	1 szt.
J1, J2	piny-zwora	2 szt.