


INSTRUKCJA OBSŁUGI

STOLIK TURYSTYCZNY SKŁADANY Z POKROWCEM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Maksymalne obciążenie: 30 kg
- Materiał blatu: Poliester /Siatka
- Materiał stelażu (nóg): Stal malowana proszkowo
- Wymiary po rozłożeniu: 63 x 72 cm
- Średnica blatu: 72 cm
- Wysokość stolika: 63 cm
- Wymiary stelaża: 51 x 51 cm
- Wysokość dolnej półki od ziemi: 26 cm
- Wysokość blatu od ziemi: 63 cm
- Wymiary dolnej półki: 51 x 51 cm
- Waga: 2,1 kg
- Typ konstrukcji: Składany
- Kolor: Czarny z elementami czerwonego
- Konstrukcja: Stabilna, antypoślizgowe nóżki
- Torba transportowa o wymiarach: 40 x 73 x 7 cm

MONTAŻ



CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholu, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
2. Nie należy przeciążać produktu powyżej wartości opisanej w instrukcji.
3. Czyścić produkt należy zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.
4. Produkt należy chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do wyblaknięcia powierzchni i osłabienia produktu.
5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3261 STOLIK TURYSTYCZNY SKŁADANY Z POKROWCEM

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok