



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Beach Cabana


Model: SSCA-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Beach Cabana

Model: SSCA-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


Thank you very much for choosing this product, it should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	SSCA-01				
Color	Light green pattern	Deep green and white stripes	Deep blue pattern	Deep blue and white stripes	Light blue and white pattern
Size	6ft×6ft				
Height	7.5ft				

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	Handbag		1
2	Metal rod		1
3	Plastic Stakes		4
4	Umbrella tent		1
5	Side tent		1
6	Manual		1



CAUTIONS


- Take the cabana down in any potentially windy or rainy weather. Avoid using it in inclement weather.
- It is recommended to use the cabana under low winds (wind speed not exceeding 10-15mph / level 3-4).
- **It is necessary to screw the pole down into the sand at least 200mm deep.**
- You can also use the cabana as a patio umbrella by attaching the extension pole (diameter of 1.18in / 30mm) to a weighted umbrella base (not included)

INSTRUCTIONS

Step1: Find a level position on the sand to pitch your cabana.

Step2: Screw the down pole with sand anchor into the sand, **it is necessary to screw the pole down into the sand at least 200mm deep.** See Figure 1

Figure 1




1a. Pull the rotating handle up.

1b. insert the handle through the hole of down pole.


2. Hold the handle to rotate the down pole into the sand.

3. Retract the rotating handle


Step3: Insert the top pole (canopy) into the down pole and fasten the pole clamp.
See Figure 2.




Step4: Push the central hub upwards to the top of the pole to extend the arms outwards. See Figure 3.





Step5: Fill each sand pocket with sand to secure the canopy to the ground. See Figure 4.



Step6: insert the sand pegs through the loops at the base of the canopy. See Figure 5.



Step7: Connect the 2 hooks on privacy sun wall with ends of ribs on the the corner of canopy See Figure 6a. then fill the sand pockets on sun wall with sand to support the sun wall to the ground see Figure 6b. **(The sun wall must be installed at a certain angle to guide the wind and prevent the tent from being blown over)**



CLEANING

- DO NOT use laundry detergent, washing machines or dryers.
- Never store, even for a short period of time, without drying it thoroughly and brushing off caked dirt.

① While the cabana is set up, simply brush off any visible dirt or debris.

② Use a soft, non-abrasive brush to sweep away any remaining dirt and grime.

Take the side wall down. Give it a rinse of clean water, then spot clean with a mild soap and a soft sponge.

③ Let the cabana dry completely before closing or storing to avoid mildew, Store inside the carry bag in a cool, dry space.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cabane de plage


Modèle : SSCA-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Beach Cabana

Modèle : SSCA-01



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


Merci d'avoir choisi ce produit. Il convient de le manipuler avec précaution. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

SPECIFICATION

Modèle	SSCA-01				
Couleur	Motif vert clair	Rayures vert foncé et blanches	Motif bleu foncé	Rayures bleu foncé et blanches	Motif bleu clair et blanc
Taille	6 pi × 6 pi				
Hauteur	7,5 pieds				

PACKAGE LIST

Non.	Nom	Image	Qté
1	Sac à main		1
2	tige métallique		1
3	Piquets en plastique		4
4	tente parasol		1
5	Tente latérale		1
6	Manuel		1



CAUTIONS


- Démontez la cabane en cas de vent ou de pluie. Évitez de l'utiliser par mauvais temps.
- Il est recommandé d'utiliser la cabane par vent faible (vitesse du vent ne dépassant pas 10-15 mph / niveau 3-4).
- **Il est nécessaire de visser le poteau dans le sable à une profondeur d'au moins 200 mm.**
- Vous pouvez également utiliser la cabane comme parasol de terrasse en fixant la perche d'extension (diamètre de 30 mm) à un support lesté. pied de parasol (non inclus)

INSTRUCTIONS

Étape 1 : Trouvez un emplacement plat sur le sable pour installer votre cabane.

Étape 2 : Vissez le poteau avec l'ancrage dans le sable ; **il est nécessaire de visser le poteau dans le sable à une profondeur d'au moins 200 mm.** Voir la figure 1

Figure 1




1a. Pull the rotating handle up.

1b. insert the handle through the hole of down pole.


2. Hold the handle to rotate the down pole into the sand.

3. Retract the rotating handle


Étape 3 : Insérez le mât supérieur (toile) dans le mât inférieur et fixez-le. la pince de fixation du poteau. Voir figure 2.




Étape 4 : Poussez le moyeu central vers le haut, jusqu' en haut du poteau, pour déployer le bras vers l'extérieur. Voir figure 3.





Étape 5 : Remplissez chaque poche de sable pour fixer la canopée au sol. Voir la figure 4.



Étape 6 : insérez les piquets de sable dans les boucles à la base de la canopée. Voir la figure 5.



Étape 7 : Fixez les 2 crochets sur le store occultant. mur avec extrémités de nervures à l'angle de c a nopy Voir Figure 6a. puis remplissez les poches de sable au soleil mur avec du sable à soutenir le soleil Voir figure 6b pour le mur jusqu'au sol . (**Le mur pare-soleil doit être installé selon un certain angle pour guider le vent et empêcher la tente de se renverser.**)



CLEANING

- N'utilisez PAS de lessive, de lave-linge ni de sèche-linge.
 - Ne jamais conserver, même pour une courte période, sans séchage. Il faut bien nettoyer et brosser la saleté incrustée.
- ① Pendant que la cabane est installée, il suffit de brosser toute saleté ou débris visible.
 - ② Utilisez une brosse douce et non abrasive pour enlever les saletés restantes. et de la saleté. Démontez la paroi latérale. Rincez-la à l'eau claire, puis nettoyez les taches avec un savon doux et une éponge douce.
 - ③ Laissez la cabane sécher complètement avant de la fermer ou de la ranger afin d'éviter En cas de moisissure, conserver dans le sac de transport, dans un endroit frais et sec.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Strand-Cabana


Modell: SSCA-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Beach Cabana

Modell: SSCA-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte behandeln Sie es stets mit Sorgfalt. Lesen Sie vor Gebrauch bitte die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

SPECIFICATION

Modell	SSCA-01				
Farbe	Hellgrünes Muster	Dunkelgrüne und weiße Streifen	Tiefblaues Muster	Dunkelblaue und weiße Streifen	Hellblaues und weißes Muster
Größe	6 Fuß × 6 Fuß				
Höhe	7,5 Fuß				

PACKAGE LIST

NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Handtasche		1
2	Metallstab		1
3	Kunststoffpföcke		4
4	Sonnenschirmzelt		1
5	Seitenzelt		1
6	Handbuch		1



CAUTIONS


- Bauen Sie die Cabana bei potenziell windigem oder regnerischem Wetter ab. Vermeiden Sie die Benutzung bei schlechtem Wetter.
- Es wird empfohlen, die Cabana bei schwachem Wind zu benutzen (Windgeschwindigkeit nicht mehr als 10-15 mph / Stufe 3-4).
- **Es ist notwendig, die Stange mindestens 200 mm tief in den Sand zu schrauben.**
- Sie können die Cabana auch als Sonnenschirm für die Terrasse verwenden, indem Sie die Verlängerungsstange (Durchmesser 30 mm) an einem beschwerten Gegenstand befestigen. Schirmständer (nicht im Lieferumfang enthalten)

INSTRUCTIONS

Schritt 1: Suchen Sie sich eine ebene Stelle im Sand, um Ihre Strandhütte aufzustellen.

Schritt 2: Schrauben Sie die Abspannstange mit dem Sandanker in den Sand . **Die Stange muss mindestens 200 mm tief in den Sand geschraubt werden.** Siehe Abbildung 1

Figure 1




1a. Pull the rotating handle up.

1b. insert the handle through the hole of down pole.


2. Hold the handle to rotate the down pole into the sand.

3. Retract the rotating handle


Schritt 3: Die obere Stange (das Sonnendach) in die untere Stange einsetzen und befestigen. Die Mastklemme. Siehe Abbildung 2.




Schritt 4: Schieben Sie die zentrale Nabe nach oben bis zur Spitze des Mastes, um ihn auszufahren. Arme nach außen. Siehe Abbildung 3.





Schritt 5: Füllen Sie jede Sandtasche mit Sand, um das Sonnensegel am Boden zu befestigen. Siehe Abbildung 4.



Schritt 6: Stecken Sie die Sandheringe durch die Schlaufen an der Unterseite des Baldachins. Siehe Abbildung 5.



Schritt 7: Verbinden Sie die beiden Haken am Sichtschutz-Sonnenschutz. Wand mit Rippenenden an der Ecke von c a nopy Siehe Abbildung 6a. dann füllen Sie die Sandtaschen an der Sonne Mauer mit Sand zu Stütze die Sonne Wand bis zum Boden, siehe Abbildung 6b . (**Die Sonnenwand muss in einem bestimmten Winkel installiert werden, um den Wind zu lenken und zu verhindern, dass das Zelt umkippt.**)



CLEANING

- Verwenden Sie KEIN Waschmittel, keine Waschmaschinen und keine Trockner.
 - Niemals, auch nicht für kurze Zeit, ungetrocknet lagern. gründlich reinigen und festgetrockneten Schmutz abbürsten.
- ① Während die Cabana aufgebaut ist, entfernen Sie einfach sichtbaren Schmutz oder Ablagerungen.
 - ② Verwenden Sie eine weiche, nicht scheuernde Bürste, um verbliebenen Schmutz zu entfernen. und Schmutz. Nehmen Sie die Seitenwand ab. Spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und reinigen Sie die Flecken anschließend mit milder Seife und einem weichen Schwamm.

③ Lassen Sie die Cabana vollständig trocknen, bevor Sie sie schließen oder verstauen, um Folgendes zu vermeiden: Schimmel. Im Tragebeutel an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cabana sulla spiaggia


Modello: SSCA-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Beach Cabana

Modello: SSCA-01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


Grazie mille per aver scelto questo prodotto. Maneggiatelo sempre con cura. Leggete attentamente le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.

SPECIFICATION

Modello	SSCA-01				
Colore	Motivo verde chiaro	Strisce verdi e bianche intense	Motivo blu intenso	Strisce blu scuro e bianche	Motivo azzurro e bianco
Misurare	6 piedi × 6 piedi				
Altezza	7,5 piedi				

PACKAGE LIST

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Borsa a mano		1
2	Asta di metallo		1
3	Picchetti di plastica		4
4	Tenda a ombrello		1
5	Tenda laterale		1
6	Manuale		1



CAUTIONS


- Smontare la cabina in caso di vento o pioggia. Evitare di utilizzarla in caso di maltempo.
- Si consiglia di utilizzare la cabina in caso di vento debole (velocità del vento non superiore a 10-15 mph / livello 3-4).
- **È necessario avvitare il palo nella sabbia per almeno 200 mm di profondità.**
- È possibile utilizzare la cabina anche come ombrellone da giardino collegando il palo di prolunga (diametro di 1,18 pollici / 30 mm) a un peso base per ombrellone (non inclusa)

INSTRUCTIONS

Fase 1: Trova una posizione piana sulla sabbia per piantare la tua cabina.

Fase 2: Avvitare il palo con l'ancoraggio per sabbia nella sabbia ; **è necessario avvitare il palo nella sabbia per almeno 200 mm di profondità.** Vedi Figura 1

Figure 1




1a. Pull the rotating handle up.

1b. insert the handle through the hole
of down pole.


2. Hold the handle to
rotate the down pole
into the sand.

3. Retract the
rotating handle


Fase 3: Inserire il palo superiore (tettoia) nel palo inferiore e fissarlo il morsetto del palo. Vedi Figura 2.




Fase 4: Spingere il mozzo centrale verso l'alto fino alla sommità del palo per estendere il braccia verso l'esterno. Vedi Figura 3.





Fase 5: Riempire ogni tasca di sabbia con sabbia per fissare la tettoia al terreno.
Vedere Figura 4.



Fase 6: inserire i picchetti di sabbia attraverso gli anelli alla base della tettoia.
Vedere Figura 5.



Fase 7: Collegare i 2 ganci sul parasole per la privacy muro con estremità di costole sull'angolo di c a nopy Vedi Figura 6a. quindi riempire le sacche di sabbia sul sole muro con sabbia a sostenere il sole parete a terra vedi Figura 6b . (**La parete solare deve essere installata con una certa angolazione per guidare il vento ed evitare che la tenda venga rovesciata**)



CLEANING

- NON utilizzare detersivo per bucato, lavatrici o asciugatrici.
 - Non conservare mai, nemmeno per un breve periodo di tempo, senza asciugare accuratamente e spazzolando via lo sporco incrostato.
- ① Mentre la cabina è montata, è sufficiente spazzolare via qualsiasi traccia di sporco o detriti visibili.
 - ② Utilizzare una spazzola morbida e non abrasiva per spazzare via lo sporco residuo e sporco. Togli la parete laterale. Risciacquala con acqua pulita, quindi pulisci le macchie con un sapone delicato e una spugna morbida.
 - ③ Lasciare asciugare completamente la cabina prima di chiuderla o riporla per evitare muffa, conservare all'interno della borsa per il trasporto in un luogo fresco e asciutto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cabaña de playa


Modelo: SSCA-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Beach Cabana

Modelo: SSCA-01



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.


Muchas gracias por elegir este producto; debe manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información te ayudará a lograr los mejores resultados posibles.

SPECIFICATION

Modelo	SSCA-01				
Color	Patrón verde claro	Rayas verde oscuro y blancas	Patrón azul oscuro	Rayas azul marino y blancas	Patrón azul claro y blanco
Tamaño	6 pies × 6 pies				
Altura	7,5 pies				

PACKAGE LIST

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	bolsa de mano		1
2	Varilla de metal		1
3	Estacas de plástico		4
4	Tienda paraguas		1
5	Tienda lateral		1
6	Manual		1



CAUTIONS


- Desmonte la cabaña en caso de viento o lluvia. Evite usarla con mal tiempo.
- Se recomienda utilizar la cabaña con vientos suaves (velocidad del viento que no exceda las 10-15 mph / nivel 3-4).
- **Es necesario atornillar el poste en la arena a una profundidad mínima de 200 mm.**
- También puedes usar la cabaña como sombrilla de patio acoplando el mástil extensible (de 30 mm de diámetro) a una base con peso. base de sombrilla (no incluida)

INSTRUCTIONS

Paso 1: Encuentra una posición nivelada en la arena para instalar tu cabaña.

Paso 2: Atornille el poste inferior con anclaje de arena en la arena , **es necesario atornillar el poste en la arena al menos 200 mm de profundidad.** Véase la figura 1

Figure 1




1a. Pull the rotating handle up.

1b. insert the handle through the hole
of down pole.


2. Hold the handle to
rotate the down pole
into the sand.

3. Retract the
rotating handle


Paso 3: Inserte el poste superior (toldo) en el poste inferior y fíjelo. la abrazadera del poste. Véase la figura 2.




Paso 4: Empuje el eje central hacia arriba hasta la parte superior del poste para extenderlo. brazos hacia afuera. Véase la figura 3.





Paso 5: Llene cada bolsillo de arena con arena para asegurar la cubierta al suelo. Véase la figura 4.



Paso 6: inserte las estacas de arena a través de los bucles en la base del toldo. Véase la figura 5.



Paso 7: Conecte los 2 ganchos en la persiana de privacidad pared con extremos de nervios en la esquina de c a nopy Ver Figura 6a. luego llene los bolsillos de arena en el sol pared con arena para Apoya al sol Pared hasta el suelo (véase la figura 6b) . (**La pared solar debe instalarse con un cierto ángulo para guiar el viento y evitar que la tienda se vuelque).**



CLEANING

- NO utilice detergente para ropa, lavadoras ni secadoras.
 - Nunca lo guarde, ni siquiera por un corto período de tiempo, sin secarlo. Límpialo a fondo y cepíllalo para quitar la suciedad incrustada.
- ① Mientras la cabaña está instalada, simplemente cepille cualquier suciedad o residuo visible.
 - ② Utilice un cepillo suave y no abrasivo para eliminar la suciedad restante. y suciedad. Retire el panel lateral. Enjuáguelo con agua limpia y luego limpie las manchas con un jabón suave y una esponja suave.
 - ③ Deje que la cabaña se seque completamente antes de cerrarla o guardarla para evitar Para evitar el moho, guardar dentro de la bolsa de transporte en un lugar fresco y seco.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Domek plażowy


Model: SSCA-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Beach Cabana

Model: SSCA-01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


Dziękujemy bardzo za wybór tego produktu. Należy zawsze obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

SPECIFICATION

Model	SSCA-01				
Kolor	Jasnozielony wzór	Głębokie zielone i białe paski	Głębokie niebieskie i wzór	Głębokie niebiesko-białe paski	Jasnoniebieskie i biały wzór
Rozmiar	6 stóp × 6 stóp				
Wysokość	7,5 stopy				

PACKAGE LIST

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Torba podróżna		1
2	Pręt metalowy		1
3	Plastikowe paliki		4
4	Namiot parasolowy		1
5	Namiot boczny		1
6	Podręcznik		1



CAUTIONS


- Zdejmij altanę w razie potencjalnie wietrznej lub deszczowej pogody. Unikaj jej użytkowania w niesprzyjającą pogodę.
- Zaleca się korzystanie z kabiny przy słabym wietrze (prędkość wiatru nie przekraczająca 10-15 mil na godzinę / poziom 3-4).
- **Należy wkręcić słup w piasek na głębokość co najmniej 200 mm.**
- Możesz również używać altany jako parasola ogrodowego, mocując drążek przedłużający (średnica 30 mm) do obciążonego podstawy parasola (brak w zestawie)

INSTRUCTIONS

Krok 1: Znajdź równe miejsce na piasku, w którym rozbijesz swoją altanę.

Krok 2: Przykręć słupek dolny z kotwą do piasku do piasku . **Słupek należy wkręcić w piasek na głębokość co najmniej 200 mm.** Zobacz rysunek 1

Figure 1




1a. Pull the rotating handle up.

1b. insert the handle through the hole of down pole.


2. Hold the handle to rotate the down pole into the sand.

3. Retract the rotating handle


Krok 3: Włóż górny słupek (baldachim) do dolnego słupka i zamocuj zacisk słupowy. Zobacz rysunek 2.




Krok 4: Przesuń centralną piastę do góry, do górnej części słupa, aby go wysunąć. ramiona na zewnątrz. Zobacz rysunek 3.





Krok 5: Napełnij każdą kieszeń piaskiem, aby przymocować baldachim do podłoża. Zobacz rysunek 4.



Krok 6: przełóż kołki do piasku przez pętle u podstawy baldachimu. Zobacz rysunek 5.



Krok 7: Podłącz 2 haki do osłony przeciwsłonecznej ściana z końcami żeber na narożniku z c a nopy Zobacz rysunek 6a. następnie wypełnij kieszenie z piaskiem na słońcu ściana z piaskiem do wspierać słońce ściana do podłoża, patrz rysunek 6b . (Ściana przeciwsłoneczna musi być zainstalowana pod pewnym kątem, aby kierować wiatr i zapobiegać przewróceniu namiotu)



CLEANING

- NIE używaj detergentów do prania, prałek ani suszarek.
 - Nigdy nie przechowywać, nawet przez krótki okres czasu, bez wysuszenia dokładnie go umyć i usunąć przypalony brud.
- ① Po rozstawieniu altany wystarczy usunąć widoczny brud i zanieczyszczenia.
 - ② Użyj miękkiej, nieściерnej szczotki, aby usunąć wszelkie pozostałości brudu i brudu. Zdejmij ściankę boczną. Spłucz ją czystą wodą, a następnie wyczyść punktowo łagodnym mydłem i miękką gąbką.
 - ③ Przed zamknięciem lub przechowywaniem należy pozostawić kabinę do całkowitego wyschnięcia, aby uniknąć pleśń. Przechowywać wewnątrz torby transportowej w chłodnym i suchym miejscu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Strandcabine


Model: SSCA-01

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Beach Cabana

Model: SSCA-01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.


Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Ga er altijd voorzichtig mee om. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het gebruikt. Met deze informatie kunt u de best mogelijke resultaten behalen.

SPECIFICATION

Model	SSCA-01				
Kleur	Lichtgroen patroon	Diepgroene en witte strepen	Diepblauw patroon	Diepblauwe en witte strepen	Lichtblauw en wit patroon
Maat	6 voet × 6 voet				
Hoogte	7,5 voet				

PACKAGE LIST

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Handtas		1
2	Metalen staaf		1
3	Plastic palen		4
4	Paraplu tent		1
5	Zijtent		1
6	Handmatig		1



CAUTIONS


- Haal de cabana af bij mogelijk winderig of regenachtig weer. Gebruik hem niet bij slecht weer.
- Het is aan te raden de cabana te gebruiken bij weinig wind (windsnelheid niet hoger dan 10-15 mph / niveau 3-4).
- **Het is noodzakelijk om de paal minimaal 200 mm diep in het zand te schroeven.**
- U kunt de cabana ook gebruiken als een parasol door de verlengstok (diameter van 30 mm) aan een verzwaarde stok te bevestigen parapluvoet (niet inbegrepen)

INSTRUCTIONS

Stap 1: Zoek een vlakke plek op het zand waar u uw cabana opzet.

Stap 2: Schroef de paal met zandanker vast in het zand . **De paal moet minimaal 200 mm diep in het zand worden vastgeschroefd.** Zie figuur 1

Figure 1




1a. Pull the rotating handle up.

1b. insert the handle through the hole
of down pole.


2. Hold the handle to
rotate the down pole
into the sand.

3. Retract the
rotating handle


Stap 3: Steek de bovenste paal (luifel) in de onderste paal en maak deze vast De paalklem. Zie figuur 2.




Stap 4: Duw de centrale naaf omhoog naar de bovenkant van de paal om de armen naar buiten. Zie figuur 3.





Stap 5: Vul elke zandzak met zand om het doek aan de grond te bevestigen. Zie figuur 4.



Stap 6: Steek de zandpinnen door de lussen aan de onderkant van het doek. Zie figuur 5.



Stap 7: Verbind de 2 haken op de privacyzon muur met uiteinden van ribben op de hoek van c een nopy Zie figuur 6a. vul dan de zandzakken op zon muur met zand om steun de zon muur tot aan de grond, zie figuur 6b . (**De zonnewand moet in een bepaalde hoek worden geïnstalleerd om de wind te geleiden en te voorkomen dat de tent omwaait**)



CLEANING

- Gebruik GEEN wasmiddel, wasmachines of drogers.
 - Nooit, zelfs niet voor een korte periode, zonder te drogen bewaren grondig schoon en borstel het aangekoekte vuil eraf.
- ① Terwijl de cabana is opgezet, veegt u eenvoudig al het zichtbare vuil en gruis weg.
 - ② Gebruik een zachte, niet-schurende borstel om eventueel achtergebleven vuil weg te vegen en vuil. Haal de zijwand eraf. Spoel hem af met schoon water en reinig de plekken met een milde zeep en een zachte spons.
 - ③ Laat de cabana volledig drogen voordat u hem sluit of opbergt om te voorkomen dat hij beschadigd raakt. schimmel. Bewaar in de draagtas op een koele, droge plaats.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Strandcabana

Modell: SSCA-01

Modell: SSCA-01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


Tack så mycket för att du valde den här produkten, den bör alltid hanteras varsamt. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga resultat.

SPECIFICATION

Modell	SSCA-01				
Färg	Ljusgrönt mönster	Djupt gröna och vita ränder	Djupblått mönster	Djupt blå och vita ränder	Ljusblått och vitt mönster
Storlek	1,8 m × 1,8 m				
Höjd	7,5 fot				

PACKAGE LIST

Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	H- väska		1
2	Metallstång		1
3	Plastinsatser		4
4	Paraplytält		1
5	Sidotält		1
6	Manuell		1



CAUTIOUS


- Ta ner cabanan i potentiellt blåsigt eller regnigt väder. Undvik att använda den i dåligt väder.
- Det rekommenderas att använda cabanan vid svag vind (vindhastigheten får inte överstiga 10-15 mph / nivå 3-4).
- **Det är nödvändigt att skruva ner stången i sanden minst 200 mm djupt.**
- Du kan också använda cabanan som ett parasoll genom att fästa förlängningsstången (diameter 30 mm) på en viktad... paraplyfot (ingår ej)

INSTRUCTIONS

Steg 1: Hitta en plan plats på sanden för att slå upp din cabana.

Steg 2: Skruva fast nedfästningsstången med sandankare i sanden . **Det är nödvändigt att skruva fast stången i sanden minst 200 mm djupt.** Se figur 1

Figure 1




1a. Pull the rotating handle up.

1b. insert the handle through the hole of down pole.


2. Hold the handle to rotate the down pole into the sand.

3. Retract the rotating handle


Steg 3: Sätt i den övre stången (baldakinen) i den nedre stången och fäst den stolplämman. Se figur 2.




Steg 4: Tryck det centrala navet uppåt till stångens topp för att förlänga armarna utåt. Se figur 3.



Steg 5: Fyll varje sandficka med sand för att fästa taket i marken. Se figur 4.





Steg 6: För in sandpinnarna genom öglorna vid basen av taket. Se figur 5.



Steg 7: Anslut de 2 krokarna på solskyddstaketet vägg med ändarna av ribborna på hörnet av c en kopia Se figur 6a. Fyll sedan sandfickorna på solen vägg med

sand till stödjande solen vägg till marken, se figur 6b . (**Solväggen måste installeras i en viss vinkel för att leda vinden och förhindra att tältet blåser omkull**)



CLEANING

- ANVÄND INTE tvättmedel, tvättmaskiner eller torktumlare.
 - Förvara aldrig, inte ens under en kort tid, utan att torka den noggrant och borsta bort fastklumpad smuts.
- ① Medan cabanan är uppställd, borsta helt enkelt bort all synlig smuts eller skräp.
 - ② Använd en mjuk, icke-slipande borste för att sopa bort eventuell kvarvarande smuts och smuts. Ta ner sidoväggen. Skölj den med rent vatten och rengör sedan fläckvis med en mild tvål och en mjuk svamp.
 - ③ Låt cabanan torka helt innan du stänger eller förvarar den för att undvika mögel. Förvara i bärväskan på en sval och torr plats.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

