

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka stroboskop LED 4w1 światła awaryjne TL-07



Gratulujemy zakupu Lampki stroboskowej LED 4w1. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz

NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego użytku.

Światła ostrzegawcze ze zdalnym sterowaniem to zaawansowane narzędzie, które oferuje nie tylko widoczność i bezpieczeństwo na drodze, ale także możliwość dostosowania się do różnych sytuacji i preferencji. Jest to rozwiązanie idealne dla kierowców, którzy cenią sobie nie tylko funkcjonalność, ale także styl i wygodę.

Specyfikacja techniczna

- Wymiary: 112 x 41 x 10 mm
- Waga: 320 g
- Materiał: ABS
- Napięcie: DC 12 – 24 V
- Temperatura barwowa: 6500K
- Żywotność: 30000 h
- Wodoodporność: IP65
- Liczba diod LED w każdym świetle: 12

Sposób podłączenia:

Instalacja lampy przebiega za pomocą odpowiedniego połączenia przewodów. Interfejs w postaci czarnej kostki posiada osobne porty dla przewodów lamp oraz przewodu zasilania.

Czerwone przewody należy podłączyć do „+”, a czarne przewody do „-”.



Urządzenie można zamontować na różnych miejscach w pojeździe w celu dostosowania lampy do własnych potrzeb.

Zdalna obsługa pilotem umożliwia zmieniać tryby migania i włączać lampę bez konieczności wychodzenia z pojazdu, co pozwala na szybką reakcję w razie takiej potrzeby.

Opis przycisków pilota:



A – Stały tryb świecenia

B – Włączenie / Wyłączenie

C – Automatyczny cykl zmiany trybów

D – Manualna zmiana trybu