

Instrukcja Obsługi

Rysik Pojemnościowy

Model: P2



Spis Treści


1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Szczegóły Produktu](#)
 3. [Specyfikacje Produktu](#)
 4. [Cechy Produktu](#)
 5. [Jak Używać](#)
 6. [Jak Ładować](#)
-

Wprowadzenie

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do użytku w przyszłości.

Uwaga: Zdjęcia w instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie, a wygląd produktu może się różnić od rzeczywistego rysika.

Szczegóły Produktu



1. Osłona przeciwkurzowa

Chroni złącze ładowania przed kurzem i zanieczyszczeniami.

2. Interfejs ładowania

Miejsce podłączenia przewodu do ładowania rysika.

3. Przycisk Włącz/Wyłącz oraz Wskaźnik Zasilania

Umożliwia włączanie i wyłączanie rysika oraz informuje o stanie naładowania.

4. Specjalna przewodząca końcówka

Zapewnia precyzyjne pisanie oraz rysowanie na ekranach dotykowych.

Specyfikacje Produktu

- **Model:** Aktywny długopis pojemnościowy
- **Materiał:** Stop aluminium
- **Powłoka:** Natryskiwanie, platerowanie
- **Wejście:** 5V-0.2A
- **Kompatybilność:** Urządzenia z ekranem dotykowym pojemnościowym


Cechy Produktu

1. **Stylowy wygląd:** Stop aluminium pokryty lakierem piecowym o eleganckim wykończeniu przypominającym fortepian. Nowoczesny i trwały design.
2. **Precyzyjna końcówka:** Wykonana ze specjalnego przewodzącego materiału, końcówka jest gładka i chroni ekran przed uszkodzeniem.
3. **Szeroka kompatybilność:** Obsługuje 98% urządzeń z ekranem dotykowym pojemnościowym, takich jak smartfony i tablety.
4. **Długi czas pracy:** Do 8-10 godzin ciągłej pracy (orientacyjnie), automatyczne wyłączenie po 5/30 minutach bezczynności.

Jak Używać

1. Włączanie rysika:


Naciśnij przycisk na górze rysika. Niebieska dioda LED włączy się, informując, że rysik jest gotowy do użycia.



On/Off Button Power Indicator


2. Korzystanie z rysika:

Rysik pozwala na klikanie, przesuwanie oraz inne operacje na ekranach dotykowych telefonów, tabletów lub laptopów. Można również używać go do pisania oraz rysowania w dedykowanych aplikacjach.



3. Wyłączanie rysika:

Aby wyłączyć rysik, naciśnij ponownie przycisk. Rysik pojemnościowy przejdzie w tryb wyłączenia.



On/Off Button Power Indicator

Jak ładować

1. Ładowanie za pomocą kabla USB:


Użyj standardowego kabla danych USB do micro USB, aby naładować rysik. Podłącz jeden koniec kabla do interfejsu ładowania rysika, a drugi do portu USB tabletu, komputera lub zasilacza.



(FIG 1)

2. Ładowanie przez zasilacz:

Podłącz jeden koniec kabla danych do rysika, a drugi do zasilacza 5V DC. Możesz użyć dowolnego zasilacza zgodnego z wymaganiami.



(FIG 2)

3. Ładowanie za pomocą powerbanku:

Możesz również ładować rysik, podłączając go do mobilnego zasilania (powerbanku) z interfejsem USB. Podczas ładowania zapali się czerwona dioda sygnalizująca proces ładowania. Całkowity czas ładowania wynosi około 90 minut.



(FIG 3)