

Instrukcja użytkowania i montażu

Kratka wywiewna higrosterowana, samoregulująca

VENTO



MONTAŻ

MONTAŻ ŚCIENNY:

Kratka wentylacyjna jest montowana do przewodu wentylacyjnego za pośrednictwem wbudowanego króćca. Uszczelka utrzymuje ją na miejscu zapewniając szczelność. Po montażu sprawdź stabilność kratki.

Jeżeli stwierdzisz że kratka nie jest stabilna przykręć ją za pomocą wkrętów(brak w zestawie).

Można także ją zamontować w przewodzie prostokątnym lub kwadratowym za pomocą wkrętów(brak w zestawie).

KONSERWACJA

Kratkę wentylacyjną należy czyścić w miarę potrzeb. Wilgotną ściereczką przemywać panel dekoracyjny oraz element regulujący przepływ oraz korpus kratki.

Nie wolno używać środków mogących zniszczyć obudowę np : żrących płynów do czyszczenia ani proszków.

Nie wolno zamoczyć taśmy sterującej kratką wentylacyjną. Spowoduje to nieodwracalne skutki.

ZASTOSOWANIE

Kratka wentylacyjna wywiewna higrosterowana **VENTO** przeznaczona jest do stosowania w systemach wentylacji wywiewnej w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Kratki **VENTO** posiadają czujnik w postaci wiązki taśmy ,która pod wpływem zmian wilgotności w powietrzu zmienia swoją długość. Powoduje to automatyczne zwiększenie lub zmniejszenie otwarcia przepustnicy powietrza.

