

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WANIENKI DZIECIECĘJ

UWAGA! PRZECZYTAJ! NIE WYRZUCAJ! ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA



Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem produktu. Produkt powinien być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z instrukcją i swoim przeznaczeniem. Załączoną instrukcję należy pozostawić do późniejszego wykorzystania.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU



Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego przez dzieci wewnątrz pomieszczeń. Używaj wanienki tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do kąpieli. Każde użycie w innym celu niż opisane w niniejszej instrukcji oraz wszelkie modyfikacje produktu są zabronione i mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie produktu. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.



OSTRZEŻENIA! Nie pozostawiaj dziecka bez opieki! Dziecko może używać produktu tylko i wyłącznie pod opieką dorosłego. Małym dzieciom nie wolno bawić się bez nadzoru w pobliżu wyrobu. Podczas kąpieli należy zawsze trzymać dziecko, mocno, przynajmniej jedną ręką. Podczas kąpieli dziecka: przebywać w łazience, nie korzystać z telefonu ani innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nie opuszczać pomieszczenia a jeśli jest konieczność opuszczenia łazienki weź ze sobą dziecko. Dziecko może się bardzo szybko utopić nawet w bardzo płytkiej wodzie ± 2 cm/. Aby zapobiec utopieniu dziecka należy je zawsze mieć w zasięgu wzroku i ręki.



Maksymalna głębokość wody podczas kąpieli nie powinna przekraczać 10 cm. Produkt nie posiada dodatkowych zabezpieczeń chroniących dziecko przed utonięciem. Dziecko należy ułożyć w wanience w takiej pozycji aby głowa dziecka znajdowała się wyżej wody i reszty ciała.

Maksymalne łączne obciążenie 25 kg. Produkt przeznaczony jest dla dzieci o maksymalnej wadze 9 kg.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy, które nie potrafią samodzielnie siedzieć, kłęczać ani wstać.

OSTRZEŻENIA! WAZNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE!



Przed każdym użyciem rozłóż nogi wanienki upewniając się że blokada zabezpieczająca przed samoczynnym złożeniem się nóg jest zablokowana i działa prawidłowo. Upewnij się że wanienska stoi na stabilnym, równym i nieśliskim podłożu. Nie używaj wanienki kąpielowej na podwyższonych obiektach np. na stole. Nigdy nie zawieszaj wanienki kąpielowej na krawędziach między innymi obiektami. Jeżeli wanienkę wstawisz do dużej wanny domowej nie wolno jej stawiać na żadnych podestach/podwyższeniach lub innych środkach pomocniczych, np. stojakach do wanienek.



Nigdy nie umieszczaj wanienki w pobliżu otwartych źródeł ognia lub innych źródeł ciepła takich jak: grzejniki elektryczne, gazowe. Nigdy nie używaj wanienki jeśli jest uszkodzona lub niekompletna.



Trzymaj dziecko z dala od kranu z wodą i sprawdzaj temperaturę wody w waniencie kąpielowej, aby uniknąć poparzenia dziecka. Zalecana /maksymalna/ temperatura wody do kąpieli wynosi 37 °C. Zalecany czas kąpieli wynosi 10 min.

PIELĘGNACJA WANIENKI

Wanienkę należy wyczyścić po każdym użyciu. Można ją czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi używanymi w gospodarstwie domowym np. wodą z mydłem. Nie używać wybielaczy ani środków do szorowania jak również ściereczek ściernych lub szorstki, aby uniknąć uszkodzenia. Po wyczyszczeniu wanienkę należy wytrzeć do sucha.

INFORMACJE DODATKOWE

Zużyty lub niepotrzebny produkt oddać do miejscowego punktu zbiórki odpadów. Informacji o dostępnych punktach zbiórki odpadów można zasięgnąć w urzędzie gminy lub miasta.