



Serdecznie gratulujemy zakupu układu wydechowego Dominator, cieszymy się iż obdarzyłeś nas zaufaniem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i zgodności zawarte w niniejszej instrukcji powinny być dokładnie przeczytane przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania produktów Dominator.

W przypadku pytań dotyczących instalacji i/lub prawidłowego użytkowania układu wydechowego Dominator lub niniejszej specyfikacji prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem Dominator.

Twoje zdrowie i bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI

1. Informacje ogólne.

- 1.1. Układ wydechowy Dominator powinien być montowany wyłącznie przez osoby wykwalifikowane w zakresie montażu i działania układów wydechowych motocykli.
- 1.2. W przypadku pytań dotyczących instalacji i/lub prawidłowego użytkowania układu wydechowego Dominator prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem.
- 1.3. Nieostrożne i niewłaściwe użytkowanie produktów Dominator stwarza zagrożenie dla zdrowia.
- 1.4. Zaleca się stosowanie zasad bezpiecznego użytkowania oraz rozsądne zachowanie podczas użytkowania produktów Dominator.
- 1.5. Jedź motocyklem odpowiedzialnie, bezpiecznie i zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów ruchu drogowego.
- 1.6. Zabrania się użytkowania przez dzieci.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

- 2.1. Układ wydechowy może być gorący w trakcie użytkowania oraz przez pewien czas po zakończeniu użytkowania.
- 2.2. Upewnij się, że dotykasz produktu nie będącego pod wpływem wysokiej temperatury.
- 2.3. Układ wydechowy oraz silnik powinny być chłodne przed rozpoczęciem instalacji bądź innych prac z nim związanych.
- 2.4. Upewnij się, że pojazd jest ustawiony w bezpiecznej pozycji aby zapobiec wywróceniu się, uszkodzeniu pojazdu i elementów układu, bądź zagrożeniu dla osób przebywających w jego otoczeniu.
- 2.5. Podczas instalowania układu wydechowego Dominator należy uważać, aby układ wydechowy nie dotykał innych części wrażliwych na wysoką temperaturę.



3. Informacje dotyczące zgodności.

3.1. Rzeczywiste części składowe układu wydechowego Dominator mogą nie odpowiadać w pełni fotografiom i innym ilustracjom przedstawionym w naszej ofercie, które są jedynie zdjęciami poglądowymi.

3.2. Zmiana koloru układu wydechowego jest normalnym zjawiskiem z powodu wysokiej temperatury.

3.3. Podczas montażu sprawdź, czy wszystkie śruby są wystarczająco dokręcone. W przypadku, gdy układ wydechowy dotyka osłony lub innych części, powtórz regulację układu lub skontaktuj się z producentem.

3.4. Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie śruby i sprężyny są wystarczająco dokręcone.

3.5. W przypadku pojawienia się problemów podczas montażu bądź problemów podczas późniejszego użytkowania układu wydechowego Dominator niezwłocznie skontaktuj się z producentem.

3.6. Ze względu na ogólnosiwiatową dystrybucję produktów Dominator nie składa żadnych oświadczeń, że produkty są zgodne z przepisami dotyczącymi emisji powietrza i/lub hałasu lub przepisami dotyczącymi etykietowania. Nabywcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zapoznanie się z obowiązującymi przepisami w miejscu, w którym produkty mają być używane, oraz za przestrzeganie tych przepisów.

3.7. Różne państwa mają indywidualne przepisy regulujące stosowanie części i układów wydechowych z rynku wtórnego, zwłaszcza gdy te części i układy modyfikują, usuwają lub zastępują oryginalne katalizatory wyposażenia. Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek części lub układu z rynku wtórnego w swoim pojeździe zapoznaj się z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

3.8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe szkody, w tym obrażenia ciała lub jakiegokolwiek inne szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub obsługą układu wydechowego.

Dane kontaktowe

DOMINATOR GROUP Sp. z o.o.
Ludowa 59, 43-514 Kaniów, POLAND
VAT ID No.: 6521751083



Gratulálunk a Dominator kipufogórendszer megvásárlásához, és köszönjük a belénk vetett bizalmat. A Dominator termékek telepítésének és használatának megkezdése előtt alaposan el kell olvasni az ebben a kézikönyvben található biztonsági és megfelelőségi figyelmeztetéseket. Ha bármilyen kérdése van a Dominator kipufogórendszer telepítésével és/vagy megfelelő használatával, vagy ezzel a specifikációval kapcsolatban, forduljon közvetlenül a Dominator gyártójához.

Az Ön egészsége és biztonsága a mi prioritásunk.

BIZTONSÁGI ÉS MEGFELELŐSÉGI FIGYELMEZTETÉS

1. Általános információk.

- 1.1. A Dominator kipufogórendszert csak a motorkerékpárok kipufogórendszereinek telepítésében és üzemeltetésében képzett személyek szerelhetik be.
- 1.2. Ha bármilyen kérdése van a Dominator kipufogórendszer telepítésével és/vagy megfelelő használatával kapcsolatban, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.
- 1.3. A Dominator termékek gondatlan és nem megfelelő használata egészségügyi kockázatot jelent.
- 1.4. A Dominator termékek használatakor a biztonságos használat elveinek betartása és az ésszerű magatartás javasolt.
- 1.5. Felelősségteljesen vezessen motorkerékpárjával, és biztonságosan mindig tartsa be a helyi közlekedési szabályokat.
- 1.6. Gyermekek nem használhatják.

2. Biztonsági információk.

- 2.1. A kipufogórendszer használat közben és használat után egy ideig forró lehet.
- 2.2. Győződjön meg arról, hogy olyan terméket érint, amely nincs kitéve magas hőmérsékletnek.
- 2.3. A kipufogórendszernek és a motornak le kell hűlnie, mielőtt megkezdene a szerelést vagy a rajtuk végzett egyéb munkát.
- 2.4. Győződjön meg arról, hogy a jármű biztonságos helyzetben van, hogy elkerülje a felborulást, a jármű és alkatrészeinek károsodását vagy a körülötte lévőek veszélyét.
- 2.5. A Dominator kipufogórendszer beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a kipufogórendszer ne érjen más hőérzékeny részekhez.



3. Megfelelőségi információk.

- 3.1. Előfordulhat, hogy a Dominator kipufogórendszer tényleges alkatrészei nem teljesen egyeznek a kínálatunkban szereplő fényképekkel és egyéb illusztrációkkal, mivel ezek csak tájékoztató jellegűek.
- 3.2. A kipufogórendszerben a színváltozások normálisak a magas hőmérséklet miatt.
- 3.3. A beszerelés során ügyeljen arra, hogy minden csavar megfelelően meg legyen húzva. Ha a kipufogórendszer hozzáér egy burkolathoz vagy más alkatrészhez, állítsa be a rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.
- 3.4. Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar és rugó megfelelően meg van-e húzva.
- 3.5. Ha bármilyen probléma merül fel a Dominator kipufogórendszer telepítése vagy későbbi használata során, azonnal forduljon a gyártóhoz.
- 3.6. A Dominator termékek globális elterjedése miatt a levegő- és/vagy zajkibocsátási előírásoknak vagy a címkézési törvényeknek való megfeleléssel kapcsolatban nem támasztunk kijelentést. Kizárólag a vásárlók felelősek azért, hogy telephelyükön megismerjék a szabályokat, és gondoskodjanak a betartásukról.
- 3.7. Különböző országokban speciális szabályozások vonatkoznak az utángyártott alkatrészek és kipufogórendszerek használatára, különösen akkor, ha módosítják, eltávolítják vagy kicserélik az eredeti katalizátorokat. Bármely utángyártott alkatrész vagy rendszer beszerelése előtt ellenőrizze a helyi előírásokat a megfelelés biztosítása érdekében.
- 3.8. A gyártó nem vállal felelősséget a véletlenszerű károkért, beleértve a személyi sérülést vagy a kipufogórendszer nem megfelelő telepítéséből vagy használatából eredő egyéb károkat.

Elérhetőségek

DOMINATOR GROUP Sp. z o.o.
Ludowa 59, 43-514 Kaniów, POLAND
VAT ID No.: 6521751083



Gratulujeme k zakúpeniu výfukového systému Dominator, sme radi, že ste nám dôverovali. Pred inštaláciou a používaním produktov Dominator by ste si mali pozorne prečítať varovania týkajúce sa bezpečnosti a zhody uvedené v tejto príručke. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa inštalácie a/alebo správneho používania výfukového systému Dominator alebo tejto špecifikácie, kontaktujte priamo výrobcu Dominator.

Vaše zdravie a bezpečnosť je našou prioritou.

UPOZORNENIE NA BEZPEČNOSŤ A DODRŽIAVANIE SÚLADU

1. Všeobecné informácie.

- 1.1. Výfukový systém Dominator by mali inštalovať iba osoby kvalifikované na inštaláciu a prevádzku výfukových systémov motocyklov.
- 1.2. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa inštalácie a/alebo správneho používania výfukového systému Dominator, kontaktujte priamo výrobcu.
- 1.3. Neopatrné a nesprávne používanie produktov Dominator predstavuje zdravotné riziko.
- 1.4. Pri používaní produktov Dominator sa odporúča dodržiavať pravidlá bezpečného používania a správať sa rozumne.
- 1.5. Jazdíte na svojom motocykli zodpovedne, bezpečne a vždy dodržiavajte miestne dopravné predpisy.
- 1.6. Používanie deťmi je zakázané.

2. Bezpečnostné informácie.

- 2.1. Výfukový systém môže byť počas používania a nejaký čas po použití horúci.
- 2.2. Uistite sa, že sa dotýkate produktu, ktorý nie je vystavený vysokým teplotám.
- 2.3. Výfukový systém a motor by mali byť pred inštaláciou alebo inými súvisiacimi prácami vychladnuté.
- 2.4. Uistite sa, že je vozidlo v bezpečnej polohe, aby sa zabránilo jeho prevráteniu, poškodeniu vozidla a komponentov systému alebo ohrozeniu ľudí v jeho okolí.
- 2.5. Pri inštalácii výfukového systému Dominator dbajte na to, aby sa výfukový systém nedotýkal iných častí citlivých na teplo.

3. Informácie o kompatibilitě.

- 3.1. Skutočné komponenty výfukového systému Dominator nemusia úplne zodpovedať fotografiám a iným vyobrazeniam uvedeným v našej ponuke, ktoré sú len ilustračné.



- 3.2. Je normálne, že výfukový systém mení farbu v dôsledku vysokých teplôt.
- 3.3. Počas montáže skontrolujte, či sú všetky skrutky dostatočne utiahnuté. Ak sa výfukový systém dotýka krytu alebo iných častí, zopakujte nastavenie systému alebo kontaktujte výrobcu.
- 3.4. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky a pružiny dostatočne utiahnuté.
- 3.5. Ak sa pri inštalácii alebo následnom používaní výfukového systému Dominator vyskytnú nejaké problémy, ihneď kontaktujte výrobcu.
- 3.6. Vzhľadom na celosvetovú distribúciu produktov spoločnosť Dominator netvrdí, že produkty sú v súlade s predpismi o emisiách ovzdušia a/alebo hluku alebo označovaní. Kupujúci sú výhradne zodpovední za oboznámenie sa s platnými predpismi v mieste, kde sa budú produkty používať, a za dodržiavanie týchto predpisov.
- 3.7. Rôzne krajiny majú individuálne predpisy upravujúce používanie náhradných dielov a systémov výfukov, najmä ak tieto diely a systémy upravujú, odstraňujú alebo vymieňajú pôvodné katalyzátory. Pred inštaláciou akéhokoľvek náhradného dielu alebo systému na vaše vozidlo si prečítajte platné predpisy vo vašej oblasti, aby ste zaistili súlad so všetkými platnými zákonmi.
- 3.8. Výrobca nezodpovedá za žiadne náhodné škody, vrátane zranenia osôb alebo iných škôd spôsobených nesprávnou inštaláciou alebo prevádzkou výfukového systému.

Kontaktné údaje

DOMINATOR GROUP Sp. z o.o.
Ludowa 59, 43-514 Kaniów, POLAND
VAT ID No.: 6521751083



Gratulujeme k zakoupení výfukového systému Dominator, jsme rádi, že jste nám věřili. Před instalací a používáním produktů Dominator byste si měli pečlivě přečíst varování týkající se bezpečnosti a dodržování předpisů obsažená v této příručce. Máte-li jakékoli dotazy týkající se instalace a/nebo správného používání výfukového systému Dominator nebo této specifikace, kontaktujte přímo výrobce Dominator.

Vaše zdraví a bezpečnost je naší prioritou.

BEZPEČNOST A DODRŽOVÁNÍ VAROVÁNÍ

1. Obecné informace.

- 1.1. Výfukový systém Dominator by měly instalovat pouze osoby kvalifikované v instalaci a provozu výfukových systémů motocyklů.
- 1.2. Máte-li jakékoli dotazy týkající se instalace a/nebo správného používání výfukového systému Dominator, kontaktujte přímo výrobce.
- 1.3. Neopatrné a nesprávné používání produktů Dominator představuje zdravotní riziko.
- 1.4. Při používání produktů Dominator se doporučuje dodržovat pravidla bezpečného používání a chovat se rozumně.
- 1.5. Jezděte na motocyklu zodpovědně, bezpečně a vždy dodržujte místní dopravní předpisy.
- 1.6. Použití dětmi je zakázáno.

2. Bezpečnostní informace.

- 2.1. Výfukový systém může být během používání a nějakou dobu po použití horký.
- 2.2. Ujistěte se, že se dotýkáte výrobku, který není vystaven vysokým teplotám.
- 2.3. Před zahájením instalace nebo jiných souvisejících prací by výfukový systém a motor měly být vychladlé.
- 2.4. Ujistěte se, že je vozidlo v bezpečné poloze, aby se zabránilo jeho převrácení, poškození vozidla a součástí systému nebo ohrožení lidí v jeho okolí.
- 2.5. Při instalaci výfukového systému Dominator dbejte na to, aby se výfukový systém nedotýkal jiných částí citlivých na teplo.



3. Informace o kompatibilitě.

3.1. Skutečné komponenty výfukového systému Dominator nemusí zcela odpovídat fotografiím a dalším vyobrazením uvedeným v naší nabídce, které jsou pouze ilustrativní.

3.2. Je normální, že výfukový systém mění barvu v důsledku vysokých teplot.

3.3. Při montáži zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby dostatečně utaženy. Pokud se výfukový systém dotýká krytu nebo jiných částí, zopakujte seřízení systému nebo kontaktujte výrobce.

3.4. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby a pružiny dostatečně utaženy.

3.5. Pokud se během instalace nebo následného používání výfukového systému Dominator vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prosím neprodleně výrobce.

3.6. Vzhledem k celosvětové distribuci produktů společnost Dominator nečiní žádné prohlášení, že produkty splňují předpisy o emisích vzduchu a/nebo hluku nebo o označování. Kupující jsou výhradně odpovědní za seznámení se s platnými předpisy v místě, kde mají být produkty používány, a za dodržování těchto předpisů.

3.7. Různé země mají individuální předpisy upravující použití náhradních dílů a systémů výfuku, zejména pokud tyto díly a systémy upravují, odstraňují nebo nahrazují katalyzátory originálního vybavení. Před instalací jakéhokoli aftermarketového dílu nebo systému na vaše vozidlo si prostudujte platné předpisy ve vaší oblasti, abyste zajistili soulad se všemi platnými zákony.

3.8. Výrobce neručí za žádné náhodné škody, včetně zranění osob nebo jiných škod způsobených nesprávnou instalací nebo provozem výfukového systému.

Kontaktní údaje

DOMINATOR GROUP Sp. z o.o.
Ludowa 59, 43-514 Kaniów, POLAND
VAT ID No.: 6521751083